

# 3007772



Please read all instructions carefully before use and retain for future reference.

Veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation et conservez-les pour pouvoir les consulter à l'avenir.

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie als Referenz auf.

Leed todas las instrucciones detenidamente antes de usar y retened para futuras consultas.

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per una futura consultazione.



**CAUTION** Potential finger trap/pinchment points

**ATTENTION** Vous pourriez vous pincer/coincer les doigts

**VORSICHT** Finger einklemmen/quetschen möglich

**PRECAUCIÓN** Posibles puntos de captura de dedos

**AVVERTENZA** Potenziale pericolo di intrappolamento delle dita

## EN

**INTENDED USE** This product is not intended for outdoor use. This product is not intended as a climbing structure and it is not a toy.

This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, of lack of experience and knowledge, unless given supervision and instruction concerning the use of the product by a person responsible for their safety.

Do not use this product for anything other than its intended use.

Locate the product in a suitable area where it will not create an obstruction. Locate away from sources of combustion.

### GENERAL SAFETY

Ensure the Bin is positioned on a flat, dry, stable surface, away from sources of heat or ignition.

Keep the Bin away from heat, direct sunlight, liquids, debris and any sharp edges in order to prevent damage to the product.

Avoid applying excessive force to the pedal.

Do not immerse any part of the Bin in any liquid for any reason as water, moisture or any other liquid may result in damage to the product.

It is recommended that you use suitable bin liners (not included) in the Container.

This product is not suitable for the storage or disposal of sanitary/chemical/biological or medical waste.

**WARNING!** Never store or dispose of any hot, flammable or sharp items in the Bin.

### CLEANING & MAINTENANCE

All parts of this product are wipe-clean only using a clean, damp cloth. Some gentle proprietary surface cleaners can be used but must be wiped clean and dried immediately to maintain the finish.

Do not use steel wool, scouring pads, oven cleaners, bleach or strong abrasive cleaners on the surface of the Bin. Regular cleaning with a clean, damp cloth will prevent tough stains from building up.

Allow to air dry and do not rinse before reapplying fresh bin liners (not supplied).

This product contains no user serviceable parts. If the Bin or any of its accessories are malfunctioning, or if it has been dropped or damaged, only a qualified person should carry out repairs. Improper repairs place the user at risk of harm.

## FR

**UTILISATION PRÉVUE** Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation en extérieur. Ce produit n'est pas conçu pour être une structure d'escalade ni un jouet.

Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, manquant d'expérience et de connaissances, à moins de recevoir une supervision et des instructions concernant l'utilisation du produit par une personne responsable de leur sécurité.

Ne pas utiliser ce produit pour autre chose que l'usage auquel elle est destinée.

Localisez le produit dans un endroit approprié où il ne sera pas créer une obstruction. Localiser loin des sources de la combustion.

### SÉCURITÉ GÉNÉRALE

Assurez-vous que le bac est placé sur une surface plane, sèche et stable, à l'écart de toute source de chaleur ou d'ignition.

Conservez le bac à l'abri de la chaleur, des rayons directs du soleil, des liquides, des débris et des arêtes vives afin d'éviter d'endommager le produit.

Évitez d'appliquer une force excessive à la pédale. N'immergez aucune partie de la corbeille dans un liquide pour quelque raison que ce soit, car l'eau, l'humidité ou tout autre liquide pourrait endommager le produit.

Il est recommandé d'utiliser des sacs de corbeille appropriés (non inclus) dans le conteneur.

Ce produit ne convient pas pour le stockage ou l'élimination des déchets sanitaires, chimiques, biologiques ou médicaux.

**ATTENTION!** Ne stockez et ne jetez jamais d'objets chauds, inflammables ou coupants dans le bac.

### NETTOYAGE & ENTRETIEN

Toutes les pièces de ce produit sont essuyables à l'aide d'un chiffon propre et humide. Certains nettoyeurs de surface doux et exclusifs peuvent être utilisés mais doivent être essuyés et séchés immédiatement pour maintenir la finition.

N'utilisez pas de laine d'acier, de tampons à récurer, de nettoyeurs pour four, de javellisants ou de puissants nettoyeurs abrasifs à la surface du bac. Un nettoyage régulier avec un chiffon propre et humide empêchera les taches tenaces de s'accumuler.

Laisser sécher à l'air et ne pas rincer avant de réappliquer des doublures de poubelle fraîches (non fournies).

Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si le bac ou l'un de ses accessoires ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé, seul un technicien qualifié peut effectuer les réparations. Des réparations inappropriées exposent l'utilisateur à des risques.

## DE

**UTILISATION PRÉVUE** Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation en extérieur. Ce produit n'est pas conçu pour être une structure d'escalade ni un jouet.

Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, manquant d'expérience et de connaissances, à moins de recevoir une supervision et des instructions concernant l'utilisation du produit par une personne responsable de leur sécurité.

Ne pas utiliser ce produit pour autre chose que l'usage auquel elle est destinée.

Localisez le produit dans un endroit approprié où il ne sera pas créer une obstruction. Localiser loin des sources de la combustion.

### SÉCURITÉ GÉNÉRALE

Assurez-vous que le bac est placé sur une surface plane, sèche et stable, à l'écart de toute source de chaleur ou d'ignition.

Conservez le bac à l'abri de la chaleur, des rayons directs du soleil, des liquides, des débris et des arêtes vives afin d'éviter d'endommager le produit.

Évitez d'appliquer une force excessive à la pédale.

N'immergez aucune partie de la corbeille dans un liquide pour quelque raison que ce soit, car l'eau, l'humidité ou tout autre liquide pourrait endommager le produit.

Il est recommandé d'utiliser des sacs de corbeille appropriés (non inclus) dans le conteneur.

Ce produit ne convient pas pour le stockage ou l'élimination des déchets sanitaires, chimiques, biologiques ou médicaux.

**ATTENTION!** Ne stockez et ne jetez jamais d'objets chauds, inflammables ou coupants dans le bac.

### NETTOYAGE & ENTRETIEN

Toutes les pièces de ce produit sont essuyables à l'aide d'un chiffon propre et humide. Certains nettoyeurs de surface doux et exclusifs peuvent être utilisés mais doivent être essuyés et séchés immédiatement pour maintenir la finition.

N'utilisez pas de laine d'acier, de tampons à récurer, de nettoyeurs pour four, de javellisants ou de puissants nettoyeurs abrasifs à la surface du bac. Un nettoyage régulier avec un chiffon propre et humide empêchera les taches tenaces de s'accumuler.

Laisser sécher à l'air et ne pas rincer avant de réappliquer des doublures de poubelle fraîches (non fournies).

Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si le bac ou l'un de ses accessoires ne

fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé, seul un technicien qualifié peut effectuer les réparations. Des réparations inappropriées exposent l'utilisateur à des risques.

## ES

**USO PREVISTO** Este producto no está diseñado para uso en exteriores. Este producto no está diseñado como una estructura para preparar y no es un juguete.

Este producto no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad le brinde supervisión e instrucciones sobre el uso del producto.

No use este producto para otra cosa que no sea su uso previsto.

Ubique el producto en un área adecuada donde no crea una obstrucción. Ubicar lejos de fuentes de combustión.

### SEGURIDAD GENERAL

Asegúrese de que el contenedor esté colocado sobre una superficie plana, seca y estable, lejos de fuentes de calor o ignición.

Mantenga el contenedor alejado del calor, la luz solar directa, líquidos, escombros y cualquier borde afilado para evitar daños al producto.

Evite aplicar una fuerza excesiva al pedal.

No sumerja ninguna parte del contenedor en ningún líquido por ningún motivo, ya que el agua, la humedad o cualquier otro líquido pueden dañar el producto.

Se recomienda que use bolsas de basura adecuadas (no incluidas) en el Contenedor.

Este producto no es adecuado para el almacenamiento o eliminación de desechos sanitarios / químicos / biológicos o médicos.

**¡ADVERTENCIA!** Nunca almacene ni deseche artículos calientes, inflamables o afilados en el contenedor.

### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Todas las partes de este producto se limpian con un paño limpio y húmedo. Se pueden usar algunos limpiadores de superficie patentados, pero se deben limpiar y secar inmediatamente para mantener el acabado.

No use lana de acero, estropajos, limpiadores para hornos, blanqueadores ni limpiadores abrasivos fuertes en la superficie del contenedor. La limpieza regular con un paño limpio y húmedo evitará que se acumulen manchas difíciles.

Deje secar al aire y no enjuague antes de volver a aplicar bolsas de basura nuevas (no suministradas).

Este producto no contiene piezas reparables por el usuario. Si la Papelera o alguno de sus accesorios no funciona correctamente, o si se ha caído o dañado, solo una persona calificada debe realizar las reparaciones. Las reparaciones inadecuadas ponen al usuario en riesgo de sufrir daños.

**USO PREVISTO**

Questo prodotto non è destinato all'uso esterno. Questo prodotto non è inteso come struttura da arrampicata e non è un giocattolo.

Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, di mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che una persona responsabile della loro sicurezza non fornisca supervisione e istruzioni relative all'uso del prodotto.

Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi dall'uso previsto.

Posizionare il prodotto in un'area adatta dove non lo farà creare un ostacolo. Individuare lontano da fonti di combustione.

**SICUREZZA GENERALE**

Assicurarsi che il cestino sia posizionato su una superficie piana, asciutta e stabile, lontano da fonti di calore o ignizione.

Tenere il cestino lontano da fonti di calore, luce solare diretta, liquidi, detriti e spigoli vivi per evitare danni al prodotto.

Evitare di applicare una forza eccessiva sul pedale.

Non immergere alcuna parte del bidone in alcun liquido per nessun motivo, poiché acqua, umidità o altri liquidi potrebbero danneggiare il prodotto.

Si consiglia di utilizzare le apposite fodere per contenitori (non incluse) nel contenitore.

Questo prodotto non è adatto per lo stoccaggio o lo smaltimento di rifiuti sanitari / chimici / biologici o medici.

**AVVERTIMENTO!** Non conservare o gettare mai oggetti caldi, infiammabili o taglienti nel cestino.

**PULIZIA E MANUTENZIONE**

Tutte le parti di questo prodotto vengono pulite solo con un panno pulito e umido. Alcuni detersivi delicati per superfici proprietarie possono essere utilizzati ma devono essere puliti e asciugati immediatamente per mantenere la finitura.

Non utilizzare lana d'acciaio, spugne abrasive, detersivi per forno, candeggina o detersivi abrasivi forti sulla superficie del cestino. Una pulizia regolare con un panno pulito e umido previene l'accumulo di macchie difficili. Lasciare asciugare all'aria e non risciacquare prima di riapplicare le nuove fodere del contenitore (non fornite).

Questo prodotto non contiene parti riparabili dall'utente. Se il Bidone o uno dei suoi accessori non funzionano correttamente o se sono stati fatti cadere o sono stati danneggiati, sono una persona qualificata dovrebbe eseguire riparazioni. Riparazioni improprie mettono l'utente a rischio di danni.

**EN**

**DISPOSAL INFORMATION** Please recycle where facilities exist. Check with your local authority for recycling advice.

**CUSTOMER SERVICE** If you are having difficulty using this product and require support, please contact **hello@domu.co.uk (UK/EU)** **usasupport@domubrands.com (US)**

**WARRANTY** To register your product and find out if you qualify for a free extended warranty please go to **www.vonhaus.com/warranty**.

Please retain a proof of purchase receipt or statement as proof of the purchase date. The warranty only applies if the product is used solely in the manner indicated in the warnings page of this manual, and all other instructions have been followed accurately. Any abuse of the product or the manner in which it is used will invalidate the warranty. Returned goods will not be accepted unless re-packaged in its original packaging and accompanied by a relevant and completed returns form. This does not affect your statutory rights. No rights are given under this warranty to a person acquiring the appliance second-hand or for commercial or communal use.

**COPYRIGHT** All material in this instruction manual are copyrighted by DOMU Brands. Any unauthorised use may violate worldwide copyright, trademark, and other laws.

**FR****INFORMATIONS RELATIVES AU RECYCLAGE**

Veillez recycler là où il existe des installations adéquates. Vérifiez auprès de vos autorités locales pour obtenir des conseils sur le recyclage.

**SERVICE CLIENT** Si vous rencontrez des difficultés pour utiliser ce produit et avez besoin d'assistance, veuillez contacter **hello@domu.co.uk (UK/EU)** **usasupport@domubrands.com (US)**

**GARANTIE** Pour enregistrer votre produit et découvrir si vous vous qualifiez pour une extension gratuite de garantie, rendez-vous sur

**www.vonhaus.com/warranty**. Conservez une preuve d'achat, reçu ou attestation, pour prouver la date de l'achat. La garantie ne s'applique que si le produit a été utilisé de la manière indiquée dans la section de la page des avertissements de ce manuel et que toutes les instructions ont été suivies de manière précise.

Tous les abus réalisés sur le produit, dans la manière dont il a été utilisé, rendront la garantie caduque. Les marchandises renvoyées ne seront acceptées que si elles sont remballées dans leur emballage d'origine et accompagnées d'un formulaire de retour adéquat et rempli. Ceci n'affecte pas vos droits statutaires. Cette garantie n'accorde aucun droit à une personne obtenant le produit de seconde main ou à des fins d'utilisation commerciale ou communale.

**DROITS D'AUTEUR** Toutes les informations de ce manuel d'utilisation sont protégées par droit d'auteur par DOMU Brands. Toute utilisation non autorisée pourrait enfreindre les lois mondiales de droit d'auteur, de marque déposée ainsi que d'autres lois

## DE

**ENTSORGUNG** Bitte entsorgen Sie das Produkt an geeigneten Entsorgungsstellen. Fragen Sie bei Ihrer Gemeinde nach.

**KUNDENSERVICE** Wenn Sie Schwierigkeiten mit diesem Produkt haben und Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an  
**hello@domu.co.uk (UK/EU)**  
**usasupport@domubrand.com (US)**

**GARANTIE** Um Ihr Produkt zu registrieren und zu erfahren, ob eine kostenlose verlängerte Garantie möglich ist, gehen Sie bitte auf **www.vonhaus.com/warranty**. Bitte behalten Sie eine Rechnung oder den Kassenzettel als Nachweis des Einkaufsdatums auf. Die Garantie gilt nur, wenn das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben verwendet wurde und wenn alle Anweisungen befolgt wurden. Jeglicher Missbrauch des Produkts oder der Art und Weise, in der es verwendet wird, macht die Garantie ungültig. Zurückgegebene Artikel werden nur akzeptiert, wenn sie sich in der Originalverpackung befinden und wenn ein relevantes und vollständig ausgefülltes Rücksendeformular enthalten ist. Dies betrifft nicht Ihre gesetzlichen Ansprüche. Für Artikel, die gebraucht erworben wurden, oder die kommerzielle oder gemeinschaftlich genutzt werden, entstehen keinerlei Ansprüche auf Garantie.

**COPYRIGHT** Alle Materialien in dieser Anleitung stehen unter Copyright von DOMU Brands Ltd. Jede unautorisierte Verwendung kann das weltweite Copyright, die Handelsmarke und andere Gesetze verletzen.

## ES

**INFORMACION DE DESECHO** Por favor, recicla en las instalaciones correspondientes. Consulta con vuestra autoridad local para obtener consejos de reciclaje.

**SERVICIO AL CLIENTE** Si tiene dificultades para utilizar este producto y necesita asistencia, contacte con  
**hello@domu.co.uk (UK/EU)**  
**usasupport@domubrand.com (US)**

**GARANTÍA** Para registrar nuestro producto y averiguar si califica para una garantía extendida gratuita, vaya a **www.vonhaus.com/warranty**. Conservad un comprobante de recibo de compra o extracto como prueba de la fecha de compra. La garantía solo se aplica si el producto se utiliza únicamente de la manera indicada en la página de advertencias de este manual, y todas las demás instrucciones se han seguido con precisión. Cualquier abuso del producto o la manera en que se use invalidará la garantía. Los productos devueltos no se aceptarán a menos que se vuelvan a empaquetar en su embalaje original y acompañados por un formulario de devolución completo y pertinente. Esto no afecta sus derechos legales. No se otorgan derechos bajo esta garantía a una persona que adquiere el aparato de segunda mano o para uso comercial o comunitario

**DERECHOS DE AUTOR** Todo el material en este manual de instrucciones está protegido por DOMU Brands. Cualquier uso no autorizado puede violar los

## THANK YOU

Thank you for purchasing your product/appliance. Should you require further assistance with your purchase, you can contact us at  
**hello@domu.co.uk (UK/EU)**  
**usasupport@domubrand.com (US)**  
VonHaus is a registered trademark of DOMU Brands Ltd.  
Made in China for DOMU Brands. M24 2RW.

## MERCI

Merci d'avoir acheté notre produit/appareil. Si vous aviez besoin d'aide suite à votre achat, vous pouvez nous contacter à  
**hello@domu.co.uk (UK/EU)**  
**usasupport@domubrand.com (US)**  
VonHaus est une marque déposée de DOMU Brands Ltd.  
Fabriqué en Chine pour DOMU Brands. M24 2RW.

## VIELEN DANK

Vielen Dank, dass Sie das Produkt/Gerät gekauft haben. Sollten Sie weitere Unterstützung benötigen, können Sie uns gerne unter (email) kontaktieren.  
**hello@domu.co.uk (UK/EU)**  
**usasupport@domubrand.com (US)**  
VonHaus ist eine registrierte Handelsmarke von DOMU Brands Ltd. Hergestellt in China für DOMU Brands. M24 2RW.

## GRACIAS

Gracias por comprar nuestro producto/aparato. Si requiere asistencia con vuestra compra, podeis contactarnos a  
**hello@domu.co.uk (UK/EU)**  
**usasupport@domubrand.com (US)**  
VonHaus es una marca registrada de DOMU Brands Ltd.  
Hecha en China para DOMU Brands. M24 2RW.

## GRAZIE

Grazie per aver acquistato il prodotto. Per ulteriore assistenza sul tuo acquisto, puoi contattarci all'indirizzo email  
**hello@domu.co.uk (UK/EU)**  
**usasupport@domubrand.com (US)**  
VonHaus è un marchio registrato di DOMU Brands Ltd.  
Made in Cina per DOMU Brands. M24 2RW.