

NEBO®
ASSIST™ AIR
JUMP STARTER & AIR COMPRESSOR

NEBO®
ASSIST™ AIR
JUMP STARTER & AIR COMPRESSOR

UWAGA: Funkcja ładowania USB NEBO Assist Air Jump Starter wyłączy się automatycznie po 30 minutach bezczynności.