
















DUKE



1/40

617/DUKE/070325/




60'



2

2/40



3/40

617/DUKE/070325/

617/DUKE/070325/

A  x 1	B  x 2	C  x 8
D  x 2	E  x 2	F  x 2
G  x 4	H  x 2	I  M8 x 30 x 8
J  M8 x 20 x 4	K  x 1	


4/40

617/DUKE/070325/

1

1 x 2

B




x 1

C




x 4

1a



1b



5/40

617/DUKE/070325/

2

F



x 2

G



x 4

I




M8
x 30
x 8

K




x 1


1a



1b



1c



4

A




x 1

H




x 2

1a



1b




3

E




x 2

1a



1b



6/40

617/DUKE/070325/

5

J




M8
x 20
x 4

K



x 1

1a





7/40

617/DUKE/070325/



8/40

617/DUKE/070325/



9/40

617/DUKE/070325/




10/40

617/DUKE/070325/

B x 2	C x 8
D x 2	E x 2
F x 2	G x 4
I M8 x 30 x 8	K x 1

11/40

617/DUKE/070325/





12/40

617/DUKE/070325/


13/40

617/DUKE/070325/






14/40

617/DUKE/070325/





15/40

617/DUKE/070325/

A  x 1	B  x 1
C  x 4	D  x 1
E  x 1	H  x 1
J M8 x 20  x 2	K  x 1


16/40

617/DUKE/070325/




17/40

617/DUKE/070325/




18/40

617/DUKE/070325/



19/40

617/DUKE/070325/




15'



2

20/40




617/DUKE/070325/



C x 4

21/40

617/DUKE/070325/




22/40

617/DUKE/070325/


23/40

617/DUKE/070325/




24/40

617/DUKE/070325/




25/40

617/DUKE/070325/



26/40

617/DUKE/070325/



27/40

617/DUKE/070325/

EN: Press this button to lower foot
HU: Nyomja meg ezt a gombot a láb leengedéséhez
FR: Appuyez sur ce bouton pour élever les pieds
NL: Voeteneinde omlaag
DK: Tryk denne knap for at sænke fødderne
FI: Paina tätä painiketta laskeaksesi jalkopäätä
ES: Presione este botón para bajar el pie
PL: Obniżanie części pod nogami
CZ: Stisknutím tohoto tlačítka sklopite nohy
PT: Pressione este botão para baixar o pé
SE: Tryck på den här knappen för att sänka dina fötter
DE: Den Fußbereich absenken
CH: Den Fussbereich absenken
IT: Premere questo pulsante per abbassare la zona inferiore
NO: Trykk på denne knappen for å senke fotenden
SK: Stlačením tlačidla znížite časť pod nohami
RO: Apăsați acest buton pentru a coborî picioarele




EN: Press button to lower head and foot to flat position
HU: Nyomja meg ezt a gombot a fej és a láb alacsonyabb helyzetbe való süllyesztéséhez
FR: Appuyez sur ce bouton pour mettre la tête et les pieds sur une position plate
NL: Horizontaal: laat hoofd- en voeteneinde zakken
DK: Tryk denne knap for neutral flat position
FI: Paina tätä painiketta palauttaaksesi molemmat päädyt tasaiseen asentoon
ES: Presione este botón para bajar la cabeza y el pie a la posición plana
PL: Obniżanie głowy i nóg do pozycji wyjściowej
CZ: Stisknutím tohoto tlačítka sklopite hlavu a nohy do neutrální polohy
PT: Pressione este botão para baixar a cabeça e o pé para a posição plana
SE: Tryck på den här knappen för neutralt plant läge
DE: Den Kopf- und Fußbereich zurück in die Liegeposition bringen
CH: Den Kopf- und Fussbereich zurück in die Liegeposition bringen
IT: Premere questo pulsante per ripristinare la posizione piatta
NO: Trykk på denne knappen for å senke begge endene til flat posisjon
SK: Stlačením tlačidla nastavíte časť za hlavou a pri nohách do rovnej polohy
RO: Apăsați butonul pentru a coborî capul și picioarul în poziția plană



28/40

617/DUKE/070325/

!



EN:
Remote Pairing
1. Put the remote close to the "Remote Pairing".
2. When you hear the "beep" sound, press any button on the remote. Your Adjustable Bases should now be paired.
3. Test the Adjustable Bases to ensure the two bases have been paired.
If they have not, then repeat steps 1 and 2

DK:
Ekstern Parring
1. Placer fjernbetjeningen tæt på "ekstern parring".
2. Når du hører en "beep" lyd, tryk på hvilken som helst knap. Din Justerbare Baser skulle nu være connected.
3. Test den Justerbare Baser for at sikre at de to baser er blevet connected. Hvis de ikke er, gentag trin 1 og 2.

HU:
Távvezérlő párosítása
1. Helyezze a távvezérlőt a "távvezérlő párosító" közelébe
2. Amikor meghallja a „sípó” hangot, nyomja meg a távirányító bármelyik gombját. Az állítható vázak most párosítani kell.
3. Ellenőrizze az állítható vázakat, hogy megbizonyosodjon a két váz párosításáról. Ha még nem tette meg, ismétlje meg az 1. és 2. lépést

FI:
Kaukosäätimen paritus
1. Aseta kaukosäädin "kaukosäätimen parittajan" kohdalle.
2. Kun kuulet piippauksen, paina mitä tahansa painiketta kaukosäätimestä. Säädettävien runkojen pitäisi olla nyt synkronoitu.
3. Testaa säädettäviä pohjia, että ne ovat varmasti pariutuneet. Jos eivät ole, toista kohdat 1 ja 2.

FR:
Appairage à distance
1. Positionnez la télécommande proche de "l'appairage à distance".
2. Quand vous entendez le "bip", pressez n'importe quel bouton sur la télécommande.
3. La lit devrait maintenant être connecté.
Si ce n'est pas le cas, veuillez répéter les étapes 1 et 2.

ES:
Emparejamiento remoto
1. Coloque el mando a distancia cerca del "emparejamiento remoto".
2. Cuando escuche el pitido, presione cualquier botón del mando a distancia.
3. Las bases ajustables deben estar conectadas. De lo contrario, repita los pasos 1 y 2.



NL:
Afstandsbediening koppelen
1. Houd de afstandsbediening dicht bij het kastje onder het bed.
2. Wanneer je een "piep" hoort, druk je open willekeurige knop op de afstandsbediening. De verstelbare bedbodem zijn nu gekoppeld met de afstandsbedieningen.
3. Test de verstelbaarheid van de bedden om er zeker van te zijn dat ze gekoppeld zijn. Zo niet Herhaal stap 1 en 2.

PL:
Parowanie pilota
1. Przykóć pilot do modułu sterowania - „Remote Pairing”.
2. Gdy usłyszysz dźwięk, wcisnij któryś z przycisków na pilocie. Teraz dwie regulowane bazy powinny być sparowane z pilotami.
3. Wypróbuj regulację, naciskając wybrane przyciski, by sprawdzić, czy obie części bazy zostały sparowane. Jeśli tak się nie stało, powtórz kroki 1 i 2.

29/40

617/DUKE/070325/

!



CZ:
Spárování dálkového ovladače:
1. Umístěte dálkový ovladač k řidičimu modulu „Remote pairing”
2. Když uslyšíte pípnutí, stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači.
Nyní by měla být základna spárována s dálkovým ovladačem.
3. Otestujte správné nastavení pomocí stisknutí vybraných tlačítek, abyste se ujistili, zda bylo spárování úspěšné dokončeno.
Pokud ne, opakujte kroky 1 a 2.

DE:
Programmierung der Fernbedienung
1. Bringen Sie die Fernbedienung an den Bereich "Remote Pairing" der Steuereinheit.
2. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung sobald der Signalton ertönt. Jetzt sollten die verstellbaren Gestelle miteinander verbunden sein.
3. Überprüfen Sie anschließend, ob die beiden Teile sich nun einstellen lassen, indem Sie die entsprechenden Tasten drücken.
Andernfalls bitte die Schritte 1 und 2 nochmals wiederholen.

PT:
Emparelhamento remoto
1. Coloque o controlo remoto perto do "emparelhamento remoto".
2. Quando ouvir o som do bip, prima qualquer botão do comando à distância.
3. As bases ajustáveis devem ser ligadas.
Caso contrário, repete os passos 1 e 2.

CH:
Programmierung der Fernbedienung
1. Bringen Sie die Fernbedienung an den Bereich "Remote Pairing" der Steuereinheit.
2. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung sobald der Signalton ertönt. Jetzt sollten die verstellbaren Gestelle miteinander verbunden sein.
3. Überprüfen Sie anschließend, ob die beiden Teile sich nun einstellen lassen, indem Sie die entsprechenden Tasten drücken.
Andernfalls bitte die Schritte 1 und 2 nochmals wiederholen.



SE:
Extern parring
1. Placera fjärrkontrollen nära "extern parring".
2. När du hör ett "pip" ljud, tryck på valfri knapp. Dina Justerbara baser ska vara anslutna.
3. Testa de justerbara baserna för att se till att de två baserna har anslutits. Om de inte är det, upprepa steg 1 och 2.

IT:
Programmazione del telecomando
1. Avvicinare il telecomando alla zona "Remote Pairing" posizionata come in immagine.
2. Una volta scattato il "beep", premere un pulsante qualsiasi del telecomando. La base elettrica del letto dovrebbe ora essere collegata al telecomando.
3. Provare a regolare l'altezza della base per assicurarsi che il telecomando è stato collegato correttamente al dispositivo; altrimenti, ripetere i passi 1 e 2.

30/40

617/DUKE/070325/

!



NO:
Ekstern sammenkobling
1. Plasser fjernkontrollen i nærheten av "ekstern sammenkobling".
2. Når du hører et lydsignal, trykker du på en vilkårlig knapp på fjernkontrollen.
De justerbare basene skal nå være tilkoblet.
3. Test de justerbare basene for å sikre at de to basene er sammenkoblet. Hvis ikke, gjenta trinn 1 og 2.




SK:
Spárovanie diaľkového ovládača
1. Umiestnite diaľkový ovládač k miestu "Remote Pairing" na ovládacej jednotke.
2. Po zaznení zvukového signálu stlačte ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládaci. Dve nastaviteľné základne postele by teraz mali byť spárované s diaľkovým ovládačom.
3. Otestujte obe nastaviteľné základne, aby ste sa uistili, že sú spárované. Ak nie sú, zopakujte kroky 1 a 2.

RO:
Împerecherea la distanță
1. Așezați telecomanda aproape de „Remote Pairing”.
2. Când auziți sunetul „bip”, apăsați orice buton de pe telecomandă. Baza reglabilă ar trebui acum să fie împerecheată.
3. Testați baza reglabilă pentru a vă asigura că cele două baze sunt împerecheate.
Dacă nu sunt, repetați pașii 1 și 2.

31/40

617/DUKE/070325/

!



EN:

How to set your Memory Button:

1. Use Head Up and Foot Up buttons to set your desired position.
2. Once your desired position is set, press FLAT and Memory button at the same time, when you hear the "Beep" sound from control box, it means the remote is paired to the control box.
3. Press Memory Button again, if it works, your desired position is now set, please follow the same steps to set "TV/PC", "ZERO G" buttons if needed.

NL:

Je favoriete stand opslaan met de 'Memory'-knop

1. Gebruik bovenste vier knoppen om het bed in de gewenste stand te zetten.
2. Wanneer het bed in deze stand staat, druk je, tegelijkertijd op de 'FLAT' en 'Memory'-knop. Wanneer het kastje een 'piep'-geluid maakt, is de afstandsbediening gekoppeld aan de bedbodem.
3. Druk nogmaals op de 'Memory'-knop. Nu staat deze stand opgeslagen. Wanneer gewenst, kun je deze stappen nogmaals doorlopen voor de 'TV/PC' en 'ZERO G'-knoppen, mocht je hier de standen willen wijzigen.

DK:

Sådan sætter du op din Memory Button:

1. Brug Hoved Op og Fødder Op knapper til at sætte til din ønskede position.
2. Når din ønskede position er sæt, tryk på FLAT og Memory på samme tid, når du hører en "beep" lyd fra kontrol boxen, betyder det at fjernbetjeningen er connected til kontrol boxen.
3. Tryk på Memory igen, hvis det virker er din ønskede position nu sæt. Følg de samme trin f or at sætte op "TV/PC", "Zero G" knapper hvis ønskes.

FR:

Comment paramétrer le bouton "Memory":

1. Utilisez les boutons pour position élever la tête et les pieds.
 2. Lorsque que vous avez trouver votre position favorite, appuyez sur les boutons "flat" (position plate) et "memory" simultanément.
 3. Appuyez a nouveau sur le bouton "Memory" et vérifiez si cela fonctionne.
- Pour régler les position (TV/PC) et Gravité 0, veuillez répéter les mêmes étapes.

FI:




Kuinka asettaa Memory-painike

1. Säädä sänky haluttuun asentoon painamalla pääpäädyn ja jalkapäädyn säätöpainikkeita
2. Kun sänky on halutussa asennossa, paina samanaikaisesti FLAT- ja MEMORY-painikkeita, kunnes kuulet piippauksen ohjauspaneelista. Ääni tarkoittaa sitä, että kaukoasäädin on nyt yhdistetty ohjauspaneeliin.
3. Paina MEMORY-painiketta uudelleen. Jos se toimii, haluttu asento on nyt asetettu. Toista tarvittaessa yllä olevat kohdat TV/PC- ja ZERO-painikkeiden säätämiseen.

32/40

617/DUKE/070325/

!



ES:

Cómo configurar el botón "Memory":

1. Utilice los botones para subir la cabeza y el pie para establecer la posición deseada.
2. Una vez que se establece la posición deseada, presione el botón FLAT y MEMORY al mismo tiempo. Cuando escuche el pitido significa que el control remoto está emparejado con la caja de control.
3. Presione el botón Memory nuevamente. Si funciona, la posición deseada ahora está configurada. Siga los mismos pasos para configurar los botones de TV/PC y Gravedad 0, si es necesario.

PL:

Jak zapamiętać preferowane ustawienia.

1. Użyj dwóch pierwszych przycisków, by ustawić łóżko do preferowanej pozycji.
2. Gdy już pozycja zostanie ustawiona, wciśnij przycisk FLAT oraz MEMORY jednocześnie. Gdy usłyszysz dźwięk z modułu sterowania, oznacza to, że pilot jest połączony z modulem.
3. Ponownie wciśnij przycisk MEMORY, by sprawdzić, czy twoja preferowana pozycja zostanie ustawiona. Jeśli tak się stało, możesz teraz zmienić i zapamiętać ustawienia „Pozycji TV” oraz „ZERO GRAVITY”.

CZ:

Nastavení pamětového tlačítka „MEMORY”:

1. Pomocí tlačítek pro zvednutí hlavy a nohou nastavte požadovanou pozici
2. Jakmile je nastavena požadovaná pozice, stisknete tlačítka FLAT a MEMORY zároveň. Pokud zazní pípnutí, znamená to, že je dálkový ovladač spárovan s ovládacím modulem.
3. Stiskněte znovu tlačítka MEMORY, vaše požadovaná pozice je nyní uložena v pamětovém „MEMORY” tlačítku. Následujte prosím stejné kroky, pokud chcete nastavit TV/PC a ZERO G pozici.

PT:

Como definir o botão "Memory" (Memória):

1. Utilizar os botões para levantar a cabeça e o pé para definir a posição desejada.
2. Uma vez definida a posição desejada, pressionar o botão FLAT e MEMORY ao mesmo tempo. Quando ouvir o sinal sonoro, significa que o comando à distância está emparelhado com a caixa de controlo.
3. Prima novamente o botão "Memory" (Memória). Se funcionar, a posição desejada está agora definida. Seguir os mesmos passos para configurar os botões TV/PC e Gravity 0, se necessário.

SE:

Så här ställer du in din minnesknapp:

1. Använd knapparna Head Up och Feet Up för att ställa in önskad position.
2. När önskad position är inställd, tryck samtidigt på FLAT och Memory, när du hör ett "pip"-ljud från kontrollboxen betyder det att fjärrkontrollen är ansluten till kontrollboxen.
3. Tryck på Memory igen, om det fungerar är din önskad position nu inställd. Följ samma steg för att ställa in "TV / PC", "Zero G" knappar om så önskas.

DE:




Speicherung der bevorzugten Einstellungen

1. Nutzen Sie die Tasten 1 und 2, um das Bett in Ihre bevorzugte Position zu bringen.
2. Nachdem Sie die Position eingestellt haben, drücken Sie gleichzeitig die Tasten FLAT und MEMORY. Sobald ein Signalton vom Steuermodul zu hören ist, bedeutet dies, dass die Fernbedienung mit dem Steuermodul verbunden ist.
3. Drücken Sie die MEMORY-Taste erneut, um zu testen, ob Ihre bevorzugte Position eingestellt ist. Je nach Wunsch können Sie die "TV-Position" und "ZERO GRAVITY" auf die gleiche Weise verändern und einstellen.

33/40

617/DUKE/070325/

!



CH:

Speicherung der bevorzugten Einstellungen

1. Nutzen Sie die Tasten 1 und 2, um das Bett in Ihre bevorzugte Position zu bringen.
2. Nachdem Sie die Position eingestellt haben, drücken Sie gleichzeitig die Tasten FLAT und MEMORY. Sobald ein Signalton vom Steuermodul zu hören ist, bedeutet dies, dass die Fernbedienung mit dem Steuermodul verbunden ist.
3. Drücken Sie die MEMORY-Taste erneut, um zu testen, ob Ihre bevorzugte Position eingestellt ist. Je nach Wunsch können Sie die "TV-Position" und "ZERO GRAVITY" auf die gleiche Weise verändern und einstellen.

IT:

Come impostare il pulsante "MEMORY":

1. Utilizzare i pulsanti di regolazione dell'altezza per posizionare il letto nella posizione desiderata.
2. Una volta impostata l'altezza desiderata, premere i pulsanti FLAT e MEMORY allo stesso tempo, attendere fino al suono "beep" dal pannello di controllo; il telecomando dovrebbe essere ora collegato al pannello di controllo e la posizione di MEMORY dovrebbe essere salvata.
3. Premendo nuovamente il pulsante MEMORY, il letto verrà posizionato nella posizione corretta; puoi allo stesso modo impostare i pulsanti "TV/PC" e "ZERO G" se necessario.

RO:

Cum să vă setați butonul de memorie:

- 1.Utilizați butoanele Head Up (Ridicare cap) și Foot Up (Ridicare picioare) pentru a seta poziția dorită.
- 2.Odată ce poziția dorită este setată, apăsați simultan butoanele FLAT și Memory. Când auziți sunetul „Bip” din unitatea de control, înseamnă că telecomanda este împerecheată la unitatea de control.
- 3.Apăsați din nou butonul de Memory. Dacă funcționează, poziția dorită a fost setată. Vă rugăm să urmați aceiași pași pentru a seta butoanele „TV/PC” și „ZERO G”, dacă este necesar.

NO:

Hvordan stille inn minneknappen:



1. Bruk knappene Head Up og Foot Up for å stille inn ønsket posisjon.
2. Når du har stilt inn ønsket posisjon, trykker du samtidig på knappene FLAT og Memory. Når du hører lydsignalet fra kontrollboksen betyr det at fjernkontrollen er tilkoblet kontrollboksen.
3. Trykk på knappen Memory igjen, hvis det fungerer, er ønsket posisjon nå stilt inn. Følg de samme trinnene for å stille inn knappene "TV/PC" og "ZERO G" om ønskelig.

SK:

Uloženie polohy pomocou tlačidla MEMORY:

1. Pomocou tlačidiel na zdvihnutie časti za hlavou a časti pod nohami nastavte požadovanú polohu.
2. Po nastavení požadovanej polohy súčasne stlačte tlačidlo FLAT a tlačidlo MEMORY. Keď budete počuť zvukový signál (pípnutie) z ovládacej jednotky, znamená to, že diaľkový ovladač je spárovaný s ovládacou jednotkou.
3. Opätovným stlačením tlačidla MEMORY skontrolujte, či bola požadovaná poloha nastavená. Ak chcete nastaviť polohu TV/PC a ZERO GRAVITY, postupujte rovnako.

!



EN:

Sync Two Twin XL Adjustable Bases (If Needed)

1. After completing the bed legs installation, plug the sync cord to the specific hole of Control Box A and Control Box B as shown;

HU:

Két iker XL állítható váz szinkronizálása (ha szükséges)

1. Az ágylábak szerelésének befejezése után csatlakoztassa a szinkronkábelét az A vezérlődoboz és a B vezérlődoboz furatához az ábra szerint

FR:

Pour synchroniser 2 bases ajustables ensemble

1. Après avoir terminé l'installation des pieds de lit, branchez le cable dans la prise de la boîte de contrôle A et de la boîte de contrôle B (voir photo)

NL:

Synchroniseer de twee verstelbare bedbodems

(wanneer nodig)

1. Nadat je de poten van het bed hebt gemonteerd, plug je de synchronisatiekabel in de aangewezen aansluiting van kastjes A en B, zoals hier op de afbeelding weergegeven;

DK:

Sync to tvillinge XL Justerbare Baser (hvis nødvendigt)

1. Después de complementar la instalación de las patas de la cama, conecte el cable de sincronización al orificio específico de la caja de control A y la caja de control B como se muestra en la imagen.

FI:

Synkronoi kaksi säädettävää Twin XL -runkoa (tarvittaessa)

1. Jalojen kiinnittämisen jälkeen, yhdistä johdot niille tarkoitettuihin reikiin ohjauspaneelleissa A ja B kuvan mukaisesti;

ES:

Para sincronizar 2 bases ajustables juntas

1. Después de complementar la instalación de las patas de la cama, conecte el cable de sincronización al orificio específico de la caja de control A y la caja de control B como se muestra en la imagen.

PL:

Zsynchronizuj dwie regulowane bazy łóżka XL w ramach potrzeby

1. Po zamontowaniu nog łóżka podłącz kabel kontrolujący do konkretnego wejścia – Moduł sterowania A lub Moduł sterowania B, tak jak pokazano na obrazku.

CZ:

Synchronizace dvou nastavitelných základů (dle potřeby)

1. Po dokončení instalace postelových nožiček připojte synchronizační kabel ke konkrétnímu vstupu – řidičimu modulu A a řidičimu modulu B, jak je znázorněno na obrázku.

PT:

Para sincronizar 2 bases ajustáveis em conjunto:

1. Após completar a instalação das pernas da cama, ligar o cabo de sincronização ao orifício específico da caixa de controlo A e da caixa de controlo B, como pode ver na imagem.

SE:

Synchronisera två tvillingar XL justerbara baser

(om det behövs)

1. Efter att installationen av sängbenen har slutförts, anslut synkroniseringskopplingen till det specifika hålet i kontrollbox A och kontrollbox B som visas på bilderna

DE:

Bei Bedarf können die beiden verstellbaren XL-Bettgestelle

1. Nach der Montage der Bettfüße schließen Sie die Kabel der Steuermodule A und B an den jeweiligen Eingang an – so wie der Abbildung zu entnehmen ist.

CH:

Bei Bedarf können die beiden verstellbaren XL-Bettgestelle

1. Nach der Montage der Bettfüße schließen Sie die Kabel der Steuermodule A und B an den jeweiligen Eingang an – so wie der Abbildung zu entnehmen ist.

IT:

Come sincronizzare le due basi regolabili (se necessario)


1. Dopo aver completato l'installazione delle gambe, collegare il cavo di sincronizzazione al buco specifico dei pannelli di controllo A e B, come mostrato in immagine.

34/40

617/DUKE/070325/

35/40

617/DUKE/070325/



SK:
Synchronizácia dvoch nastaviteľných základní XL
(podľa potreby)
1. Po dokončení inštalácie nôh posteľe zapojte kábel do
určeného otvoru na ovládacej jednotke A a ovládacej
jednotke B, ako je znázornené na obrázku.



Reglez le programme des boites
bouton noir positionné sur le code
avec la boîte de contrôle B

s de programma's op beide kastjes.
seconden in tot je nog een 'piep' ho

programmet, tryk på den sorte knap
rydde programmet på Kontrol Box

molemmissa ohjauspaneeleissa.
Ohjauspaneelista A. Kun olet kuullut

de la caja de control A y B. Para borrar durante 3 segundos. Cuando

B. By wyczyścić ustawienia programu
i usłyszysz dźwięk,

Smazat nastavení programu, stiskněte **OK**.
 Učinit to samé pro modul B.

das caixas de controlo A e B.
 rolo A durante 3 segundos.
 o B.

programmet trycker du på den svarta
för för att rensa programmet på


von sich geben. Um
A und halten Sie diese 3 Sekunden
ergang auch bei Modul B.

von sich geben. Um
A und halten Sie diese 3 Sekunden
ergang auch bei Modul B.

relli A e B. Resettare il programma
o a lato del pannello di controllo A
di controllo B.

617/DUKE/070325/

617/DUKE/070325/



A diagram showing a power cord plugged into a device. The cord is connected to a power source, and the device is shown with a power button and a power indicator light.

Control A și B. Ștergeți programul
pe partea laterală a unității
pentru a șterge programul pentru

A. Quand vous entendez le bip
les 2 bases fonctionnent correctement

druk je op de knop om het hoofd- o
de bedbodems goed gekoppeld.

en "beep" lyd, tryk på Hoved Op og
d og vil virke med en fjernbetjening

...olet piippauksen ohjauspaneelistä
...vat, ne on nyt synkronoitu toimima

tarjeta de control A. Cuando escuche las bases funcionan correctamente, escriba la hora.

szysz dźwięk pochodzący z modułu
". Jeśli obie części poruszają się

slýšíte pípnutí z modulu A, stiskněte
současně, byly základny

está agora definida. Seguir os mes

* ljud, tryck på knapparna Head Up och fungerar med en fjärrkontroll.

duls A. Sobald das A-Modul einen Taktimpuls bewegt, war die Synchronisation gesteuert.

duls A. Sobald das A-Modul einen Taktimpuls ausgeben kann, wird es in die Synchronisation eingelesen. Sobald das A-Modul einen Taktimpuls ausgeben kann, wird es in die Synchronisation eingelesen. Sobald das A-Modul einen Taktimpuls ausgeben kann, wird es in die Synchronisation eingelesen.

A. Quando sentirai il suono "beep",
l'edimento è andato a buon fine,
tramite un solo telecomando.

617/DUKE/070325/

617/DUKE/070325/

NO:

3. Plasser fjernkontroll A nær "ekstern sammenkobling"-området på kontrollboks A. Når du hører et lydsignal fra kontrollboks A, trykker du på knappen "Head Up" eller "Foot Up". Hvis begge basene fungerer som de skal, er sengene synkronisert og vil fungere med én fjernkontroll.

SK:

3. Umístěňte dálkový ovládač A k místu "Remote Pairing" na ovládací jednotce A. Po zaznění pípnutí z ovládací jednotky A stlačte tlačítko pro zdvihnutí části za hlavou nebo části pod nohama. Ak obe základne fungují správně, vaše postele sú správne zosynchronizované a možno ich ovládať jedným diaľkovým ovládačom.



RO:

3. Așezați telecomanda A aproape de zona „Remote Pairing” (Împerechere telecomandă) de pe unitatea de control A. Când auziți sunetul „bip” din unitatea de control A, apăsați butonul „Head Up” (Ridicare cap) sau „Foot Up” (Ridicare picioare). Dacă ambele baze funcționează corect, paturile vor fi sincronizate corect și vor funcționa cu o singură telecomandă.