


AIYAPLAY

IN240900084V01_UK_DE

344-101V00

Ø98cm



NEST SWING IN 4 FOLDS NESTSCHAUKEL IN 4 FALTEN



**EN_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.
DE_ WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**


List

A




X2

B



X4
(+1 spare)

C



X8
(+2 spare)

D



X1

E




X4

F



X4

G



X1

WARNING! Only for domestic use. Not suitable for children under 3 years. To be used under the direct supervision of an adult. Long cord, risk for strangulation! Risk of falling!

INSTRUCTIONS FOR USE

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Please keep this instruction sheet safely for future reference.
2. Please do not modify the product or the assembly details in any way. Modifications will affect the structural integrity and replacement parts will be at the buyer's expense. Inappropriate use or faulty application of the product are explicitly forbidden and absolve the manufacturer of all liability. This product needs to be mounted by an adult before use.
3. The use of the item is allowed only under continuous supervision by an adult. The product can bear a maximum load of 150 kg. The product is not suitable for children under 36 months, due to a lack of extra safety precautions and taking into account the limited mental capacities of toddlers.
4. This product meets all security aspects of the European standard EN71-1, EN71-2, EN71-3 and EN 71-8. It is only suitable for family domestic use, both indoors and outdoors.
5. When installing the product, ensure that the play system or other construction can support the weight (minimum 200 kg) and that there is no risk of entrapment.
6. The product should be at a distance of at least 2 m from all other installations e.g. fences, branches, clothes-line, ...
7. In this safety area no hard, angular or pointed objects should be present. The surface underneath the product should be flat and shock absorbing. The product must not be placed on asphalt, concrete or any other hard surface. We advise the removal and storage of all accessories during the winter because the characteristics of the soil (when frozen) are not suitable for safe play.
8. The distance between the suspension points along the crossbeam equals or is more than the distance between the junction points of the product, plus 4% of the distance between the ground and beam. See FIG I.
9. The minimum distance from the bottom of the swing seat to the ground surface shall not be less than 35 cm. The minimum lateral free space should be 45 cm.
10. Specific instructions for adjusting the rope length: see FIG II. Ensure that the product hangs horizontal after adjustment of the ropes.
11. Please ensure that the crossbeam is never higher than 2.5 m. Please make sure that children do not climb the product to reach the top beam.
12. To avoid that the swing is heating up, do not place it facing the sun. In warm weather, check that the seating surface is not too hot. Please do not put outside when rainy.
13. All pieces should be checked regularly. For replacement material and expansion of the playground equipment, please contact the supplier. Consequently, safety will be guaranteed.
14. This product can only be used in combination with sufficiently strong swing hooks with a nylon bearing. Only in this case the safety can be ensured. It is explicitly forbidden to use the metal rings on a suspension system without a hinged element.

INSPECTION AND MAINTENANCE

The frequency of inspection and maintenance will vary with the type of equipment or materials used or other factors (e.g. heavy use, levels of vandalism, coastal location, air pollution, age of equipment, ...).

Special attention should be given to the swing hooks, eights, plastic welds and ropes. Moving metal parts must be oiled regularly.

If these checks are not carried out the activity toy could overturn or otherwise become a hazard.

It is of particular importance that the maintenance instructions be followed at the beginning of each season as well as at regular intervals during the usage season.

Routine visual inspection (weekly to monthly)

- Always check that the bottom of the push rod is firmly fixed.
- Check the shock-absorbing surface for any unrelated objects.
- Check for missing parts.
- Check the height of the device from the ground.

Operational inspection (1 to 3 months)

- Check the stability of the construction.
- Check every part for excessive wear and replace when necessary.

Annual inspection (1 to 2 times per year)

- Check for rust and corrosion.
- Check every part for excessive wear and replace when necessary

Warning! Only for domestic outdoor use.



Warning! Adult assembly required.

Warning! The product is suitable for individuals weighting up to 150 kgs.

Warning! The minimum user age is 36 months.

Warning! Do not use without adult supervision.

Warning. Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard Risk of falling.

INSTRUCTIONS

Fast and easy tool free set up instructions.

1. Separate parts and lay out swing on the ground. Make sure to unfold the mat and align the logo before you proceed.
2. Notice the tubes have male and female ends. Place the plastic rope hub over the male side of the tube and then insert the female side by depressing the small push button pin.
3. Listen for a “CLICK” and check to be sure the push button has popped back out and is holding the tubes together securely.
4. Connect steel rings to secure anchor or tree swing strap carabiner.
5. Adjust the height of the swing by sliding the ropes up or down through the “s” rings on the rope.

FIG I

Assembly of the ropes






FIG II



$A \geq 0,04 h + B$

For example

$h=2,5 \text{ m}$ $B=65 \text{ cm}$

$(0,04 \times 250 \text{ cm}) + 65 \text{ cm}$ $A \geq 75 \text{ cm}$

A distance between the suspension points along the crossbeam.

B distance between the junction points of the swing element and the means of suspension.

h distance from the ground to the lower side of the crossbeam.

WARNUNG! Nur für den Hausgebrauch. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Nur unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden. Lange Schnur, Strangulationsgefahr! Sturzgefahr!

GEBRAUCHSANWEISUNG

SICHERHEITSHINWEISE

1. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen sicher auf.
2. Bitte verändern Sie das Produkt oder die Montagedetails in keiner Weise. Änderungen wirken sich auf die strukturelle Integrität aus und Ersatzteile gehen zu Lasten des Käufers. Unsachgemäße Verwendung oder fehlerhafte Anwendung des Produktes sind ausdrücklich untersagt und entbinden den Hersteller von jeglicher Haftung. Dieses Produkt muss vor der Verwendung von einem Erwachsenen montiert werden.
3. Die Benutzung des Gegenstandes ist nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen gestattet. Das Produkt kann eine maximale Belastung von 150 kg tragen. Das Produkt ist nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, da es an zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen mangelt und die eingeschränkten geistigen Fähigkeiten von Kleinkindern berücksichtigt werden.
4. Dieses Produkt erfüllt alle Sicherheitsaspekte der europäischen Normen EN71-1, EN71-2, EN71-3 und EN 71-8. Es ist nur für den Hausgebrauch in der Familie geeignet, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.
5. Achten Sie bei der Installation des Produkts darauf, dass das Spielsystem oder eine andere Konstruktion das Gewicht (mindestens 200 kg) tragen kann und keine Gefahr des Einklemmens besteht.
6. Das Produkt sollte sich in einem Abstand von mindestens 2 m zu allen anderen Installationen befinden, z. B. Zäunen, Ästen, Wäscheleinen, ...
7. In diesem Sicherheitsbereich sollten sich keine harten, eckigen oder spitzen Gegenstände aufhalten. Die Oberfläche unter dem Produkt sollte flach und stoßdämpfend sein. Das Produkt darf nicht auf Asphalt, Beton oder einer anderen harten Oberfläche abgestellt werden. Wir empfehlen, sämtliches Zubehör im Winter zu entfernen und zu lagern, da die Eigenschaften des Bodens (wenn er gefroren ist) nicht für ein sicheres Spiel geeignet sind.
8. Der Abstand zwischen den Aufhängepunkten entlang des Querträgers entspricht oder ist größer als der Abstand zwischen den Verbindungspunkten des Produkts plus 4 % des Abstands zwischen Boden und Träger. Siehe ABB. I.
9. Der Mindestabstand von der Unterseite des Schaukelsitzes zur Bodenoberfläche darf nicht weniger als 35 cm betragen. Der minimale seitliche Freiraum sollte 45 cm betragen.
10. Spezifische Hinweise zum Einstellen der Seillänge: siehe ABB. II. Stellen Sie sicher, dass das Produkt nach dem Einstellen der Seile horizontal hängt.
11. Bitte achten Sie darauf, dass der Querbalken nie höher als 2,5 m ist. Bitte achten Sie darauf, dass Kinder nicht auf das Produkt klettern, um den oberen Balken zu erreichen.
12. Um zu vermeiden, dass sich die Schaukel aufheizt, stellen Sie sie nicht in die Sonne. Achten Sie bei warmem Wetter darauf, dass die Sitzfläche nicht zu heiß ist. Bitte nicht bei Regen nach draußen stellen.
13. Alle Teile sollten regelmäßig kontrolliert werden. Für Ersatzmaterial und Erweiterung der Spielgeräte wenden Sie sich bitte an den Lieferanten. Somit ist die Sicherheit gewährleistet.
14. Dieses Produkt kann nur in Kombination mit ausreichend starken Schaukelhaken mit Nylonlager verwendet werden. Nur in diesem Fall kann die Sicherheit gewährleistet werden. Es ist ausdrücklich verboten, die Metallringe an einem Aufhängungssystem ohne Scharnierelement zu verwenden.

INSPEKTION UND WARTUNG

Die Häufigkeit der Inspektion und Wartung hängt von der Art der verwendeten Ausrüstung oder des verwendeten Materials oder anderen Faktoren ab (z. B. starke Beanspruchung, Vandalismus, Küstenlage, Luftverschmutzung, Alter der Ausrüstung, ...).

Besonderes Augenmerk sollte auf die Schaukelhaken, Achter, Kunststoffnähte und Seile gelegt werden. Bewegliche Metallteile müssen regelmäßig geölt werden.

Wenn diese Kontrollen nicht durchgeführt werden, könnte das Aktivitätsspielzeug umkippen oder anderweitig zu einer Gefahr werden.

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Wartungshinweise zu Beginn jeder Saison sowie in regelmäßigen Abständen während der Nutzungssaison befolgt werden.

Routinemäßige Sichtprüfung (wöchentlich bis monatlich)

- Achten Sie darauf, dass das untere Ende der Schubstange fest befestigt ist.
- Überprüfen Sie die stoßdämpfende Oberfläche auf fremde Gegenstände.
- Überprüfen Sie, ob Teile fehlen.
- Überprüfen Sie die Höhe des Geräts vom Boden.

Betriebsprüfung (1 bis 3 Monate)

- Überprüfen Sie die Stabilität der Konstruktion.
- Überprüfen Sie jedes Teil auf übermäßigen Verschleiß und tauschen Sie es bei Bedarf aus.

Jährliche Inspektion (1 bis 2 Mal pro Jahr)

- Auf Rost und Korrosion prüfen.
- Überprüfen Sie jedes Teil auf übermäßigen Verschleiß und tauschen Sie es bei Bedarf aus

Warnung! Nur für den häuslichen Gebrauch im Freien.

Warnung! Montage durch Erwachsene erforderlich.

Warnung! Das Produkt ist für Personen mit einem Gewicht von bis zu 150 kg geeignet.



Warnung! Das Mindestalter des Benutzers beträgt 36 Monate.

Warnung! Nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Warnung! Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Kleine Teile. Erstickungsgefahr Sturzgefahr.

ANWEISUNGEN

Schnelle und einfache werkzeuglose Einrichtungsanleitung.

1. Trennen Sie die Teile und legen Sie die Schaukel auf den Boden. Stellen Sie sicher, dass Sie die Matte aufklappen und das Logo anbringen, bevor Sie fortfahren.
2. Beachten Sie, dass die Schläuche männliche und weibliche Enden haben. Platzieren Sie die Kunststoff-Seilnabe über der männlichen Seite des Rohrs und führen Sie dann die weibliche Seite ein, indem Sie den kleinen Druckknopfstift drücken.
3. Achten Sie auf ein "KLICK" und vergewissern Sie sich, dass der Druckknopf wieder herausgesprungen ist und die Röhren sicher zusammenhält.
4. Verbinden Sie Stahlringe, um den Anker oder den Baumschaukelgurt zu sichern.
5. Stellen Sie die Höhe der Schaukel ein, indem Sie die Seile durch die "S"-Ringe am Seil nach oben oder unten schieben.

Abb. I

Montage der Seile






Abb. II



Zum Beispiel

$h=2,5\text{ m}$ $B=65\text{ cm}$

$(0,04 \times 250\text{ cm}) + 65\text{ cm}$ $A \geq 75\text{ cm}$

A Abstand zwischen den Aufhängepunkten entlang des Querträgers.

B Abstand zwischen den Verbindungspunkten des Schaukelelements und dem Aufhängemittel.

h Abstand vom Boden zur unteren Seite des Querträgers.

UK

If you have any questions, please contact our customer care centre.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-88307530



service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT