



User manual • Manual de usuario

Manual del usuario • Benutzerhandbuch

Gebruikershandleiding • Manuale dell'utente

Instrukcja obsługi • Instruktionsbok

Find Your Things!

The Apple Find My network provide seamless, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone, iPad, Mac or the Find items app on Apple Watch.

To use the Find My app to locate this item, the latest version of iOS®, iPadOS®, or macOS® is recommended. The Find Items app on Apple Watch® requires the latest version of watchOS®. Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, iPod touch, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. IOS is a trademark of Cisco and is used under license.

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Our product does not contain the AC/DC adapter. You need to purchase a DC 5V/1A adaptor which compliance with the directive 2014/30/EU.

The adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

English

Features:

Dimensions: 85X54X2mm

Battery: Rechargeable 130mAh Lithium

Before Pairing With Your Device:

Charge Your Card:

- Connect the charging cable to the card to charge it.
 - For first-time use, please charge the card for at least 2 hours.
 - The LED will flash while charging.
- Once fully charged, the LED will stay on.



Check For Updates:

To use the Apple "Find My" app, it's recommended to have the latest version of iOS, iPadOS, or macOS.



Check If Bluetooth Is On: Enable Bluetooth on your phone to connect to this product.

Pairing:

Press and release the power button on the card for pairing. A confirmation beep will be heard.



charging
Magneticport

French

Avant de coupler avec votre appareil :

Chargez votre carte :

- Connectez le câble de charge à la carte pour la charger.
- Pour une première utilisation, veuillez charger la carte pendant au moins 2 heures.
- Le témoin LED clignote pendant la charge.
- Une fois complètement chargée, le témoin LED restera allumé.



Vérifier les mises à jour :

Pour utiliser l'application Apple "Localiser" afin de localiser votre traceur de carte, il est recommandé d'utiliser la dernière version d'iOS, d'iPadOS ou de macOS.



Vérifiez si le Bluetooth est activé:

Pour connecter votre téléphone à ce produit, veuillez d'abord activer la fonction Bluetooth.

Allumer :

Appuyez sur le bouton d'alimentation de la carte pour l'appairage. Un bip de confirmation sera émis.



Port de charge
magnétique

Spanish

Antes de emparejar con tu dispositivo:

Cargar tu tarjeta:

- Conecta el cable de carga a la tarjeta para cargarla.
- Para el primer uso, por favor carga la tarjeta durante al menos 2 horas.
- El LED parpadeará mientras se está cargando.
- Una vez completamente cargada, el LED permanecerá encendido.



Buscar actualizaciones:

Para usar la aplicación Apple "Find My" para localizar tu rastreador de tarjetas, se recomienda utilizar la versión más reciente de iOS, iPadOS o macOS.



Comprueba si Bluetooth está activado:

Para conectar tu teléfono a este producto, primero activa la función de Bluetooth.

Emparejar:

Presione y suelte el botón de encendido en la tarjeta para emparejarla. Se escuchará un beep de confirmación.



Puerto de
carga
magnético

German

Bevor Sie es mit Ihrem Gerät koppeln:

Laden Sie Ihre Karte auf:

- Schließen Sie das Ladekabel an die Karte an, um sie aufzuladen.
- Laden Sie die Karte beim ersten Gebrauch bitte mindestens 2 Stunden lang auf.
- Die LED wird während des Ladevorgangs blinken.
- Sobald die Karte vollständig aufgeladen ist, bleibt die LED eingeschaltet.



Nach Updates suchen:

Um die Apple "Find My"-App zu verwenden, um Ihren Karten-Tracker zu finden, wird empfohlen, die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS zu verwenden.



Überprüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert ist:

Um Ihr Telefon mit diesem Produkt zu verbinden, aktivieren Sie bitte zunächst die Bluetooth-Funktion.

Koppeln:


Drücken Sie die Einschalttaste auf der Karte zum Koppeln. Ein Bestätigungston wird zu hören sein.



Magnetischer
Ladeanschluss




To Pair With Your Device:

Open the Find My app, tap 'Items,' then 'Add Item.' Select 'Other Supported Item' and wait for the product to appear. Tap 'Connect,' name the product, tap 'Next,' choose an emoji, and tap 'Next.' Follow the on-screen instructions to complete the setup.



Remove From Device:

Open the Find My app, go to the 'Items' tab, and find the product. Tap the product, scroll down, and tap 'Remove Item.' Wait for three short beeps followed by one more beep, indicating the reset and pairing mode.




Factory Reset (If the Card Was Not Properly Removed):

Press the button three times, then hold it. After three short beeps and one more beep, the product resets and enters pairing mode.

Associer avec votre appareil :




Connectez votre traceur de carte :

Ouvrez l'application Find My, appuyez sur "Objets" dans la barre de navigation, puis appuyez sur "Ajouter un objet". Sélectionnez "Autre objet compatible" et attendez que le produit soit découvert. Une fois le produit apparu, appuyez sur "Connecter" et nommez le produit, puis appuyez sur "Suivant". Ensuite, choisissez un emoji pour le produit et appuyez sur "Suivant", puis suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que le processus de configuration soit terminé.



Supprimer de l'appareil :

Ouvrez l'application Localiser, allez dans l'onglet "Objets" et localisez le produit. Appuyez pour entrer dans la page des détails du produit, faites défiler jusqu'en bas et appuyez sur "Supprimer l'objet". Après avoir appuyé, attendez que le produit émette trois bips courts suivis d'un dernier bip, indiquant que le produit a été réinitialisé et est maintenant en mode de couplage.



Réinitialisation manuelle (si la carte n'a pas été correctement supprimée) :

Appuyez trois fois sur le bouton, puis maintenez-le enfoncé. Après trois bips courts et un autre bip, le produit se réinitialise et passe en mode appairage.


Emparejar con tu dispositivo:

Abre la aplicación Find My, toca en "Artículos" en la barra de navegación, luego toca en "Agregar artículo". Selecciona "Otro artículo compatible" y espera a que el producto sea descubierto. Una vez que el producto aparezca, toca "Conectar" y nombra el producto, luego toca "Siguiente". Luego, elige un emoji para el producto y toca "Siguiente", y sigue las instrucciones en pantalla hasta que se complete el proceso de configuración.



Eliminar del dispositivo:

Abre la aplicación "Find My", ve a la pestaña "Items" y localiza el producto. Toca para ingresar a la página de detalles del producto, desplázate hacia abajo y toca "Remove Item". Después de tocar, espera a que el producto emita tres pitidos cortos seguidos de un pitido más, lo que indica que el producto ha sido restablecido y ahora está en modo de emparejamiento.



Restablecimiento de fábrica (si la tarjeta no se eliminó correctamente):

Presione el botón tres veces y luego manténgalo presionado. Después de tres pitidos cortos y otro pitido, el producto se reinicia y entra en modo de emparejamiento.



Mit Ihrem Gerät koppeln:

Öffnen Sie die Find My-App, tippen Sie auf "Gegenstände" in der Navigationsleiste und dann auf "Gegenstand hinzufügen". Wählen Sie "Anderes unterstütztes Objekt" und warten Sie, bis das Produkt entdeckt wird. Sobald das Produkt erscheint, tippen Sie auf "Verbinden" und benennen Sie das Produkt, dann tippen Sie auf "Weiter". Wählen Sie anschließend ein Emoji für das Produkt aus und tippen Sie auf "Weiter" und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, bis der Einrichtungsvorgang abgeschlossen ist.



Vom Gerät entfernen:

Öffnen Sie die "Find My"-App, gehen Sie zum Tab "Items" und suchen Sie das Produkt. Tippen Sie, um die Produktdetailsseite zu öffnen, scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf "Remove Item". Warten Sie nach dem Tippen, bis das Produkt drei kurze Töne und einen weiteren Ton abgibt, was anzeigt, dass das Produkt zurückgesetzt wurde und sich nun im Pairing-Modus befindet.



Werkseinstellungen zurücksetzen (falls die Karte nicht ordnungsgemäß entfernt wurde): Drücken Sie den Knopf dreimal und halten Sie ihn dann gedrückt. Nach drei kurzen Signaltönen und einem weiteren Ton wird das Produkt zurückgesetzt und wechselt in den Pairing-Modus.

Dutch

Voordat u koppelt met uw apparaat:

Laad je kaart op:

- Sluit de oplaadkabel aan op de kaart om deze op te laden.
- Laad de kaart bij de eerste keer gebruik minimaal 2 uur op.
- De LED zal knipperen tijdens het opladen.
- Wanneer de kaart volledig is opgeladen, blijft de LED aan.



Magnetische oplaadpoort



Controleer op updates:

Om de Apple "Zoek mijn" app te gebruiken om je kaart tracker te lokaliseren, wordt het aangeraden de nieuwste versie van iOS, iPadOS of macOS te gebruiken.



Controleer of Bluetooth is ingeschakeld. Om je telefoon met dit product te verbinden, zet eerst de Bluetooth-functie aan.



Koppelen:

Druk op de aan/uit-knop op de kaart om te koppelen. Er zal een bevestigingstoon klinken.

Koppel met je apparaat:

Verbind je kaarttracker:

Open de Find My-app, tik op "Items" in de navigatiebalk en tik vervolgens op "Item toevoegen". Selecteer "Ander ondersteund item" en wacht totdat het product wordt gevonden. Zodra het product verschijnt, tik je op "Verbinden" en geef je het product een naam, tik vervolgens op "Volgende". Kies een emoji voor het product en tik op "Volgende", en volg de instructies op het scherm totdat het installatieproces is voltooid.



Verwijderen van het apparaat:

Open de "Zoek mijn"-app, ga naar het tabblad "Items" en zoek het product. Tik om naar de productdetailpagina te gaan, scroll naar beneden en tik op "Item verwijderen". Wacht na het tikken totdat het product drie korte pieptonen geeft, gevolgd door een laatste piep, wat aangeeft dat het product is gereset en nu in de koppelmodus staat.



Fabrieksinstellingen herstellen (als de kaart niet correct is verwijderd):

Druk driemaal op de knop en houd deze vervolgens ingedrukt. Na drie korte piepjes en nog één piep wordt het product gereset en gaat het naar de koppelmodus.

Italian

Prima di accoppiare con il tuo dispositivo:

Carica la tua carta:

- Collega il cavo di ricarica alla carta per caricarla.
- Per il primo utilizzo, carica la carta per almeno 2 ore.
- Il LED lampeggerà durante la ricarica.
- Una volta completamente carica, il LED rimarrà acceso.



Porta di ricarica magnetica



Verifica gli aggiornamenti:

Per utilizzare l'app Apple "Trova il mio" per localizzare il tuo tracker per carte, si consiglia di utilizzare l'ultima versione di iOS, iPadOS o macOS.



Verifica se il Bluetooth è attivato:

Per connettere il tuo telefono a questo prodotto, attiva prima la funzione Bluetooth.



Accoppiamento:

Premi e rilascia il pulsante di accensione sulla carta per l'accoppiamento. Si sentirà Verrà emesso un bip di conferma.

Accoppia con il tuo dispositivo:

Connetti il tuo tracker per carte:

Apri l'app Find My, tocca su "Oggetti" nella barra di navigazione, quindi tocca "Aggiungi oggetto". Seleziona "Altro oggetto supportato" e aspetta che il prodotto venga scoperto. Una volta che il prodotto appare, tocca "Connetti" e dai un nome al prodotto, quindi tocca "Avanti". Scegli un'emoji per il prodotto e tocca "Avanti", quindi segui le istruzioni sullo schermo fino al completamento del processo di configurazione.



Rimuovi dal dispositivo:

Apri l'app "Trova il mio", vai alla scheda "Oggetti" e trova il prodotto. Tocca per entrare nella pagina dei dettagli del prodotto, scorri fino in fondo e tocca "Rimuovi oggetto". Dopo aver toccato, aspetta che il prodotto emetta tre brevi bip seguiti da un altro bip, indicando che il prodotto è stato resettato e ora è in modalità di accoppiamento.



Ripristina alle impostazioni di fabbrica (se la carta non è stata rimossa correttamente):

Premere il pulsante tre volte, quindi tenerlo premuto. Dopo tre bip brevi e un altro bip, il prodotto si resetta ed entra in modalità di accoppiamento.

Polish

Cechy:

Wymiary: 85X54X2mm

Bateria: Ładowalna litowa o pojemności 130 mAh

Przed sparowaniem z Twoim urządzeniem:

Naładuj swoją kartę:

- Podłącz kabel ładowania do karty, aby ją naładować.
- Przy pierwszym użyciu proszę naładować kartę co najmniej 2 godziny.
- Dioda LED będzie migłała podczas ładowania.
- Po pełnym naładowaniu dioda LED będzie świeciła ciągle.



Sprawdź dostępne aktualizacje: Aby korzystać z aplikacji Apple "Find My", zaleca się osiadczenie najnowszej wersji systemu iOS, iPadOS lub macOS.



Sprawdź, czy Bluetooth jest włączony:

Włącz Bluetooth na telefonie, aby połączyć się z tym produktem.

Sparowanie:

Naciśnij i zwolnij przycisk włącznika na karcie w celu sparowania. Połączenie potwierdzi dźwięk syrenki.

Aby sparować z Twoim urządzeniem:


Otwórz aplikację Find My, dotknij pozycji „Przedmioty”, a następnie „Dodaj przedmiot”. Wybierz opcję „Inne obsługiwane przedmioty” i poczekaj, aż produkt się pojawi. Dotknij pozycji „Połącz”, nadaj nazwę produktowi, dotknij „Dalej”, wybierz emoji i ponownie dotknij „Dalej”.

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć konfigurację.



Usunięcie z urządzenia:

Otwórz aplikację Find My, przejdź do zakładki „Przedmioty” i znajdź produkt. Dotknij produktu, przewiń w dół i dotknij pozycji „Usuń przedmiot”. Poczekaj na trzy krótkie syrenki, po których nastąpi jedna dodatkowa syrena – to sygnał resetu i trybu sparowania.



Przywracanie ustawień fabrycznych (jeśli karta nie została poprawnie usunięta):

Naciśnij przycisk trzy razy, a następnie go przytrzymaj. Po trzech krótkich syrenkach i jednej dodatkowej syrence produkt się resetuje i przechodzi w tryb sparowania.

Swedish

Funktioner:

Dimensioner: 85X54X2mm

Bateria: Batteri: Laddbart litiumbatteri, 130 mAh

Innan parning med ditt enhet:

Ladda din kort:

- Anslut laddkabeln till kortet för att ladda det.
- Vid första användningen, ladda kortet minst 2 timmar.
- LED:n blinkar under laddningen.
- När den är helt laddad, lyser LED:n konstant.



Kontrollera efter uppdateringar: To use the Apple "Find My" app, it's recommended that you have the latest version of iOS, iPadOS or macOS.



Kontrollera om Bluetooth är på:

Aktivera Bluetooth på din telefon för att ansluta till den här produkten.

Paring:

Tryck och släpp på strömbröytaren på kortet för att parera. En bekräftelsepip kommer att spelas upp.



För att parera med ditt enhet:

Öppna appen Find My, tryck på „Objekt”, sedan på „Lägg till objekt”. Välj „Annat stödjande objekt” och vänta tills produkten visas. Tryck på „Anslut”, ge produkten ett namn, tryck på „Nästa”, välj en emoji och tryck på „Nästa”. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.



Ta bort från enheten:

Öppna appen Find My, gå till filken „Objekt” och hitta produkten. Tryck på produkten, bläddra neråt och tryck på „Ta bort objekt”. Vänta på tre korta pip, följt av en till pip, vilket indikerar återställning och parningsläge.



Fabriksåterställning (om kortet inte togs bort korrekt):

Tryck på knapparna tre gånger och håll sedan i den. Efter tre korta pip och en till pip återställs produkten och går in i parningsläge.

FCC compliance statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired

operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Changes or modifications to this product not authorized by Apple could void the electromagnetic compatibility (EMC) and wireless compliance and negate your authority to operate the product.

This product has demonstrated EMC compliance under conditions that included the use of compliant peripheral devices and shielded cables between system components. It is important that you use compliant peripheral devices and shielded cables between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices.

FCC ID: 2BK4M-ST3303 CE Statement
We declare that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

Please Contact easyTag with any queries or questions, we are always happy to help!

UK Responsible Person:
easyTag.app
Norwich Road, Ipswich, UK
Phone: +44 7562949052
email: info@easytag.app

Manufacturer:
ReFind Commerce
3rd floor, T8, Changli High-tech
Science Park, Dongguan, China
Email: info@refindcommerce.com
Phone: +44 7562949052

EU Responsible Person:
eucomply OU
Pärnu mnt 139b-14, 11317 Tallinn, Estonia
phone: +33 757690241
email: hello@eucompliancepartner.com

Scan for all languages:
Scan de barcode voor alle talen:
Scannen Sie den Barcode für alle Sprachen:
Scansiona il codice a barre per tutte le lingue:
Scannez le code-barres pour toutes les langues:
Zeskanuj kod kreskowy dla wszystkich języków:
Escanea el código de barras para todos los idiomas:

**30 Day supplier warranty
1 year Manufacturer warranty**

easyTag.app
Part of the easy family of brands