



Scan QR code for
assembly instructions

WHITE SQUARE DRESSING TABLE
Coiffeuse avec Miroir

HY10088



Before You Start


Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

General Security Warning

Caution: Children should use this product under the parental supervision.

Danger: Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children, otherwise they may pose a choking hazard.

Danger: Lack of attachment may cause a risk of tipping.



WARNING: CHOKING HAZARD

-Small parts.
Not for children under 3 years.

Warning for Assembly

- ⚠ Assembled only by adults
- ⚠ Remove all packaging, separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Ensure a secure surface during installation, and place the product always on a flat, steady and stable surface.



Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.

Avertissement de Sécurité Générale

Attention : Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance de leurs parents.

Danger : Gardez toutes les petites pièces et les matériaux d'emballage de ce produit hors de la portée des bébés et des enfants pour éviter un risque d'étouffement.

Danger : Le manque de la fixation pourrait entraîner un risque de basculement.









AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

– Les petites pièces.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Avertissement pour l'Assemblage

- ⚠ Construction seulement par des adultes
- ⚠ Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les articles soient assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.
- ⚠ Assurez-vous que la surface soit solide pendant la construction et placez toujours le produit sur une surface plane et stable.



ATTENTION/ATTENTION:

INSTALLING CAMLOCKS/INSTALLER LES SERRURES À CAME

1

EN: Identify arrow on head. Look closely.


FR: Identifiez la flèche sur la tête.
Regardez attentivement.




2

EN: Arrow must point toward hole in edge of panel.

FR: La flèche DOIT pointer vers le trou dans le bord du panneau.






EN: Push cam lock all the way down into hole.

FR: Poussez la serrure à came jusqu'au fond du trou.


1

EN: Rotate the No.2(4 pcs) on No.1 panel.

FR: Vissez le pied N°2 (4 pcs) dans le panneau N°1.







2



3

EN: Use B screw to lock No.3(2pcs) on both sides of No.4 panel, then insert No.5 panel in groove, and use B screw to lock No.6 panel on the front side to complete the drawer assembly.


FR: Utilisez les vis B pour verrouiller le panneau N°3 (2 pcs) des deux côtés du panneau N°4, puis insérez le panneau N°5 dans la rainure et utilisez les vis B pour verrouiller le panneau N°6 sur le côté avant pour terminer l'assemblage du tiroir.



4

EN: Use C screw to lock H(plastic drawer slide) on No.12 panel. Use C screw to lock H(plastic drawer slide) on No.14 panel. Use C screw to lock H(plastic drawer slide) on No.13 panel both sides.


FR: Utilisez les vis C pour verrouiller H (glissière de tiroir en plastique) sur le panneau N°12. Utilisez les vis C pour verrouiller H (glissière de tiroir en plastique) sur le panneau N°14. Utilisez les vis C pour verrouiller H (glissière de tiroir en plastique) des deux côtés du panneau N°13.



5

EN: Put E screw inside No.8 panel, please ensure the screw be locked in a straight line. Use C screw to lock G(plastic drawer block) on No.8 panel.


FR: Placez les vis E à l'intérieur du panneau N°8, assurez-vous que les vis sont verrouillées en ligne droite. Utilisez les vis C pour verrouiller G (bloc de tiroir en plastique) sur le panneau N°8.



6

EN: Use A screw to lock No.7 panel on No.8 panel.


FR: Utilisez les vis A pour verrouiller le panneau N°7 sur le panneau N°8.



7

EN: Insert D(wooden dowels) in No.9 panel left side, connect it to No.7 panel. Use A screw to lock No.9 panel on No.8 panel.


FR: Insérez D (chevilles en bois) dans le côté gauche du panneau N°9, connectez-le au panneau N°7. Utilisez les vis A pour verrouiller le panneau N°9 sur le panneau N°8.



8

EN: Use A screw to lock No.10 panel on No.8 and 9 panel.


FR: Utilisez les vis A pour verrouiller le panneau N°10 sur les panneaux N°8 et N°9.



9

EN: Put E screw inside No.11 panel, please ensure the screw be locked in a straight line. Put F screw inside No.10 panel, ensure the hole in a straight line.


FR: Placez les vis E à l'intérieur du panneau N°11, assurez-vous que les vis sont verrouillées en ligne droite. Placez les vis F à l'intérieur du panneau N°10, assurez-vous que les trous sont en ligne droite.



10

EN: Put F screw inside No.12,13,14 panel, ensure the hole in a straight line, then lock them on No.8 panel.


FR: Placez les vis F à l'intérieur des panneaux N°12, N°13, N°14, assurez-vous que les trous sont en ligne droite, puis verrouillez-les sur le panneau N°8.



11

EN: Insert No.15 panel in groove.


FR: Insérez le panneau N°15 dans la rainure.



12

EN: Use A screw to lock No.16 panel on it. Finish the upside parts assembly.


FR: Utilisez les vis A pour verrouiller le panneau N°16 dessus. Terminez l'assemblage des pièces supérieures.



14

EN: Put 2 drawer inside the dressing table.


FR: Placez 2 tiroirs à l'intérieur de la coiffeuse.



13

EN: Rotate the No.17(4 pcs) on table.


FR: Vissez le pied N°17 (4 pcs) dans la table.



14

EN: Finish the dressing table assembly.

FR: Terminez l'assemblage de la coiffeuse.



EN



Return / Damage Claim Instructions

-  **DO NOT discard the box / original packaging.**
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
-  **Take a photo of the box markings.**
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
-  **Take a photo of the damaged part (if applicable).**
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
-  **Send us an email with the images requested.**
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

FR



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

-  **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
-  **Prenez une photo des marquages de la boîte.**
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
-  **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
-  **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.