


# Studio Shed / Cabane Studio / Caseta Estudio

| A108000700 |



**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

Please check with your local governing authority / local municipal codes regarding installation of structures before assembly.

**IMPORTANT : LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.**

Avant l'assemblage, consulter les règlements municipaux applicables à l'installation de structures semblables.

**IMPORTANTE, CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA: LEA CUIDADOSAMENTE.**

Por favor, antes de ensamblar, verifique con las autoridades de su localidad/municipalidad la reglamentación relativa a la instalación de estructuras.



## **WARNINGS AND PRE-ASSEMBLY CONSIDERATIONS:**

- Please read the instructions before assembly!
- Before assembly ensure that your site is fully prepped and ready. A solid level foundation is required for this product. A level concrete pad or gravel shed foundation are suitable. DO NOT attempt to assemble on uneven ground, soil, sand, grass, wood plank, etc.
- Check to ensure all parts are present prior to assembly.
- This product is heavy. It requires a minimum of 4 adults for safe assembly. Do not attempt to assemble alone.
- Keep all children and pets away during the assembly process.
- Keep assembly area more than 1.8 m / 5.9 ft from any obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry line or electrical wires.
- Some parts may contain sharp edges. Basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of personal injury or damage to the product.
- Protect parts during assembly by laying them on a non-abrasive surface such as blankets or cardboard.
- Double Check all bolts or screws that they are secured and tight before use. Periodically tighten bolts and screws.

## **CARE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS:**

- Galvanized Steel components for this gazebo are treated with rust inhibiting paint that protects it from rusting. However, due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur if these protective coatings are scratched. This is not a defect and thus not covered by the warranty.
- To minimize this condition, it is recommended to use care when assembling and handling the product to prevent scratching the paint. Should any scratching or damage occur, it is recommended to cover the scratch immediately with rust inhibiting paint (not included).
- Surface rust can also be easily removed with a very light application of WD-40. If surface oxidation (rusting) occurs and no measure is taken to prevent this, the oxidation may start dripping onto deck or patio causing stains, which may be difficult to remove. This can be prevented if the above-mentioned measures are utilized.
- Do not use bleach, acid, or other abrasive cleaners on the roof or frame parts.
- Keep instruction manual for future reference.
- Keep your original receipt to maintain and your warranty for replacement parts.
- Do not allow excess snow to collect on the roof. To avoid damage/scratches carefully remove any snow/ice with a non-abrasive (flexible plastic) snow rake.

## MISES EN GARDE ET REMARQUES DE PRÉ-MONTAGE

- Veuillez SVP lire les instructions avant le montage!
- Avant le montage, assurez-vous que l'espace est complètement disposé et prêt. Une surface solide et à niveau est nécessaire pour cet article. Une surface en béton ou une surface en gravier pour cabanon sont convenable. N'ESSAYEZ PAS d'assembler sur une surface irrégulière, de terre, de sable, de gazon, des planches de bois, etc.
- Vérifier qu'il ne manque aucune pièce avant de commencer le montage.
- Cet article est très lourd. Il exige un minimum de 4 adultes pour un montage sain et sauf. N'essayez pas de l'assembler tout seul.
- Tenir les enfants et les animaux à l'écart ou les surveiller pendant le montage.
- Assembler le pavillon à plus de 1,8 m (5,9 pi) de tout obstacle tel qu'une clôture, un garage, une maison, des branches d'arbres, une corde à linge ou des fils électriques.
- Certaines pièces ont des bords tranchants. Au moment du montage et durant l'utilisation de ce produit, toujours prendre des mesures de sécurité élémentaires pour réduire les risques de blessure ou de dommage au pavillon. Lire toutes les instructions avant de monter et d'utiliser le pavillon.
- Pendant le montage, protéger les pièces en les disposant sur une surface non abrasive comme une couverture ou du carton.
- Vérifiez tous les boulons et vises pour vous assurer qu'ils sont tous fixés fortement avant d'utiliser. Serrez les boulons et les vises périodiquement.

## INSTRUCTION DE SOIN ET D'ENTRETIEN:

- Les composants en acier de ce cabane sont traités avec une peinture anti-rouille qui le protège de la rouille. Cependant, dû à la nature de l'acier, l'oxydation de la surface (rouille) peut se produire si ces couches protectrices sont rayées. Ce n'est pas un défaut et donc n'est pas couvert par la garantie.
- Pour réduire cette condition, il est recommandé de faire très attention lors du montage et de la manipulation du produit pour éviter de rayer la peinture. En cas de rayures ou de dommages, il est recommandé de couvrir immédiatement les rayures avec une peinture anti-rouille (pas comprise).
- La rouille sur la surface peut également être facilement éliminée avec une application très légère d'huile de cuisson ordinaire ou de WD-40. S'il se produit de l'oxydation (rouille) sur la surface et si on ne prend aucune mesure pour l'empêcher, l'oxydation peut commencer à couler sur la terrasse ou le patio et causer des taches nuisibles, qui peuvent être difficiles à enlever. Ceci peut s'éviter si l'on prend les mesures mentionnées ci-dessus pour empêcher que le produit se rouille.
- N'utilisez pas de javel, d'acides, ou d'autres nettoyeurs abrasives sur le toit ou sur les pièces de la structure.
- Gardez le manuel d'instructions pour le consulter dans l'avenir.
- Gardez votre reçu original pour l'entretien et pour votre garantie des pièces de rechange.
- Ne permettez pas qu'un excès de neige s'accumule sur le toit. Pour éviter les dommages et les égratignures enlevez la neige ou la glace avec un râteau à neige non-abrasif (en plastique flexible).


## **AVISOS Y OBSERVACIONES DE PRE-MONTAJE**

- ¡Por favor lea las instrucciones antes de montar!
- Antes de montar, asegúrese que el espacio está preparado y listo. Una fundación sólida es necesaria para este producto. Una superficie de cemento o de grava para casetas es conveniente. NO TRATE DE montar sobre un terreno disperejo cualquiera, sea de tierra, arena, hierba, piso de Madera, etc.
- Antes de comenzar a ensamblar este producto, asegúrese que todas las piezas estén completas.
- Este artículo pesa mucho. Se necesitan un mínimo de 4 adultos para un montaje seguro. No trate de montar a solas.
- Mantenga alejados a los niños y mascotas del área de ensamblado.
- Mantenga alejada el área de ensamblado a una distancia de al menos 1,8 m de cualquier obstrucción, como puede ser una cerca, garaje y casa, ramas colgantes, ropa o cables eléctricos.
- Algunas piezas pueden tener bordes afilados. Cuando utilice este producto siempre debe de seguir precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de lesiones personales y daños al producto. Lea todas la instrucciones antes de ensamblar y utilizar este producto.
- Proteja las piezas durante el ensamblado poniéndolas en una superficie no abrasiva como una manta o un cartón.
- Verifique todos los pernos o tornillos para asegurarse que están todos fijados fuertemente antes de utilizar. Apriete los pernos y tornillos periódicamente.


## **INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

- Los componentes de acero de este caseta están tratados con una pintura inhibidora del óxido que los protege contra el óxido. Sin embargo, debido a la naturaleza del acero, se podría producir óxido si estas capas se arañan. Esto no es un defecto y por esa razón no está cubierto por la garantía.
- Para minimizar esta condición, recomendamos tener cuidado mientras monta y manipula el producto para evitar arañar la pintura. Si se produce un arañazo o cualquier daño, recomendamos cubrir el arañazo inmediatamente con una pintura contra el óxido (no incluida).
- El óxido sobre la superficie se puede quitar también fácilmente con una aplicación ligera de aceite para cocinar o de WD-40. Si la superficie se oxida y no se toman las medidas adecuadas para evitarlo, el óxido empezará a gotear sobre la superficie o el patio y provocará manchas inconvenientes difíciles de eliminar. Esto se puede evitar si las medidas mencionadas arriba se toman para evitar que el producto se oxide.
- No utilice lejía, ácido o cualquier otro limpiador abrasivo sobre el techo o las piezas de la estructura.
- Guarde el manual de instrucciones para consultarlo en el porvenir.
- Guarde el recibo original para el mantenimiento y para su garantía de reemplazo de piezas.
- No permita que se acumule un exceso de nieve sobre el techo. Para evitar daños o arañazos, desaloje con cuidado cualquier nieve o hielo con un rastrillo para nieve no abrasivo (de plástico flexible).

Safety Items recommended (Not Included) / Articles de sécurité recommandés (non compris) /  
Artículos de seguridad recomendados (no incluidas):



Tools recommended (Not Included) / Outils recommandés (non compris) /  
Herramientas recomendadas (no incluidas):



**ATTENTION: ONLY ATTEMPT TO ASSEMBLE THIS PRODUCT ON A STRONG LEVEL FOUNDATION, SUCH AS A PROFESSIONALLY INSTALLED CONCRETE PAD OR GRAVEL SHED FOUNDATION.**














**AVIS: ESSAYEZ D'ASSEMBLER CET ARTICLE UNIQUEMENT SUR UNE SURFACE SOLIDE ET Á NIVEAU, TEL QU'UNE SURFACE DE BÉTON, OU DE GRAVIER POUR CABANON INTALLÉE PROFESIONELLEMENT.**

















**AVISO: TRATE SOLO DE MONTAR ESTE PRODUCTO SOBRE UNA SUPERFICIE SÓLIDA Y A NIVEL, TAL COMO UNA SUPERFICIE DE CEMENTO O UNA FUNDACIÓN DE GRAVA PARA CASSETAS.**





































**Parts List / Liste de Pièces / Listado de piezas**











Label Étiquette Etiqueta	Part Number No de pièce Parte	Description Description Descripción	Qty QTÉ Cantidad	Part Image Diagramme de la pièce Diagrama de la Pieza
A	P00050218001	Corner for base Angle de la base Esquina de la base	4	
B	P00040170701	Long base beam Rayon Long de la base Barra larga de la base	2	
C	P00040170801	Short base beam Rayon Court de la base Barra corta de la base	2	
D	P00540075301	Plastic feet Pieds en Plastique Pie de plástico	11	
E	P00050218101	U-connector for base Connexion en U de la base Conexión en U de la base	8	
F	P00050218201	L-connector for base Connexion en L de la base Conexión en L de la base	8	
G	P00040170901	Floor joist Solve de la plateforme Viga del suelo	6	
J	P00500087601	Floor reinforcement board Plaque de renfort de la plateforme Placas de refuerzo del suelo	12	
K	P00050218301	Corner for top frame Angle de la structure du toit Estructura de la esquina del techo	4	
L	P00040171001	Long beam for top frame Poutre longue de la structure du toit Viga larga para la estructura del techo	2	
M	P00040171101	Short beam for top frame Poutre courte de la structure du toit Viga corta para la estructura del techo	2	
N	P00050218501	U-connector for top frame Connexion en U de la structure du toit Conexión en U para la estructura del techo	8	
P	P00240008301	Wall with pre-drilled holes Mur avec orifice pré-percés Pared con agujeros pre perforados	1	

Q	P00050218401	L-connector for top frame Connexion en L de la structure du toit Conexión en L para la estructura del techo	8	
R	P00020089501	Corner post Poteau de l'angle Poste de esquina	4	
S	P00240008401	Wall Mur Pared	9	
T	P00050218601	Wall connector Connexion du mur Conexión de la pared	7	
U	P00560057101	Gap filler Comble-lacune Relleno de espacios	8	
V	P00220045701	Secure plate 1 for wall Plaque de fixation 1 pour mur Placa de fijación 1 para la pared	4	
W	P00220045801	Secure plate 2 for wall Plaque de fixation 2 pour mur Placa de fijación 2 para la pared	4	
X	P00220045901	Secure plate 3 for wall Plaque de fixation 3 pour mur Placa de fijación 3 para la pared	2	
Y	H990010029	Screw cap Bouchon de la vis Tapón de tornillo	28	
AA	P00240008501	Wall with window Mur avec fenêtre Pared con ventana	2	
AB	P00760025401	TV mount 1 Support de TV 1 Soporte para televisión 1	2	
AC	P00760025501	TV mount 2 Support de TV 2 Soporte para televisión 2	2	
AD	P00430015501	SPC floor Sol vinyle SPC Suelo de vinilo SPC	36	
AE	P00500087701	Side support for door Support latéral de la porte Soporte lateral de la puerta	2	
AF	P00500087801	Bottom support for door Support inférieur de la porte Soporte inferior de la puerta	1	
AG	P00500087901	Upper support for door Support supérieur de la porte Soporte superior de la puerta	1	



AJ	P00560057201	Corner cover plate Plaque de revêtement de l'angle Placa de protección de la esquina	4	
AK	P00560057301	Corner post cover Revêtement du Poteau de l'angle Cubierta del poste de esquina	4	
AL	P00060301701	inclined roof beam Poutre incline du toit Viga inclinada del techo	4	
AM	P00050218701	Connector 1 Connexion 1 Conexión 1	4	
AN	P00050218801	Connector 2 Connexion 2 Conexión 2	4	
AP	P00050218901	Connector 3 Connexion 3 Conexión 3	4	
AQ	P00060301801	Middle roof beam Poutre du toit central Viga del techo central	6	
AR	P00050219001	Connector 4 Connexion 4 Conexión 4	6	
AS	P00050219101	Connector 5 Connexion 5 Conexión 5	6	
AT	P00050219201	Connector 6 Connexion 6 Conexión 6	6	
AU	P00050219301	Center roof frame Structure du toit central Estructura del techo central	1	
AV	P00070145601	Roof heat shield 1 Blindage thermique du toit 1 Escudo térmico del techo 1	4	
AW	P00070145701	Roof heat shield 2 Blindage thermique du toit 2 Escudo térmico del techo 2	4	
AX	P00070145801	Roof heat shield 3 Blindage thermique du toit 3 Escudo térmico del techo 3	4	
AY	P00070145901	Roof heat shield 4 Blindage thermique du toit 4 Escudo térmico del techo 4	4	
BA	P00070146001	Roof heat shield 5 Blindage thermique du toit 5 Escudo térmico del techo 5	2	

BB	P00070146101	Roof heat shield 6 Blindage thermique du toit 6 Escudo térmico del techo 6	2	
BC	P00040171201	Right gutter Gouttière Droite Canaleta derecha	4	
BD	P00040171301	Middle gutter Gouttière centrale Canaleta central	2	
BE	P00040171401	Left gutter Gouttière gauche Canaleta izquierda	4	
BF	P00560057401	Corner decoration Garniture du coin Adorno de la esquina	4	
BG	P00090021901	Center roof cover Couverture du toit Central Cubierta del techo central	1	
BJ	P00070146201	Roof heat shield 7 Blindage thermique du toit 7 Escudo térmico del techo 7	2	
BK	P00060301901	Hook beam Poutre du Crochet Viga del gancho	1	
BL	P00580019101	Hook Crochet Gancho	1	
BM	P00440001301	Door frame with pin hole Structure de la porte avec trou de goupille Estructura de la puerta con agujero para perno	1	
BN	P00440001401	Door frame w/o pin hole Structure de la porte sans trou de goupille Estructura de la puerta sin agujero para perno	1	
BP	P00050219401	Door frame connector 1 Connexion de la structure de la porte 1 Conexión del cuadro de la puerta 1	1	
BQ	P00050219501	Door frame connector 2 Connexion de la structure de la porte 2 Conexión del cuadro de la puerta 2	1	
BR	P00410021601	Door with latch Porte avec verrou Puerta con cerrojo	1	
BS	P00410021701	Door w/o latch Porte sans verrou Puerta sin cerrojo	1	
BT	P00220046001	Door stopper Butoir de porte Tope de puerta	2	

## Hardware Pack / Quincaillerie pour l'étape / Paquete de herramienta

Label Étiquette Etiqueta	Part Number No de pièce Parte	Description Description Descripción	Qty QTÉ Cantidad	Spare De rechange Repuestos	Part Image Diagramme de la pièce Diagrama de la Pieza
H1	H100040023	Bolt M6*40 Boulon M6*40 Tornillo M6*40	22	2	
H2	H100010097	Bolt M6*20 Boulon M6*20 Tornillo M6*20	372	19	
H3	H040100037	M6 Nut M6 Écrou Tuercas M6	6	1	
H4	H100010176	Bolt M6*25 Boulon M6*25 Tornillo M6*25	8	1	
H5	H030180001	Screw ST4.8*63 Vis ST4.8*63 Tornillo ST4.8*63	14	1	
H6	H010050059	Bolt M6*15 Boulon M6*15 Tornillo M6*15	16	1	
H7	H010050060	Bolt M6*35 Boulon M6*35 Tornillo M6*35	16	1	
H8	H050070038	Flat washer M6 M6 Rondelle Plate M6 Arandela Plana	6	1	
HW1	H090030002	Allen Key M6 Clé M6 Llave Inglesa M6	1	0	
HW2	H090010017	Wrench M6 Clé M6 Llave Inglesa M6	2	0	


1



**ATTENTION:** ONLY ATTEMPT TO ASSEMBLE THIS PRODUCT ON A STRONG LEVEL FOUNDATION, SUCH AS A PROFESSIONALLY INSTALLED CONCRETE PAD OR GRAVEL SHED FOUNDATION.

**AVIS:** ESSAYEZ D'ASSEMBLER CET ARTICLE UNIQUEMENT SUR UNE SURFACE SOLIDE ET Á NIVEAU, TEL QU'UNE SURFACE DE BÉTON, OU DE GRAVIER POUR CABANON INTALLÉE PROFESIONNELLEMENT.


**AVISO:** TRATE SOLO DE MONTAR ESTE PRODUCTO SOBRE UNA SUPERFICIE SÓLIDA Y A NIVEL, TAL COMO UNA SUPERFICIE DE CEMENTO O UNA FUNDACIÓN DE GRAVA PARA CASETAS.






Install plastic feet (D) onto 4 base corners (A). Fully tighten these bolts (H1) after this step has been completed.

Installez les pieds en plastique (D) aux 4 coins des bases (A). Serrez ces boulons complètement (H1) quand vous aurez terminé cette étape.

Instale los pies/tapones de plástico (D) sobre las 4 esquinas de la base (A). Apriete estos tornillos (H1) fuertemente después de haber acabado esta etapa.




2






Install plastic feet (D) onto 2 long base beams (B). Fully tighten these bolts (H1) after this step has been completed.

Installez les pieds en plastique (D) aux 2 rayons longs de la base (B). Serrez ces boulons complètement (H1) quand vous aurez terminé cette étape.

Instale los pies/tapones de plástico (D) sobre las 2 vigas largas de la base (B). Apriete estos tornillos (H1) fuertemente después de haber acabado esta etapa.




3







Install plastic feet (D) onto 2 short base beams (C). Fully tighten these bolts (H1) after this step has been completed.

Installez les pieds en plastique (D) aux 2 rayons courts de la base (C). Serrez ces boulons complètement (H1) quand vous aurez terminé cette étape.


Instale los pies/tapones de plástico (D) sobre las 2 vigas cortas de la base (C). Apriete estos tornillos (H1) fuertemente después de haber acabado esta etapa.



4







Place these 4 bolts (H2) but do not tighten fully.  
 Vissez ces 4 boulons (H2) mais ne les serrez pas tout à fait.  
 Coloque estos 4 tornillos (H2) pero no los apriete del todo.





When all the bolts (H2) are in place, now fully tighten all 8 bolts (H2) to complete this step.  
 Quand tous les boulons (H2) soient en place, à ce moment vous pouvez serrer les 8 boulons (H2) pour compléter cette étape.  
 Cuando todos los tornillos (H2) estén en su sitio, entonces podrá apretar los 8 tornillos (H2) para completar esta etapa.


5









Place these 4 bolts (H2) but do not tighten fully.  
Vissez ces 4 boulons (H2) mais ne les serrez pas tout à fait.  
Coloque estos 4 tornillos (H2) pero no los apriete del todo.



When all the bolts (H2) are in place, now fully tighten all 8 bolts (H2) to complete this step.  
Quand tous les boulons (H2) soient en place, à ce moment vous pouvez serrer les 8 boulons (H2) pour compléter cette étape.  
Cuando todos los tornillos (H2) estén en su sitio, entonces podrá apretar los 8 tornillos (H2) para completar esta etapa.




# 6



Connect the floor joists (G) as shown. Then install the plastic feet (D). Tighten all the bolts to complete this step.



Connectez les solives du sol (G) tel qu'illustré. Ensuite, installez les pieds en plastique (D). Serrez tous les boulons pour compléter cette étape.

Conecte las vigas del suelo (G) tal como ilustrado. Luego instale los pies/tapones de plástico (D). Apriete todos los tornillos para completar esta etapa.



7


Ensure that the floor base with the feet is secured on your prepared surface.  
Assurez-vous que la base du sol avec les pieds est fixée à votre surface préparée.  
Asegúrese que la base del suelo con los pies/tapones está fijada a su superficie preparada.



Install the floor joists (G) onto the floor base. Fully tighten these bolts (H2) after this step has been completed.







Installez les solives du sol (G) à la base du sol. Serrez ces boulons complètement (H2) quand cette étape soit terminée.

Instale las vigas del suelo (G) sobre la base del suelo. Apriete todos los tornillos (H2) después de haber acabado esta etapa.











9



When all the bolts (H2) are in place, now fully tighten all 4 bolts (H2) to complete this step.  
Quand tous les boulons (H2) soient en place, à ce moment vous pouvez serrer les 4 boulons (H2) pour compléter cette étape.  
Cuando todos los tornillos (H2) estén en su sitio, entonces podrá apretar los 4 tornillos (H2) para completar esta etapa.




10






Place these 2 bolts (H2) but do not tighten fully.  
Vissez ces 2 boulons (H2) mais ne les serrez pas tout à fait.  
Coloque estos 2 tornillos (H2) pero no los apriete del todo.


When all the bolts (H2) are in place, now fully tighten all 4 bolts (H2) to complete this step.  
Quand tous les boulons (H2) soient en place, à ce moment vous pouvez serrer les 4 boulons (H2) pour compléter cette étape.  
Cuando todos los tornillos (H2) estén en su sitio, entonces podrá apretar los 4 tornillos (H2) para completar esta etapa.





11



Place these 2 bolts (H2) but do not tighten fully.  
Vissez ces 2 boulons (H2) mais ne les serrez pas tout à fait.  
Coloque estos 2 tornillos (H2) pero no los apriete del todo.







Four people are required to lift the top frame and install it on the post, insert 2 bolts into the mounting holes, ensure the parts are in the correct position, and then tighten both the upper and lower bolts.

Quatre personnes sont nécessaire pour soulever la structure du toit et l'installer sur le Poteau, introduisez 2 boulons dans les trous de montage, assurez-vous que les pièces sont positionnées correctement, et serrez le boulons supérieurs et les boulons inférieurs.

Se necesitan cuatro personas para levantar la estructura del techo e instalarla sobre el poste, introduzca 2 tornillos en los agujeros de montaje, asegúrese que las piezas están en la posición correcta, y entonces apriete los tornillos de arriba así como los tornillos de abajo.



13



#### MODULAR WALL SYSTEM

Wall and window panels are modular and interchangeable, allowing them to be installed in different positions around the perimeter, offering flexibility and customization.

Carefully consider the orientation on your property, the views and light, and desired TV position when planning the wall placement.

Make sure you have thoughtfully considered and planned out your wall and window positions before you start to assemble.

#### SYSTÈME DE MUR MODULAIRE

Les panneaux des murs et des fenêtres sont modulaires et interchangeables, ce qui leur permet d'être installés dans différentes positions autour du périmètre, offrant flexibilité et personnalisation.

Considérez soigneusement l'orientation sur votre propriété, les vues et la lumière et la position de télévision souhaitée lors de la planification du placement sur le mur.

Assurez-vous que vous avez réfléchi et planifié vos positions de mur et de fenêtre avant de commencer à assembler.

#### SYSTEMA DE PARED MODULAR

Los paneles de las paredes y ventana son modulares e intercambiables, lo que permite su instalación en diferentes posiciones alrededor del perímetro, ofreciéndole flexibilidad y personalización.


Mientras esté pensando en el emplazamiento de la pared, considere cuidadosamente la orientación sobre su propiedad, las vistas, la luz, y la posición deseada de la televisión.

Asegúrese de haber considerado cuidadosamente y planificado su posición de pared y de ventana antes de empezar a montar.

Leave 0.4 in / 10mm clearance between corner posts (R) and walls (S) to allow the gap filler (U) to fit in later.

Laissez un espace de dégagement de 0,4 po / 10 mm entre les poteaux des angles (R) et les murs pour permettre au comble-lacune (U) de s'accommoder plus tard.

Deje un espacio de 0.4 pulg. / 10mm entre los postes de las esquinas (R) y las paredes (S) para permitir que el relleno de espacio (U) para poderse adaptar mas tarde.




**Attention:** Assemble the walls from inside of the shed.




**Avertissement:** Assemblez les murs à partir de l'intérieur du cabanon.

**Aviso:** Instale las paredes desde el interior de la caseta.



14




Place the wall connector (T) against the edge of the wall (S).  
Placez la connexion du mur (T) contre le bord du mur (S).  
Coloque la conexión de la pared (T) contra la orilla de la pared (S).





15



A wall connector (T) must be installed between every 2 walls (S).  
Une connexion du mur (T) doit être installée entre chaque 2 murs (S).  
Tendrá que instalar una conexión de pared (T) entre cada 2 paredes (S).



16



Insert the gap filler (U) with the bevel facing in and carefully tap in with a rubber hammer.


Introduisez le comble-lacune (U) avec le biseau face à l'intérieur et frappez doucement avec un marteau en caoutchouc.

Introduzca el relleno de espacio (U) con la orilla biselada hacia el interior y pegue con cuidado con un martillo de goma.







It is recommended to place the gap filler (U) in the middle.

Nous recommandons de placer le comble-lacune (U) au milieu.

Se recomienda colocar el relleno de espacio (U) al medio.







17




Insert all the bolts into the mounting holes but do not fully tighten. After ensuring all the parts are in the correct position, then finally tighten all the bolts to complete this step.

Introduisez tous les boulons dans les trous de montage mais ne serrez pas complètement. Après vous avoir assuré que toutes les pièces sont en position correcte, vous pourrez serrer enfin tous les boulons pour terminer cette étape.


Introduzca todos los tornillos en los agujeros de montaje pero no los apriete del todo. Luego asegúrese que las piezas están en su posición correcta, y finalmente apriete todos los tornillos para completar esta etapa.



Leave 0.4 in / 10mm clearance between corner posts (R) and walls (S) to allow the gap filler (U) to fit in later.  
 Laissez un espace de dégagement de 0,4 po / 10 mm entre les poteaux des angles (R) et les murs pour permettre au comble-lacune (U) de s'accommoder plus tard.  
 Deje un espacio de 0.4 pulg. / 10mm entre los postes de las esquinas (R) y las paredes (S) para permitir que el relleno de espacio (U) para poderse adaptar mas tarde.



19



Insert the gap filler (U) with the bevel facing in and carefully tap in with a rubber hammer.


Introduisez le comble-lacune (U) avec le biseau face à l'intérieur et frappez doucement avec un marteau en caoutchouc.





Introduzca el relleno de espacio (U) con la orilla biselada hacia el interior y pegue con cuidado con un martillo de goma.

It is recommended to place the gap filler (U) in the middle.

Nous recommandons de placer le comble-lacune (U) au milieu.

Se recomienda colocar el relleno de espacio (U) al medio.










Insert all the bolts into the mounting holes but do not fully tighten. After ensuring all the parts are in the correct position, then finally tighten all the bolts to complete this step.

Introduisez tous les boulons dans les trous de montage mais ne serrez pas complètement. Après vous avoir assuré que toutes les pièces sont en position correcte, vous pourrez serrer enfin tous les boulons pour terminer cette étape.

Introduzca todos los tornillos en los agujeros de montaje pero no los apriete del todo. Luego asegúrese que las piezas están en su posición correcta, y finalmente apriete todos los tornillos para completar esta etapa.










Only mount a TV on the predrilled wall panel (P). Recommended TV Size is 101.6 cm / 40 in and the maximum weight for the TV bracket is: 40 kg / 88 lb.

Fixez la télévision uniquement sur le panneau de mur avec les trous pré-perçés (P). La taille de télévision recommandée est de 101,6 cm / 40 pouces et le poids maximum pour le support de télévision est de: 40 kg / 88 lb.

La televisión se debe montar únicamente sobre el panel de pared (P) con los agujero pre perforados. El tamaño de televisión recomendado es de 101.6 cm / 40 pulgadas y el peso máximo para el soporte de la televisión es de: 40 kg / 88 lb.








Leave 0.4 in / 10mm clearance between corner posts (R) and walls (S) to allow the gap filler (U) to fit in later.

Laissez un espace de dégagement de 0,4 po / 10 mm entre les poteaux des angles (R) et les murs pour permettre au comble-lacune (U) de s'accommoder plus tard.

Deje un espacio de 0.4 pulg. / 10mm entre los postes de las esquinas (R) y las paredes (S) para permitir que el relleno de espacio (U) para poderse adaptar mas tarde.



23



Insert the gap filler (U) with the bevel facing in and carefully tap in with a rubber hammer.


Introduisez le comble-lacune (U) avec le biseau face à l'intérieur et frappez doucement avec un marteau en caoutchouc.





Introduzca el relleno de espacio (U) con la orilla biselada hacia el interior y pegue con cuidado con un martillo de goma.

It is recommended to place the gap filler (U) in the middle.

Nous recommandons de placer le comble-lacune (U) au milieu.

Se recomienda colocar el relleno de espacio (U) al medio.











Insert all the bolts into the mounting holes but do not fully tighten. After ensuring all the parts are in the correct position, then finally tighten all the bolts to complete this step.

Introduisez tous les boulons dans les trous de montage mais ne serrez pas complètement. Après vous avoir assuré que toutes les pièces sont en position correcte, vous pourrez serrer enfin tous les boulons pour terminer cette étape.

Introduzca todos los tornillos en los agujeros de montaje pero no los apriete del todo. Luego asegúrese que las piezas están en su posición correcta, y finalmente apriete todos los tornillos para completar esta etapa.







Leave 0.4 in / 10mm clearance between corner posts (R) and walls (S) to allow the gap filler (U) to fit in later.

Laissez un espace de dégagement de 0,4 po / 10 mm entre les poteaux des angles (R) et les murs pour permettre au comble-lacune (U) de s'accommoder plus tard.

Deje un espacio de 0.4 pulg. / 10mm entre los postes de las esquinas (R) y las paredes (S) para permitir que el relleno de espacio (U) para poderse adaptar mas tarde.

Assemble with flap facing inward.  
 Assemblez avec le volet orienté vers l'intérieur.  
 Instale con la aleta hacia el interior.





Place 2 walls (S) in their positions first, then place the door bottom support (AF) with the flap facing inward and the door side supports (AE) against the wall edges (S). Place the door top support (AG) against the top frame. Three people are required to hold AG and (2) AE in place until they are secured.

Placez d'abord 2 murs (s) dans leurs positions, puis placez le support inférieur de la porte (AF) avec le volet orienté vers l'intérieur et les supports latéraux de la porte (AE) contre les bords du mur (S). Placez le support supérieur de la porte (AG) contre la structure supérieure. Trois personnes sont nécessaires pour maintenir AG et (2) AE en place jusqu'à ce qu'ils soient sécurisés.

Coloque 2 paredes (S) en sus posiciones ante todo, luego coloque el soporte inferior de la puerta (AF) con la aleta hacia el interior y los soportes laterales de la puerta (AE) contra las orillas de la pared (S). Coloque el soporte superior de la puerta (AG) contra la estructura superior. Se necesitan tres personas para sujetar AG y (2) AE en su sitio hasta que estén fijados firmemente.


26



Insert the gap filler (U) with the bevel facing in and carefully tap in with a rubber hammer.

Introduisez le comble-lacune (U) avec le biseau face à l'intérieur et frappez doucement avec un marteau en caoutchouc.


Introduzca el relleno de espacio (U) con la orilla biselada hacia el interior y pegue con cuidado con un martillo de goma.




It is recommended to place the gap filler (U) in the middle.

Nous recommandons de placer le comble-lacune (U) au milieu.


Se recomienda colocar el relleno de espacio (U) al medio.








Secure the door top support (AG) using 4 bolts.  
Fixez le support supérieur de la porte (AG) avec 4 boulons.  
Fije el soporte superior de la puerta (AG) con 4 tornillos.



Secure the (2) door side supports (AE) using 3 bolts for each side.  
Fixez les supports latéraux de la porte (2) et les supports latéraux de la porte (AE) avec 3 boulons pour chaque côté.  
Fije los (2) soportes laterales de la puerta (AE) con 3 tornillos en cada lado.





Secure the door bottom support (AF) using 4 bolts.  
Fixez le support inférieur de la porte (AF) avec 4 boulons.  
Fije el soporte inferior de la puerta (AF) con 4 tornillos.




Insert all the bolts into the mounting holes but do not fully tighten. After ensuring all the parts are in the correct position, then finally tighten all the bolts to complete this step.


Introduisez tous les boulons dans les trous de montage mais ne serrez pas complètement. Après vous avoir assuré que toutes les pièces sont en position correcte, vous pourrez serrer enfin tous les boulons pour terminer cette étape.


Introduzca todos los tornillos en los agujeros de montaje pero no los apriete del todo. Luego asegúrese que las piezas están en su posición correcta, y finalmente apriete todos los tornillos para completar esta etapa.





Apply the corner cover plate (AJ) from bottom up.  
Appliquez la plaque de revêtement de l'angle (AJ) à partir du bas vers le haut.  
Coloque la placa de protección de la esquina (AJ) desde abajo y hacia arriba.












Lock the corner post cover (AK) from top to bottom into the post.



Bloquez le revêtement du poteau de l'angle (AK) à partir du haut vers le bas sur le poteau.






Fije la protección del poste de esquina (AK) desde arriba y hacia abajo sobre el poste.





Note the colors for the incline roof beams (AL). Black side will be facing out, white side facing in.  
 Observez les couleurs des poutres inclinées du toit (AL). Le côté noir doit se diriger vers l'extérieur et le côté blanc vers l'intérieur.  
 Fíjese en los colores para las vigas inclinadas del techo (AL). El lado negro se dirigirá hacia afuera, y el blanco hacia adentro.









Note the colors for the middle roof beams (AQ). Black side will be facing out, white side facing in.

Observez les couleurs des poutres du toit central (AQ). Le côté noir se dirigera vers l'extérieur, et le côté blanc vers l'intérieur.

Fíjese en los colores de las vigas centrales del techo (AQ). El lado negro se dirigirá hacia afuera, y el lado blanco hacia el interior.




**33**

Connect incline roof beams (AL) to top frame and center roof frame (AU). Insert all the bolts into the mounting holes but do not fully tighten. After ensuring all the parts are in the correct position, then finally tighten all the bolts to complete this step.

Connectez les poutres inclinées du toit (AL) à la structure du toit et à la structure du toit central (UA). Introduisez tous les boulons dans les trous de montage mais ne les serrez pas complètement. Après être sûr que toutes les pièces sont bien positionnées, serrez enfin tous les boulons pour terminer cette étape.

Conecte las vigas inclinadas del techo (AL) a la estructura del techo y a la estructura del techo central (AU). Introduzca todos los tornillos en los agujeros de montaje pero no los apriete todavía. Luego asegurándose que todas las piezas están en su posición correcta, apriete todos los tornillos firmemente para completar esta etapa.



Connect middle roof beams (AQ) to top frame and center roof frame (AU). Insert all the bolts into the mounting holes but do not fully tighten. After ensuring all the parts are in the correct position, then finally tighten all the bolts to complete this step.

Connectez les poutres du toit central (AQ) à la structure du toit et à la structure du toit central (UA). Introduisez tous les boulons dans les trous de montage mais ne serrez pas complètement. Après être sûr que toutes les pièces sont dans leur position correcte, serrez enfin tous les boulons pour terminer cette étape.


Conecte las vigas de techo central (AQ) a la estructura del techo central (AU). Introduzca todos los tornillos en los agujeros de montaje pero no los apriete del todo. Luego asegurándose que todas las piezas están en su posición correcta, apriete todos los tornillos firmemente para completar esta etapa.

24x





H2



M6x20



35



**ATTENTION: ROOF PANELS MUST BE ASSEMBLED IN CLOCKWISE DIRECTION.**

**AVERTISSEMENT: LES PANNEAUX DU TOIT DOIVENT ETRE ASSEMBLÉS DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE.**

**AVISO: LOS PANELES DEL TECHO SE DEBEN INSTALAR EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DE UN RELOJ.**

Ensure the white side of the heat shield roof facing inside, and black facing outside.


Insert the bolts into the mounting holes but do not fully tighten them yet.












Assurez-vous que le côté blanc du blindage thermique du toit soit à l'intérieur et le noir vers l'extérieur.

Introduisez les boulons dans les trous de montage mais ne les serrez pas complètement encore.

Asegúrese que el lado blanco del escudo térmico del techo esta hacia adentro y el lado negro hacia afuera.

Introduzca los tornillos dentro de los agujeros de montaje pero no los apriete del todo todavía.








After all the roof panels are in place and secured with a bolt you can proceed to tighten all the bolts.

Quand tous les panneaux du toit soient en place et fixés avec un boulon, vous pourrez serrer tous les boulons.

Cuando todos los paneles estén colocados en su sitio y fijados con unos tornillos, puede usted empezar a apretar todos los tornillos.



37









**ATTENTION: CAREFULLY INSTALL THE CENTER ROOF COVER (BG) FROM INSIDE THE SHED. DO NOT CLIMB ONTO THE ROOF!**  
**AVERTISSEMENT : INSTALLEZ SOIGNEUSEMENT LES PANNEAUX DU TOIT CENTRAL (BG) Á PARTIR DE L'INTÉRIEUR DU CABANON. NE MONTEZ PAS SUR LE TOIT !**  
**AVISO: INSTALE LA CUBIERTA DEL TECHO CENTRAL (BG) CUIDADOSAMENTE DESDE EL INTERIOR DE LA CASETA. ¡NO SE SUBA SOBRE EL TECHO!**


Using a ladder, carefully guide the center roof cover (BG) through the opening in the ceiling, to place it on the top.

À l'aide d'une échelle, guidez soigneusement Les panneaux du toit central (BG) à travers l'ouverture du plafond, pour le placer sur le toit.

Utilice una escalera, cuidadosamente guie la cubierta del techo central (BG) a través la apertura del techo, para colocarla sobre el techo.










Carefully tilt the roof heat shields (BJ) to guide them into place on the center roof frame.

Penchez soigneusement les blindages thermiques du toit (BJ) pour les guider sur leur place sur la structure du toit central.

Con cuidado incline los escudos térmicos del techo (BJ) para guiarlos en su sitio sobre la estructura del techo central.



Doors must be removed from the doorframe to proceed with the installation. 2-3 people are required to do this step.

Carefully lay them down on soft surface, level floor with the outward opening facing up.

Open one door 90 degrees and carefully push it out of it's hinges in the direction shown by the arrow, which will release the door. Place it in a safe spot temporarily. Follow the same steps with the other door.

Les portes doivent être retirées de la structure de la porte pour continuer avec l'installation. De 2 à 3 personnes sont nécessaires pour cette étape.


Posez-les portes soigneusement sur une surface molle, à niveau avec l'ouverture extérieure vers le haut.







Ouvrez une porte à 90 degrés et la poussez soigneusement hors de ses charnières dans le sens indiqué par la flèche, ce qui détachera la porte. Placez-la temporairement dans un endroit sûr. Suivez les mêmes étapes pour l'autre porte.

Las puertas deberán retirarse de la estructura de la puerta para proceder con la instalación. Se necesitan de 2 a 3 personas para esta etapa.

Con cuidado acuéstelas sobre una superficie suave, y un suelo a nivel con la parte exterior de la apertura hacia arriba.

Abra la puerta a 90 grados y con cuidado empújela hacia afuera con sus bisagras en el sentido que lo indica a flecha, esto soltara la puerta. Póngala en un lugar seguro temporalmente. Siga las mismas etapas para la otra puerta.






Install the door frame connectors (BP/BQ) to the door frames (BM/BN) making sure the lock pin hole is facing the right direction (pin holes should be towards the exterior)

Installez les connexions de la structure des portes (BP/BQ) sur les structures des portes (BM/BN) en vous assurant que le trou des charnières se dirige dans le sens correcte (les trous des charnières doivent se diriger vers l'extérieur)



Instale las conexiones de la estructura de la puerta (BP/BQ) en las estructuras de la puertas (BM/BN) asegurándose de que el agujero del cerrojo este apuntando hacia el sentido correcto (los agujeros deben apuntar hacia el exterior)







Insert all the bolts into the mounting holes but do not fully tighten until they are all in the correct position. Once everything is in place, tighten all the bolts.

Introduisez tous les boulons dans les trous de montage mais ne les serrez pas complètement jusqu'à qu'ils soient dans leur position correcte. Quand tout soit en place, serrez tous les boulons.

Introduzca todos los tornillos en los agujeros de montaje pero no los apriete del todo hasta que estén en la posición correcta. Una vez que todos este en su sitio, apriete todos los tornillos.









Insert the door stopper (BT) into the lower hinge of the door frame. Then 2 people are required to lift the door and carefully guide the door hinges into the frame hinges, from top to bottom. Repeat the steps with the other door.

Introduisez le butoir de porte (BT) dans la charnière inférieure de la structure de la porte. Deux personnes seront nécessaires pour soulever la porte et guider soigneusement les charnières de la porte dans les charnières de la structure, à partir du haut et vers le bas. Réitérez ces étapes pour l'autre porte.

Introduzca tope de puerta (BT) en la bisagra inferior de la estructura de la puerta. Luego se necesitarán 2 personas para levantar la puerta y guiar con cuidado las bisagras de la puerta en la estructura de la puerta, de arriba hacia abajo. Reitere estas etapas para la otra puerta.





Install the first row of SPC floor starting at the left or right of the unit. Once the first row is secured proceed with the next row, completing the remaining row by row until finished.




Scan this QR code for video instructions for this floor assembly.

Installez la première rangée de sol en SPC en commençant par la droite ou la gauche de l'unité. Une fois que la première rangée soit fixée, continuez avec la prochaine rangée, et continuez avec les rangées restantes de range en range jusqu'à finir.

Scannez ce code QR pour des instructions par vidéo d'assemblage du sol.

Instale la primera fila de suelo de SPC empezando de la izquierda o de la derecha de la unidad. En cuanto la primera fila este fijada, proceda con la próxima fila, hasta completar las demás filas una por una hasta terminar.

Escanee el código QR para ver unas instrucciones por video de la instalación del suelo.




45

Scan this QR code for further instructions and video demonstration of the window functions and features.

Scannez ce code QR code pour plus d'informations et une démonstration par vidéo des fonctions de la fenêtre et ces éléments.

Escanee este código QR para mas información y una demostración por video de las funciones y elementos de la ventana.




46

Scan this QR code for further instructions and video demonstration of the door functions and features.

Scannez ce code QR pour plus d'informations et une démonstration par vidéo des fonctions et des éléments de la porte.

Escanee este código QR para más información y una demostración por video de las funciones y elementos de la puerta.



Window blinds control  
Commande de stores de fenêtre  
Mando de las persianas de la ventana

Two deadbolt locks on the upper and lower ends of the door.  
Deux serrures pêne-dormants sur les extrémités supérieures et inférieures de la porte.  
Dos cerrojos de seguridad en las extremidades de arriba y de abajo de la puerta.