




Panel heater



This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury to person:

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- **CAUTION** - Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- **CAUTION:** In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.





- **WARNING:** In order to avoid overheating, do not cover the heater.
- The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- Do not use this heater if it has been dropped;
- Do not use if there are visible signs of damage to the heater;
- Use this heater on a horizontal and stable surface, or fix it to the wall, as applicable.
- **WARNING:** Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.
- **WARNING:** To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the air outlet.
- The product is for household use only.
- To use this appliance, connect it to a single-phase AC supply with the voltage indicated on the rating plate.
- When not in use, turn off and unplug the appliance.

- When using a heater near children, persons with disabilities or elderly persons, or when leaving the heater operating and unattended, it is crucial to exercise extreme caution.
- Never run the cord under carpeting or cover it with throw rugs, runners or anything similar. Keep the cord away from congested areas, so it cannot be tripped over.
- Do not use the heater if the cord or plug is damaged, or if the heater has been dropped or damaged. If the heater malfunctions, do not use it until it has been properly repaired.
- Avoid using extension cords – this could overheat the appliance and create a fire risk.
- Use the heater in well-ventilated areas. Do not insert or allow objects to enter any ventilation or exhaust opening. To prevent the risk of fire, do not block any air intakes or exhaust openings. Do not use it on soft surfaces, such as beds and sofas, where openings could get blocked. Only use the heater on flat, dry surfaces.
- To prevent the risk of fire, flammable materials, surfaces and substances must be kept at least 1m away from the front, sides and rear of this appliance. 13. There are hot, arcing and sparking parts inside this heater, so it must not be used in areas where petrol, paint or other flammable liquids are stored, such as garages and workshops.
- Never place it in a position, where it could fall into a bathtub or other water containers.
- Do not touch the heater with wet hands – this is an electrical hazard.
- This heater is hot when in use. To avoid burns and personal injury, do not let bare skin touch hot surfaces.
- Before moving the heater, unplug it and let it cool down for 15 minutes. If provided, use handles when moving this appliance.
- Do not use other electrical appliances with the same electrical circuit as the heater – this could cause an overload.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY SAVE THESE INSTRUCTIONS

**KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE USE!
NEVER TOUCH YOUR PANEL HEATER OR ITS CASING WITH WET HANDS!**




SPECIFICATIONS


Model	Thermostat	Color	Voltage	Power	IP rating
820-352V70	Electronic	White	~230 V/50 Hz	1200W	Ipx4
820-352V71	Electronic	White	~230 V/50 Hz	2000W	Ipx4

Assembly


For wall mounting




(1)




(2)



(3)



(4)




(5)

Parts list							
NO.	Description	Quantity	Note	NO.	Description	Quantity	Note
1	Screw(M4*6)	8	Used for Wall mounted	5	Screw(M4*10)	8	Used for stand
2	Drill dimension paper	1	Used for Wall mounted	6	foot	2	Used for stand
3	Plastic expansion tube	4	Used for Wall mounted	7	Instruction manual	1	/
4	Expansion screw(ST4*40)	4	Used for Wall mounted	8	Remote controller	1	/


1. As shown in picture (1), fasten four hook racks with eight screws (M*6).
2. As shown in picture (2), ensure there is at least 30cm of space between the heater and other objects, such as floors and walls.
3. As shown in picture (3), use drill dimension paper to drill two top holes ($\Phi 8$) on the wall, then put the plastic expansion tube into the holes and fasten the screws (ST4*40) in the holes.
4. As shown in picture (4), hang the top two racks onto the expansion screws (ST4*40). Mark the two bottom hook racks' position on the wall and take away the heater. Drill two bottom holes ($\Phi 8$) on the wall, then place the plastic expansion tube into the holes.
5. As shown in picture (5), hang the heater on the wall and put the expansion screws (ST4*40) into the bottom two holes.

For Stand

1. Place the foot at the bottom of the body and make sure it fits properly.
2. Use eight screws (M4*10) to fasten both feet securely in place.









Operating instructions



Control panel



Remote controller



1.  : Open window function button
2. Display: shows the desired room temperature by default
3.  : Power button
4.  :Control button (+): increases temperature or timer
5. Heating indicator light
6. Free mode indicator light
7.  :Timer function button
8.  : Mode setting button
9.  :Control button (-): reduces temperature or timer
10. Weekly programme indicator light
11. Timer indicator light

Warning: Before the heater is turned on, it must be attached to a wall or stand. If the heater is not installed correctly or is installed askew, this may cause the heater to malfunction or in the worst case, be damaged.



If the temperature sensor is not functioning properly, you will see the symbol below on the display. Please contact the manufacturer.

1. Turn on:

Plug in the heater. After “BI” voice, the heater enter into standby mode and show  icon on display. Press  button to turn on the heater, and display show the desired temperature.

Factory default state:

Free mode: temperature setting is 22°C.

Day: Monday (1). Time: 12:00 AM (00:00).

Open window function: Off.

Timer: Off.



2. Week and time setting

Before using this appliance, you must set the week and time. Follow the below steps to do this:



Hold  for three seconds. The display will show  and flash.

Press  or . The display will show  (Monday) and flash.


Press  or  to select between 1-7 (Monday-Sunday).

Press  to confirm day setting and enter time setting. The display will show  and flash.

Press  or  button to set the hour.

Press  to confirm hour setting and enter minute setting. The display will show  and flash.


Press  or  button to set the minute.

Press  to confirm all settings.

Note: If the power supply is cut off, the week and time will reset to the factory default settings. The other settings will remain the same as before the power supply was cut off. To ensure that your heater runs correctly, reset the week and time after a power cut.

3. Heating mode

- The heater has four modes:
1. Free mode (Fr)
 2. Weekly programme (P1)
 3. Weekly programme (P2)
 4. Anti-frost mode (AF)

Press  to cycle through the modes in this order: Fr→P1→P2→AF→Fr

Free mode: Temperature can be set between 5-35°C by pressing  or .


Weekly programme:

Note that if week and time settings are not finished, the first time you enter P1/P2 mode, you will be requested to set the week and time first.



P1: The programme cannot be modified. If you enter P1, every day will run the default setting as shown below.








P2: The programme can be modified. Default setting as below.








Setting:

Once you have entered P2 mode, press and hold  for three seconds. The display will show .

Press  to choose between d1-d7 (Monday-Sunday).

To confirm the day setting, press . The display will show  (°C) and flash. Press  or  to set the temperature between 5-35°C.

To confirm your temperature setting, press  again. The display will show  and flash. Press  or  to set the running hours (0-24, meaning 00:00-24:00). Press  again to set the temperature and hour until you reach 24:00.

To set the day, press the button corresponding to the day (e.g. Tuesday is represented by d2). Repeat this process until you have set all seven days.

For better understanding, please see the below examples:

Tuesday







00:00-07:00: desired temperature is 20





07:00-17:00: desired temperature is 10°C

17:00-24:00: desired temperature is 25°C






Setting as below:

When in P2 mode follow these steps:

- Press and hold  for three seconds.
- Press  and select 2.
- Press .
- Press  and select 20.
- Press .
- Press  and select 7 (00:00-07:00 at 20°C).

- To continue setting up for the next period, follow these steps:
- Press  again.
- Press  and select 10.
- Press .
- Press  and select 17 (07:00-17:00 at 10°C).

For setting up the final period, follow these steps:

- Press  again.
- Press  and select 25.
- Press .
- Press  and select 24 (17:00-24:00 at 25°C).
- The setting for d2 (Tuesday) is finished.
- Press  to set d3 (Wednesday).

Anti-frost mode:

Keep the temperature at 7°C. Please note, whichever mode the appliance is in, if the room temperature is lower than 7°C, the anti-frost mode will automatically begin.





4. Timer

Press  to set a timer between 0-24 hours.

During any mode, when the timer reaches 0, the heater will turn off automatically.


5. Open window function

The heater has an 'open window' function that is off by default. To activate this function, follow these steps after turning on the heater:

- Press .
- The display will show **FO**.
- Press  to turn on the 'open window' function. The display will show **ON**.
- Press  to turn off the 'open window' function. The display will show **OF**.
- Press  to save the setting or wait for 10 seconds to save automatically.


How the 'open window' function works:

If you open a window widely in the room, where the heater is located and the temperature drops by 2°C or more within two minutes, a sensor will detect the sharp drop in temperature. The heater will switch off automatically and show **FO** on the display.

After 10 minutes, the heater will return to the previous mode. However, you can manually restart the heater by pressing  and will come back to the previous mode. **FO** will disappear from the display.

6. Resetting the heater to factory default

Turn off the heater's main switch.

Press and hold  while you turn on the heater's main switch.

7. Maintenance

- 1) Before cleaning, unplug the heater and leave it to cool.
- 2) Regularly wipe the heater with a damp cloth. Ensure the surface is completely dry before turning the appliance on again.
- 3) If the heater is in regular use, it must be cleaned at least once a month.


CAUTION! The heater should never be immersed in water.

Avoid using detergents to clean the heater.

Never let any water get inside the heater; this can be hazardous.

- 4) Remove dust and debris with a soft cloth.
- 5) When not in use, store the heater in a dry and clean place.

Waste disposal



Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

Information requirements for electric local space heaters

Model identifier(s):820-352V70(NDFL788H-3E)					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output			Type of heat output/room temperature control (select one)		
Nominal heat output	P_{nom}	1.2	kW	Single stage heat output and no room temperature control	[no]
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	N/A	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	[no]
Maximum continuous heat output	$P_{max.c}$	1.2	kW	With mechanic thermostat room temperature control	[no]
Power consumption			With electronic room temperature control		
In off mode	P_o	0.00	W	Electronic room temperature control plus day timer	[no]
In standby mode	P_{sm}	0.54	W	Electronic room temperature control plus week timer	[yes]
In idle mode	P_{idle}	0.55	W	Other control options (multiple selections possible)	
In network standby	P_{nsm}	N/A	W	Room temperature control, with presence detection	[no]
				Room temperature control, with open window detection	[yes]
Standby mode with display of information or status			[no]	Distance control option	[yes]
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	$\eta_{s,on}$	Portable : 94,5 Fixed: 92,0	%	Adaptive start control	[no]
				Working time limitation	[yes]
				Black bulb sensor	[no]
				Self-learning functionality	[no]
				Control accuracy	[no]
Contact details:	IMPORTER ADDRESS: MH STAR UK LTD Unit 27, Perivale Park, Horsenden lane South Perivale, UB6 7RH MADE IN CHINA				

Information requirements for electric local space heaters

Model identifier(s):820-352V71(NDFL1202H-4E)					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output			Type of heat output/room temperature control (select one)		
Nominal heat output	P_{nom}	2.0	kW	Single stage heat output and no room temperature control	[no]
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	N/A	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	[no]
Maximum continuous heat output	$P_{max.c}$	2.0	kW	With mechanic thermostat room temperature control	[no]
Power consumption			With electronic room temperature control		
In off mode	P_o	0.00	W	Electronic room temperature control plus day timer	[no]
In standby mode	P_{sm}	0.54	W	Electronic room temperature control plus week timer	[yes]
In idle mode	P_{idle}	0.55	W	Other control options (multiple selections possible)	
In network standby	P_{nsm}	N/A	W	Room temperature control, with presence detection	[no]
				Room temperature control, with open window detection	[yes]
Standby mode with display of information or status			[no]	Distance control option	[yes]
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	$\eta_{s,on}$	Portable : 94,5 Fixed: 92,0	%	Adaptive start control	[no]
				Working time limitation	[yes]
				Black bulb sensor	[no]
				Self-learning functionality	[no]
				Control accuracy	[no]
Contact details:	IMPORTER ADDRESS: MH STAR UK LTD Unit 27, Perivale Park, Horsenden lane South Perivale, UB6 7RH MADE IN CHINA				



Radiateur panneau chauffant

Ce produit ne convient que pour des espaces bien isolés ou de manière occasionnelle.

IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, les consignes de sécurité de base doivent toujours être observées, notamment les suivantes :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure aux personnes :

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- **ATTENTION** - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- **ATTENTION:** Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.





- **MISE EN GARDE:** Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.
- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage s'il est tombé;
- Ne pas utiliser si l'appareil de chauffage présente des signes visibles de dommage;
- Utiliser cet appareil de chauffage sur une surface horizontale et stable, ou fixé à une paroi, selon le cas.
- **MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser cet appareil de chauffage dans des petits locaux, lorsqu'ils sont occupés par des personnes incapables de quitter le local seules, à

moins qu'une surveillance constante ne soit prévue.

- **MISE EN GARDE:** Afin de réduire le risque d'incendie, les textiles, les rideaux, ou autres matériaux inflammables se trouvent à une distance minimale de 1 m de la sortie d'air.
- Le produit est destiné à un usage domestique uniquement.
- Pour utiliser cet appareil, connectez-le à une alimentation CA monophasée dont la tension est indiquée sur la plaque signalétique.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, éteignez-le et débranchez-le.
- Lorsque vous utilisez un appareil de chauffage à proximité d'enfants, de personnes handicapées ou de personnes âgées, ou lorsque vous laissez l'appareil de chauffage en marche sans surveillance, il est essentiel de faire preuve d'une extrême prudence.
- Ne passez jamais le cordon sous la moquette ou couvrez-le avec des tapis, des couvreurs ou quoi que ce soit de similaire. Gardez le cordon loin des zones encombrées afin qu'il ne soit pas possible de trébucher dessus.
- N'utilisez pas l'appareil de chauffage si le cordon ou la fiche est endommagé, ou si l'appareil de chauffage est tombé ou endommagé. Si l'appareil de chauffage fonctionne mal, ne l'utilisez pas tant qu'il n'a pas été correctement réparé.
- Évitez d'utiliser des rallonges – cela pourrait surchauffer l'appareil et créer un risque d'incendie.
- Utilisez l'appareil de chauffage dans des endroits bien ventilés. N'insérez pas ou ne laissez pas d'objets pénétrer dans les ouvertures de ventilation ou d'évacuation. Pour minimiser les risques d'incendie, ne bloquez pas les prises d'air ou les ouvertures d'évacuation. Ne l'utilisez pas sur des surfaces molles, telles que les lits et les canapés, où les ouvertures pourraient être bloquées. N'utilisez l'appareil que sur des surfaces planes et sèches.
- Afin de réduire au minimum le risque d'incendie, les matériaux, surfaces et substances inflammables doivent être maintenus à au moins 1 m de l'avant, des côtés et de l'arrière de cet appareil.
- Cet appareil contient des pièces chaudes, des arcs électriques et des étincelles, il ne doit donc pas être utilisé dans des zones où sont stockés de l'essence, de la peinture ou d'autres liquides inflammables, tels que les garages et les ateliers.
- Ne le placez jamais dans une position où il pourrait tomber dans une baignoire ou d'autres récipients d'eau.
- Ne touchez pas l'appareil de chauffage avec les mains mouillées – il y a un risque électrique.
- Cet appareil de chauffage est chaud lorsqu'il est utilisé. Pour éviter les brûlures et les blessures corporelles, ne laissez pas la peau nue toucher les surfaces chaudes.
- Avant de déplacer l'appareil de chauffage, débranchez-le et laissez-le refroidir pendant 15 minutes. Si l'appareil en est pourvu, utilisez les poignées pour le déplacer.
- N'utilisez pas d'autres appareils électriques avec le même circuit électrique que l'appareil de chauffage – cela pourrait causer une surcharge.

POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT, CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

**CONSERVEZ CE MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR REFERENCE ULTÉRIEURE !
NE TOUCHEZ JAMAIS VOTRE PANNEAU CHAUFFANT OU SON BOÎTIER AVEC LES
MAINS MOUILLÉES !**




Spécifications


Modèle	Thermostat	Couleur	Tension	Puissance	Classe IP
820-352V91	Électronique	Blanc	~230 V/50 Hz	2000W	Ipx4

Assemblage


Pour montage mural




(1)




(2)



(3)



(4)




(5)

Liste des pièces							
NO.	Description	Quantité	Note	NO.	Description	Quantité	Note
1	Vis (M4*6)	8	Utilisé pour Montage mural	5	Vis (M4*10)	8	Utilisé pour Montage mural
2	Papier de dimension de perceuse	1	Utilisé pour Montage mural	6	Pied	2	Utilisé pour Montage mural
3	Tube d'expansion en plastique	4	Utilisé pour Montage mural	7	Manuel d'Instructions	1	/
4	Vis d'expansion (ST4 * 40)	4	Utilisé pour Montage mural	8	Télécommande	1	/


1. Comme illustré à Figure (1), fixez quatre supports à crochets à l'aide des huit vis (M*6).
2. Comme illustré à Figure (2), assurez-vous qu'il y a au moins 30 cm d'espace entre l'appareil de chauffage et d'autres objets, tels que les sols et les murs.
3. Comme illustré à Figure (3), utilisez du papier de dimension de perceuse pour percer deux trous supérieurs ($\Phi 8$) sur le mur, puis placez le tube d'expansion en plastique dans les trous et fixez les vis (ST4 * 40) dans les trous.
4. Comme illustré à Figure (4), suspendez les deux premiers racks aux vis d'extension (ST4 * 40). Marquez la position des deux supports à crochets inférieurs sur le mur et retirez l'appareil de ce chauffage. Percez deux trous de fond ($\Phi 8$) sur le mur, puis placez le tube d'expansion en plastique dans les trous.
5. Comme illustré à Figure (5), suspendez le chauffage sur le mur et placez les vis d'expansion (ST4 * 40) dans les deux trous inférieurs.

Pour le support

1. Placez le pied au bas du corps et assurez-vous qu'il s'adapte correctement.
2. Utilisez huit vis (M4 * 10) pour fixer solidement les deux pieds en place.



Instructions d'Opération



Télécommande



Panneau de commande

1. : Bouton de fonction Ouvrir la fenêtre
2. Affichage: affiche la température ambiante souhaitée par défaut
3. : Bouton d'alimentation
4. : Bouton de contrôle (+): augmenter la température ou la minuterie
5. Voyant de chauffage
6. Voyant de mode libre
7. : Bouton de fonction de la minuterie
8. : Bouton de réglage du mode
9. : Bouton de commande (-) : réduire la température ou la minuterie
10. Voyant du programme hebdomadaire
11. Voyant de la minuterie

Avertissement : Avant que l'appareil de chauffage ne soit mis en marche, il doit être fixé à un mur ou à un support. Si l'appareil de chauffage n'est pas installé correctement ou est installé de façon inclinée, cela peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil de chauffage ou, dans le pire des cas, être endommagé.



Si le capteur de température ne fonctionne pas correctement, le symbole ci-dessous s'affiche à l'écran. Veuillez contacter le fabricant.

1. Mise en marche :

Branchez le radiateur. Après la voix "BI", le radiateur entre en mode veille et affiche l'icône

 sur l'écran. Appuyez sur le bouton  pour allumer le chauffage et l'écran affiche la température souhaitée.

État par défaut des paramètres d'usine:

Mode libre : réglage de la température à 22 °C



Jour: Lundi (1). Heure : 12:00 AM (00:00)

Fonction ouvrir la fenêtre : Désactivé

Minuterie: Désactivé

2. Réglage de la semaine et de l'heure

Avant d'utiliser cet appareil, vous devez définir la semaine et l'heure. Suivez les étapes ci-dessous pour ce faire:

Maintenez  la position pendant trois secondes. L'écran affiche  et clignote.

Appuyez sur  ou . L'écran s'affichera  (lundi) et clignotera.

Appuyez sur  ou  pour choisir entre 1 et 7 (du lundi au dimanche).

Appuyez sur  pour confirmer le réglage du jour et passer au réglage de l'heure. L'écran affiche  et clignote.

Appuyez sur le bouton  ou  pour régler l'heure.

Appuyez sur  pour confirmer le réglage de l'heure et passer au réglage des minutes. L'écran affiche  et clignote.

Appuyez sur le bouton  ou  pour régler la minute.

Appuyez sur  pour confirmer tous les paramètres.

Note : Si l'alimentation est coupée, la semaine et l'heure seront réinitialisées aux paramètres d'usine par défaut. Les autres réglages resteront les mêmes qu'avant la coupure de l'alimentation. Pour vous assurer que votre appareil de chauffage fonctionne correctement, réinitialisez la semaine et l'heure à la suite de la coupure de courant.

3. Mode de chauffage

Le chauffage a quatre modes: 1. Mode libre (Fr)

2. Programme hebdomadaire (P1)

3. Programme hebdomadaire (P2)

4. Mode antigel (AF)


Appuyez sur  pour parcourir les modes dans cet ordre : Fr→P1→P2→AF→Fr

Mode libre : La température peut être réglée entre 5-35 °C en appuyant sur  ou .


Programme hebdomadaire :

Notez que si les paramètres de semaine et d'heure ne sont pas terminés, la première fois que vous passez en mode P1 / P2, il vous sera demandé de définir la semaine et l'heure en premier.



P1: Le programme ne peut pas être modifié. Si vous passez à P1, chaque jour exécutera le paramètre par défaut comme indiqué ci-dessous.







P2: Le programme peut être modifié. Paramètre par défaut comme ci-dessous.








Réglage:

Une fois que vous êtes entré en mode P2, appuyez et maintenez  pendant trois secondes. L'écran affichera .

Appuyez sur  pour choisir entre d1-d7 (lundi-dimanche).

Pour confirmer le réglage du jour, appuyez sur . L'écran affiche  (°C) et clignote. Appuyez  ou  pour régler la température entre 5 et 35°C.

Pour confirmer votre réglage de température, appuyez sur  à nouveau. L'écran affiche  et clignote. Appuyez sur  ou  pour définir les heures de fonctionnement (0-24, ce qui signifie 00:00-24:00).

Appuyez sur  à nouveau pour régler la température et l'heure jusqu'à ce que vous atteigniez 24h00.

Pour régler le jour, appuyez sur le bouton correspondant au jour (par exemple, le mardi est représenté par d2). Répétez ce processus jusqu'à ce que vous ayez défini les sept jours.

Pour une meilleure compréhension, veuillez consulter les exemples ci-dessous :

Mardi







00 :00-07 :00 : la température souhaitée est de 20°C

07:00-17:00: la température souhaitée est de 10°C





17:00-24:00: la température souhaitée est de 25°C

Réglage comme ci-dessous :






En mode P2, procédez comme suit :

- Appuyez sur  longuement pendant trois secondes.
- Appuyez sur  et sélectionnez 2.
- Appuyez sur .
- Appuyez sur  et sélectionnez 20.
- Appuyez sur .
- Appuyez sur  et sélectionnez 7 (00:00-07:00 à 20°C).

Pour poursuivre la configuration pour la période suivante, procédez comme suit :

- Appuyez sur  à nouveau.
- Appuyez sur  et sélectionnez 10.
- Appuyez sur .
- Appuyez sur  et sélectionnez 17 (07:00-17:00 à 10°C).

Pour configurer la période finale, procédez comme suit :

- Appuyez sur  à nouveau.
- Appuyez sur  et sélectionnez 25.
- Appuyez sur .
- Appuyez sur  et sélectionnez 24 (17:00-24:00 at 25°C).
- Le réglage pour d2 (mardi) est terminé.
- Appuyez sur  pour régler d3 (mercredi).

Mode antigel:

Maintenez la température à 7 °C. Veuillez noter que, quel que soit le mode dans lequel se trouve l'appareil, si la température ambiante est inférieure à 7 °C, le mode antigel commencera automatiquement.





4. Minuterie

Appuyez sur  pour régler une minuterie entre 0 et 24 heures.

Quel que soit le mode, lorsque la minuterie atteint 0, l'appareil de chauffage s'éteint automatiquement.

5. Fonction Ouvrir la fenêtre

L'appareil de chauffage dispose d'une fonction « ouvrir la fenêtre » qui est désactivée par défaut. Pour activer cette fonction, procédez comme suit après avoir allumé l'appareil de chauffage :

- Appuyez sur .
- L'écran affichera **FO**.
- Appuyez sur  pour activer la fonction « ouvrir la fenêtre ». L'écran affichera **ON**.
- Appuyez sur  pour désactiver la fonction « ouvrir la fenêtre ». L'écran affichera **OF**.
- Appuyez sur  pour enregistrer le paramètre ou attendez 10 secondes pour enregistrer automatiquement.


Comment fonctionne la fonction 'ouvrir la fenêtre':

Si vous ouvrez largement une fenêtre dans la pièce où se trouve le chauffage et que la température chute de 2°C ou plus en l'espace de deux minutes, un capteur détectera la forte baisse de température. L'appareil de chauffage s'éteint automatiquement et **FO** s'affiche à l'écran.

Après 10 minutes, l'appareil de chauffage reviendra au mode précédent. Cependant, vous pouvez redémarrer manuellement l'appareil de chauffage en appuyant sur  et vous reviendrez au mode précédent. **FO** disparaîtra de l'écran.

6. Réinitialisation de l'appareil de chauffage aux paramètres d'usine

Éteignez l'interrupteur principal de l'appareil de chauffage.

Appuyez et maintenez  longuement pendant que vous allumez l'interrupteur principal de l'appareil de chauffage.

7. Entretien

- 1) Avant nettoyage, débranchez l'appareil de chauffage et laissez-le refroidir.
- 2) Essuyez régulièrement l'appareil de chauffage avec un chiffon humide. Assurez-vous que la surface est complètement sèche avant de remettre en marche l'appareil.
- 3) Si l'appareil de chauffage est utilisé régulièrement, il doit être nettoyé au moins une fois par mois.

**ATTENTION ! L'appareil de chauffage ne doit jamais être immergé dans l'eau.
Évitez d'utiliser des détergents pour nettoyer l'appareil de chauffage.
Ne laissez jamais d'eau pénétrer à l'intérieur de l'appareil de chauffage ; Cela peut être dangereux.**

- 4) Enlevez la poussière et les débris avec un chiffon doux.
- 5) Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez l'appareil de chauffage dans un endroit sec et propre.

Élimination des déchets



Les produits électriques usés ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. Veuillez recycler là où se trouvent des installations. Contactez auprès de votre autorité locale ou de votre revendeur pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle. Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH France
2,rue Maurice Hartmann
92130Issy-les-Moulineaux
France
Fabriqué en Chine



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques.

Référence(s) du modèle: 820-352V91 (NDFL1202H-4E)					
Élément	Symbole	Valeur	Unité	Élément	Unité
Puissance thermique				Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	
Puissance thermique nominale	P_{nom}	2,0	kW	Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce.	[non]
Puissance thermique minimale (indicative)	P_{min}	N/A	kW	Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	[non]
Puissance thermique maximale continue	$P_{max.c}$	2,0	kW	Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	[non]
Consommation				Contrôle électronique de la température de la pièce	[non]
En mode arrêt	P_0	0,00	W	Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier	[non]
En mode veille	P_{sm}	0,54	W	Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire	[oui]
En mode ralenti	P_{idle}	0,55	W	Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	
En mode veille avec maintien de la connexion au réseau	P_{nsm}	N/A	W	Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	[non]
				Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	[oui]
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état			[non]	Option contrôle à distance	[oui]
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif	$\eta_{s,on}$	Portable : 94,5 Fixe : 92,0	%	Contrôle adaptatif de l'activation	[non]
				Limitation de la durée d'activation	[oui]
				Capteur à globe noir	[non]
				Fonctionnalité d'auto-apprentissage	[non]
				Exactitude des réglages	[non]
Coordonnées:	Importé par/Fabricant/REP: MH France 2,rue Maurice Hartmann 92130Issy-les-Moulineaux France / Fabriqué en Chine				

