



Before Installation


- A. Make sure you have all necessary parts by checking the diagram and parts list.
- B. Turn off the hot and cold water supply at the angle stops and turn on the old faucet to release any built up pressure. Clean sink or countertop in preparation for new faucet.
- C. Shut off angle stops.
- D. Pre-drilled hole size requirement: 1-3/8" (min)-1-1/2" (max)
 Max countertop thickness without deck plate: 1-1/2" (1 hole install)
 Max counter thickness with deck plate: 1" (1, 2 or 3 hole install)



- 1. Sprayer Head / Cabeza del rociador
- 2. Faucet Body / Cuerpo de la válvula
- 3. Mounting Hardware / Accesorios de montaje
 - A. Rubber Washer / Arandela de goma
 - B. Rubber Washer / Arandela de goma
 - C. Mounting Nut / Tuerca de montaje
- 4. 1/2" Hot and Cold Water Hose / Manguera de aguacaliente y fría de 1/2"
- 5. Screws / Empulgueras

Antes de la instalación

- A. Asegúrese de tener todas las piezas necesarias consultando el diagrama y la lista de piezas.
- B. Cierre el suministro de agua fría y caliente en los topes angulares y abra el grifo viejo para liberar la presión acumulada. Retire el grifo existente. Limpie el fregadero o el mostrador en preparación para el nuevo grifo.
- C. Cerrar los topes angulares
- D. Requisito de tamaño de orificio perforado previamente: 1-3/8" (min)-1-1/2" (max) Grosor máximo de la encimera sin placa de plataforma: 1-1/2" (instalación con 1 orificio) Grosor máximo de la encimera con placa de cubierta: 1" (instalación de 1, 2 o 3 orificios)



SPECIFICATION EN

Application

Do not connect the faucet to non-pressure heater; Use in indoor public places and normal residential.

Specifications

Minimum Fluid pressure:	0.05MPa/7.2Psi
Recommended Fluid pressure:	0.1-0.5MPa/14.5-72.5Psi
Working pressure:	Max.1.0MPa/145Psi
Test pressure:	1.6MPa/232Psi
Max. hot water temperature:	90°C/194°F
Recommended Hot water:	60°C/140°F
Environment temperature:	5°C-45°F/41°F-113°F

Relief valves must be installed when static pressure exceeds 0.5 MPA to avoid wide variance in hot and cold water supply.

- Function**
Check the connector about leakage and the function of faucet.
- Maintenance**
Check and clean all the components regularly, change it if necessary. Please turn off your water supply system during maintenance work.
- Note**
When install the valve core, make sure the seals are installed correctly. Tighten the screw alternately and evenly.

DAILY MAINTENANCE EN

CAUTION: Always turn off your water supply when changing or disassembling the faucet. Then turn on you faucet to release the water pressure and check if the water is shut off completely.

To keep the surface bright and clean, please clean your faucet regularly by the following procedures:

1. Use clean water and soft cloth to remove the dirt on the surface.
2. Use any cleaners in the following to remove the dirt on the surface.
 - Soft liquid cleaner.
 - Colorless glass cleaner, not abrasive and can be completely dissolved powdery cleaner (mixed by instruction).
 - Clean liquid that are abrasive.
 - Do not use the cleaner, gauze, or tissues that are abrasive.
 - Do not use the cleaner that are corrosive, or other rough cleaners or soap!
3. Please use clean water to flush the detergent and soft cloth to dry after cleaning.
4. Disassemble the faucet aerator and clean it regularly to reduce the impurities.

ESPECIFICACIÓN ES

Aplicación

grifo de alta presión para interiores. No es compatible con calentadores de baja presión / sin presión.

Presupuesto

Presión de flujo mínima:	0.05MPa/7.2Psi
Presión de flujo recomendada:	0.1-0.5MPa/14.5-72.5Psi
Presión de funcionamiento:	Max.1.0MPa/145Psi
Presión de prueba:	1.6MPa/232Psi
Agua caliente máxima:	90°C/194°F
Agua caliente recomendada:	60°C/140°F
Temperatura ambiente:	5°C-45°F/41°F-113°F

Si la presión estática excede 0,5MPa, se debe instalar una válvula reductora de presión. Evite grandes diferencias de presión entre agua fría y caliente.

- Control de funcionamiento**
Verifique las conexiones para detectar fugas y verifique la función del accesorio.
- Mantenimiento**
Inspeccione y limpie todos los componentes y reemplácelos si es necesario. Cerrar el suministro de agua para trabajos de mantenimiento.
- Note**
Al instalar el grifo, asegúrese de que los sellos estén colocados correctamente. Apriete los tornillos de manera uniforme y alternativa.

INSTRUCCIONES DE USO ES

PRECAUCIÓN: Siempre cierre el suministro de agua antes de quitar o desarmar la llave. Abra la manija del grifo para aliviar la presión del agua y asegurarse de que se haya completado el cierre del agua.

Para mantener la superficie limpia y brillante, limpie el grifo al menos una vez por semana con las siguientes instrucciones de limpieza.

1. Use un paño mojado para limpiar la superficie y la suciedad.
2. Use solo un agente de limpieza que sea para la superficie de sus grifos.
 - Jabón para platos normal.
 - Limpiacristales incoloro, limpiador en polvo sin moler y completamente disuelto.
 - Artículos de limpieza en bruto como lana de acero, paños y esponjas ásperas.
 - Limpiadores abrasivos, amoníaco, lejía, alcohol y productos de limpieza que contengan ácido o cloro.
 - Gebruik geen zuurhoudende silicone!
3. Después de limpiar la superficie, asegúrese de enjuagarla con agua para eliminar cualquier residuo de limpieza y secar el grifo con un paño suave.
4. Remover periódicamente las cabezas de las burbujas de grifo y limpiar las impurezas para que no afecten la salida del agua.

SPÉCIFICATION FR

Application

Robinet haute pression. Non compatible avec les appareils de chauffage basse pression / non pressurisés.

Caractéristiques

Pression d'écoulement minimum:	0.05MPa/7.2Psi
Pression d'écoulement recommandée:	0.1-0.5MPa/14.5-72.5Psi
Pression de service:	Max.1.0MPa/145Psi
Pression d'essai:	1.6MPa/232Psi
Eau chaude maximale:	90°C/194°F
Eau chaude recommandée:	60°C/140°F
Température ambiante:	5°C-45°F/41°F-113°F

Si la pression statique dépasse 0,5 MPA, un détendeur doit être installé. Évitez les différences de pression importantes entre eau chaude et eau froide.

- Vérification de fonction**
Vérifiez les connexions pour les fuites et vérifiez le fonctionnement du raccord.
- Entretien**
Inspectez et nettoyez tous les composants et remplacez-les si nécessaire. Coupez l'alimentation en eau pour les travaux d'entretien.
- Remarque**
Lors de l'installation du robinet, assurez-vous que les joints sont bien en place. Serrez les vis uniformément et alternativement.

ENTRETIEN FR

ATTENTION: fermez toujours l'alimentation en eau avant de retirer ou de démonter le robinet. Ouvrez la poignée du robinet pour relâcher la pression de l'eau et assurez-vous que la fermeture complète de l'eau a été effectuée.

Pour garder la surface propre et brillante, nettoyez le robinet au moins une fois par semaine en suivant les instructions de nettoyage.

1. Utilisez de l'eau et un chiffon doux pour nettoyer la surface et l'aérateur.
2. Utilisez uniquement des produits détergents.
 - Savon à vaisselle normal.
 - Nettoyant pour vitres incolore, nettoyant en poudre sans broyage et entièrement dissous.
 - Des produits de nettoyage rugueux comme de la laine d'acier.
 - Nettoyants abrasifs, ammoniac, eau de javel, alcool, ainsi que les produits de nettoyage contenant de l'acide ou du chlore.
 - Ne pas utiliser de silicone contenant de l'acide acétique!
3. Après avoir nettoyé la surface, assurez-vous de la rincer à l'eau pour éliminer tout résidu de nettoyage et séchez le robinet avec un chiffon doux.
4. Démontez l'aérateur régulièrement, laissez-le reposer dans du vinaigre pendant quelques heures, après nettoyez-le avec de l'eau courante pour éliminer la chaux et optimiser le débit de l'eau.

1 Without Deck Plate
Slide the washer (o-ring) to faucet base. Insert the faucet through sink hole.

1 With Deck Plate
Slide the washer (o-ring), deck & putty plate to faucet base. Insert the faucet through sink hole.

2
Put the washer on screw nut. Screw the nut onto thread. Before tighten, rotate the handle to the side you like, then tighten the nut securely.

3
Correct and tighten hot and cold water hose.
Note: Made sure that a small washer (o-ring) is put on each waterline before screwing.

4
Place handle in off position. Screw off the sprayer head.
Note: Don't lost the o-ring filter.

5
Turn on water supply. Check for leaks and flush hoses and flush the faucet for 30s.

6
Turn off the faucet, screw the sprayer head back the the sprayer hose.
Note: Don't forget the o-ring filter.

Rights of product modification such as dimension without notice is reserved.

1 Sin placa puente
Deslice la arandela (junta tórica) en la base del grifo. Inserte el grifo en el orificio del fregadero.

1 Con placa de cubierta
Deslice la arandela (junta tórica), el puente y la placa selladora en la base del grifo. Inserte el grifo en el orificio del fregadero.

2
Coloque la arandela en la tuerca del tornillo. Enrosque la tuerca en la rosca. Antes de apretar, gire el mango hacia el lado que desee, luego apriete la tuerca de forma segura.

3
Corregir y apretar las tuberías de agua fría y caliente.
Nota: Asegúrese de colocar una arandela pequeña (junta tórica) en cada línea de agua antes de atornillar.

4
Coloque el mango en la posición de parada.
Desenrosque la cabeza del rociador.
Nota: No pierda el filtro de junta tórica.

5
Abra el suministro de agua. Revise si hay fugas y enjuague las mangueras y la llave durante 30 segundos.

6
Cierre el grifo, enrosque el cabezal del rociador en la manguera del rociador.
Nota: No olvide el filtro de junta tórica.

Los derechos de cambiar el producto como la dimensión sin previo aviso están reserva