


AIYAPLAY

IN250400187V01_UK

370-415V70



EN

CHILDREN'S ELECTRONIC TOY CAR



FR
Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

WARNING

- Suitable for 3+ years
- Maximum user weight: 30kg
- Adult assembly required



Read and understand this entire manual before using!
Please keep this manual for future reference as it contains important information.
Before first time use, charge the battery for at least 8-12 hours, no more than 20 hours.

OWNER'S MANUAL

Table of Contents

1. *About Your New Vehicle*
2. *Parts List*
3. *Parts Diagram*
4. *Assembly Steps*
5. *How To Operation Your Vehicle*
6. *Charging The Vehicle*
7. *Troubleshooting Guide*
8. *Maintaining Your Vehicle*
9. *Disposal Of Battery*

About Your New Vehicle

Thank you for purchasing our products, we want your child to enjoy this product for years to come. Keep these points in mind as you read this guide:















| | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Suitable age: | 3 ⁺ years | Battery: | DC 12 V 4.5 AH *1 |
| Load Capacity: | Under 30KGS | Size of car: | 1050*685*580mm |
| Speed: | 2.5-4.5Km/h | Carton size: | 1090*570*315mm |
| Material: | PP | Optimum Temperature: | Below 40°C Avoid to use under burning sun |
| Charger: | Input: Shown on the charger | Charging time : | 8-12 hours,at most 20 hours |
| | Output: DC12V | Fuse: | F7A, Self-resetting |
| | Current: DC 0.5A | | |

WARNING!







FOR THE SAFETY OF YOUR CHILD, PLEASE READ ALL WARNINGS AND ASSEMBLY/USE INSTRUCTIONS. KEEP THIS GUIDE FOR FUTURE REFERENCE.

- **ADULT ASSEMBLY REQUIRED.** The product contains small parts, which are for adult assembly only. Keep small children away when assembling.
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- Not suitable for children under 36months. Small Parts. Choking hazard.

Parts List

| PART NO | PART NAME | PICTURE | Qty (pcs) | REMARKS | PART NO | PART NAME | PICTURE | Qty (pcs) | REMARKS |
|---------|----------------|---|-----------|-----------------------------------|---------|----------------|---|-----------|------------------------------|
| 1 | Vehicle body |  | 1 | | 2 | Windshield |  | 1 | |
| 3 | Seat A |  | 1 | | 4 | Seat B |  | 1 | |
| 5 | Gear box |  | 2 | | 6 | Driving wheel |  | 2 | |
| 7 | Wheel |  | 2 | | 8 | Wheel hub |  | 4 | |
| 9 | Steering wheel |  | 1 | | 10 | Steering shaft |  | 1 | |
| 11 | Washer |  | 6 | Placed in the rear and front axle | 12 | Nut |  | 4 | Placed in the rear and front |
| 13 | Bolt |  | 1 | Placed in the Steering wheel | 14 | M5 Nut |  | 1 | Placed in the Steering wheel |


Parts List

| Assembly package | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|---|------------|--------------|---------|----------------|---|------------|---------------------------------|
| PART NO | PART NAME | PICTURE | Q'ty (pcs) | REMARKS | PART NO | PART NAME | PICTURE | Q'ty (pcs) | REMARKS |
| 15 | Rear view mirror |  | 1 pair | Left & right | 16 | M3.5X14 Screw |  | 2 | Placed in the seat |
| 17 | Instruction manual |  | 1 | | 18 | Charger |  | 1 | |
| 19 | Spanner |  | 2 | | 20 | Remote control |  | 1 | Not included AAA1.5V battery |

Parts Diagram

| | | | |
|----|---------------------|----|-------------------|
| 1 | Vehicle body *1 | 2 | Windshield *1 |
| 3 | Seat A *1 | 4 | Seat B *1 |
| 5 | Gear box *2 | 6 | Driving wheel *2 |
| 7 | Wheel *2 | 8 | Wheel hub *4 |
| 9 | Steering wheel *1 | 10 | Steering shaft *1 |
| 11 | Washer *6 | 12 | Nut *4 |
| 13 | Bolt *1 | 14 | M5 Nut *1 |
| 15 | Rear view mirror *2 | 16 | M3.5X14 Screw *2 |

NOTE: Some Parts Shown are assembled on both sides of vehicle



Tools Required




Screwdriver(not included)



Pliers(not included)




Hammer(not included)



Spanner


Assembly Steps

1. Install the back wheels.



- As shown in the picture, install gear box to the side.
- Put the driving wheel through the rear axle, then install washers to both sides and fasten with nuts.
- Fix the wheel hub to both sides .


2. Install the front wheel.



- Remove the nut and washer on the front axle.
- As shown in the picture, fix the washer, wheel, washer and nut onto the axle in proper order.
- Fix the wheel hub.
- Fix another wheel on the other side.


Assembly Steps

3. Install the steering shaft.



- Turn the vehicle on its side.
- Insert the straight end of steering shaft through the hole in the vehicle body and out through the hole in the dashboard.
- Insert the bent end into the hole in the front axle.


4. Install the steering wheel.



- As shown in the picture, remove the nut and bolt from the steering wheel, connect the steering wheel and gauge board middle connector.
- As shown in the picture, install the steering wheel, and fasten with nut and bolt.


Assembly Steps

5. Connect the power supply.



- As shown in the picture, the wire connector plug butt.
- Plug the power connector into the terminal on battery as shown.


6. Install the seat A.



- As shown in the picture, press the seat A downward to fix it.


Assembly Steps

7. Install the seat B.



- As shown in the picture, install the seat B to the corresponding place, and fasten with the screws.


8. Install the windshield.




- As shown in the picture, press the windshield downward to fix it.

Assembly Steps

9. Install the rear view mirror.



- As shown in the picture, push the rear view mirror according to the direction of the arrow and make sure to fit in position.



GAP

IMPORTANT SUPPLEMENT TO INSTRUCTION MANUAL

After assembling any wheel to the axles, please check the gap between the screw thread and the collapsible (refer to below picture), if the gap is too big, please add two or three washers inside the wheel, But after tightening the nut outside the wheel, please turn the wheel by your finger to check if the wheel can run smoothly, this is very important, because if the wheel can run smoothly, it is ok, but if the nut press the wheel and the wheel can't run smoothly, the motor will be broken easily! Then you need to decrease one or two washers to make sure the wheel can run smoothly!

How To Operate Your Vehicle

WARNING!

PREVENT INJURIES AND DEATHS:

- **NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED. DIRECT ADULT SUPERVISION IS REQUIRED.** Always keep child in view when child is in vehicle.
- Never use in roadways, near cars, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water.
- Always wear shoes and never allow more than one rider.
- Always sit on the seat.
- Suitable for age 3⁺ years; Maximum user weight is 30KGS.
- Not to be used in traffic. This toy has no brake.
- This toy is unsuitable for children under 3 years due to its maximum speed.
- The battery on the vehicle is not replaceable.

Must confirm before using that following work which is already finished:

- **Important!** Before using the vehicle for first time, the battery needs to be charged for 8 to 12 hours, no more than 20 hours. Only an adult can charge or recharge the battery.
- Finishing the complete car to assemble according to the steps that the manual described. The plug-in package of storage battery has already been inserted well, the power has already been put through.
- All places to need the screw guarantee the screw has already been locked.


Rules for Safe Riding

READ THESE RULES ALOUD TO YOUR CHILD AND THEIR PLAYMATES AND MAKE SURE THEY UNDERSTAND THEM!

- This toy is no break. Always wear a helmet and protective clothing when riding.
- Direct Adult Supervision Required.
- Keep Children within Safe Riding Areas.
- Never driving in roadway, near motor vehicles, on lawn space, on near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water.
- Use the toy only on flat surfaces. such as inside your house, garden or playground.
- Never use in the dark. A child could encounter unexpected obstacles and have an accident. Operate the vehicle only in the daytime or a well-lit area.
- It is not recommended to drive the vehicle on wet surfaces or on lopes of greater than 15 degrees.
- Do not use this vehicle outdoors when it is raining or snowing.
- Make sure you come to a complete stop before changing directions from forward to back.
- Please follow the correct weight and age limits allowed to drive this vehicle.
- It is prohibited to change the circuit or add other electric parts
- Inspect wires and connections of the vehicle periodically.
- In order to avoid accidents, please ensure the vehicle is safe before riding.
- Do not let any child touch the wheels or be near them when the car is moving .
- This vehicle has adjustable play seat belts. please instruct children how to tie the safety belt before using, guarantee the security.

How To Operate Your Vehicle

Use Operation(Ensure the power switch has been turned on)



IMPORTANT!


Always stop vehicle when changing the speed or direction to avoid damage the gear box and motor.

- (1) Turn on the general power switch first,the music can be played.
- (2) Forward
Press the "Forward and Reverse switch" to the " ↑ " position.
Press the pedal.
The vehicle drives forward.
- (3) Stop
Remove foot from the accelerator pedal to stop the car.
- (4) Reverse
Press the "Forward and Reverse switch" to the " ↓ " position.
Press the pedal.
The vehicle drives backward.
- (5) Turn on the general power switch, Then you can enjoy music by push any music button.
- (6) Turn on the "FAST and SLOW Switch" , control the speed of the car.
- (7) Turn off the " light switch", the light is not bright.

During the "Manual Control Mode", the function of "Remote Control Mode" is disabled and the remote controller cannot control the car in "Manual Control Mode".

How To Operate Your Vehicle

(8) How to use the remote controller:



A. Slide the REMOTE and MANUAL switch to " REMOTE " position.

- "REMOTE" for Remote control mode (By parent with remote control)
- "Manual" for Manual control mode (By child with pedal control)

During the "Remote Control Mode", the function of "Manual Control Mode" is disabled and the child cannot control the car himself/herself ".

Remote control first. Remote control first When the rotary switch is turned to "REMOTE", it indicates remote control status and can not be pedal. At this time, the three indicator lights are constantly on.

Operation Manual:

Take out the remote control, Open the battery compartment on the back of the remote control and add two AAA LRO3 alkaline batteries Pay attention to the polarity of the batteries. When the alignment light and speed indicator light up, it indicates that the battery installed is correct. This product does not provide dry batteries.

Button Description:

(1) Long press on the frequency key(M)2-4 seconds, Low speed LED light flashing. Turn on the power of the car, Low speed LED light keep flashing to long lighting, then frequency bind succeed. If the frequency bind failed (Low speed LED light flashing)remove the battery and repeat steps

M:Long press to match the code, short press to brake


S: Speed: press to change speed(low,middle and high speed)

▲ " Forward , ▼ " Back. ⌚ Knob switch

◀ "Left, ▶ "Right

How To Operate Your Vehicle

(8) How to use the remote controller:



(2) Brake button: Press it to stop moving; press it again to move.

(3) Speed selection key and speed indication: used to select speed of the car. Press the key once to switch the speed once. 3 speeds are cyclically switched, and the switching sequence is: low-medium-high. The speed indicator is arranged from top to bottom on the remote control: high-speed lamp, medium-speed lamp, low-speed lamp; when switching to one speed, the corresponding indicator lamp will light up. Note: The speed grade changes only when moving forward.

(4) Forward/backward keys: used for forward and backward movement control. When one of the keys is pressed, the moving speed will slowly increase to reach the set speed level. Therefore children will not have a sudden impact.

(5) Left turn/right turn key: used for left and right direction control.


(6) Knob switch: control pure manual and remote control mode. When the arrow in the middle of the remote control knob points to "REMOTE", it indicates the remote control status and cannot be manually operated. At this time, the three indicator lights are constantly on. When the arrow in the middle of the remote control knob points to "Manual", it indicates manual status and cannot be remotely controlled. At this time, the three indicator lights flash.

Note: without operation after 10 seconds, indication light will off into power saving mode.

Warning: The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery, and other environmental conditions.

How To Operate Your Vehicle

(8) How to use the remote controller:




How to switch the ride on back to manual mode without a remote controller

If the remote controller is out of power or lost, and the "RC-Manual" knob on the remote controller is just in the "Remote position, the product cannot be controlled manually at this time. If you need to switch the product to manual control mode, please follow these steps:

1. Remove the seat cushion and locate the receiver.
2. Press the reset button on the remote control or receiver (with an indication label next to the button) and the product will switch back to manual mode.

How To Operate Your Vehicle


(9) How to use the Sound System & Battery Indicator



- 1. Storage device slot.
- 2. Mode button: Convert the car between music play mode and smart connection mode.
Note: The car could be searched and connected by & with the mobile in smart connection mode, to play mobile sound source.
- 3. Music Button: Press to play music.
- 4. Decrease volume.
- 5. Increase volume.
- 6. Power Display: Shows battery power and charge level.

How To Operate Your Vehicle

Circuit diagram



Charging Your Vehicle

ONLY AN ADULT CAN CHARGE AND RECHARGE THE BATTERY!

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- The transformers or battery charger used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until that damage had been repaired.

WARNING!

• **PREVENT FIRE AND ELECTRIC SHOCK:**

- Use the only rechargeable battery and charger supplied with your vehicle. NEVER substitute the battery or the charger with another brand. Using another battery or charger may cause a fire or explosion.
- Do not use the battery or charger for any other product. Overheating, fire or explosion could occur.
- NEVER modify the electric circuit system. Tampering with the electric system may cause a shock, fire or explosion or may permanently damage the system.
- Do not allow direct contact between battery terminals. Fire or explosion can occur.
- Do not allow any type of liquid on the battery or its components.


Charging Your Vehicle

WARNING!

• **PREVENT FIRE AND ELECTRIC SHOCK:**

- Explosive gasses are created during charging. Do not charge near heat or flammable materials. Charge the battery in a well-ventilated area **ONLY**.
- **NEVER** pick up the battery by the wires or charger. Damage can occur to the battery and may cause a fire. Pick up the battery by the case **ONLY**.
- Charge the battery in a dry area **ONLY**.
- Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. **Wash hands after handling.**
- Do not open the battery. Battery contains lead acid and other materials that are toxic and corrosive.
- Do not open the charger. Exposed wiring and circuitry inside case may cause electric shock. Only adults may handle or charge the battery. **NEVER** allow child to handle or charge the battery. Battery is heavy and contains lead acid (electrolyte).
- Do not drop the battery. Permanent damage to the battery could occur or cause serious injury.
- Before charging the battery, check for wear or damage to the battery, charger, its supply cord and the connectors. **DO NOT** charge the battery if any damage to parts has occurred.
- Do not allow the battery to drain completely. Recharge the battery after each use or once a month if not used regularly.
- Do not charge battery upside down.
- Always secure the battery with the bracket. Battery can fall out and injure a child if vehicle tips over.
- A recommendation for adult supervision of young children.
- The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.

- The charging input socket is **BELOW THE SEAT**.
- The **POWER SWITCH** must be turned in **OFF** position when charging.
- Before the first use, you should charge the battery for 8-12 hours. Do not recharge the battery for more than 20 hours to avoid overheating the charger.
- When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
- After each use or once a month minimum recharge time as 8 to 12 hours, no more than 20 hours.



1. Find the charging input socket below the seat;
2. Plug the charger port into the input socket;
3. Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging.

Troubleshooting Guide


■ PROBLEM: The vehicle does not run

PROBLEM CAUSE: The battery may low on power.

After each use, or once a month minimum, charge the battery for 8-12 hours. Do not leave the battery on the charger for more than 20 hours.

POSSIBLE CAUSE: Thermal fuse has tripped.

The vehicle is equipped with a self-resetting fuse. When the vehicle is overloaded or operated incorrectly; the self-resetting fuse will be cut off for 5-20seconds before becoming operational again. The self-resetting fuse is under the seat (Refer to the picture.)



To avoid the fuse cut off the power, follow these guidelines:

DO NOT overload the vehicle, Maximum weight allowed : 30KGS.

DO NOT tow anything behind the vehicle.

DO NOT drive up steep slopes.

DO NOT drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat.

DO NOT drive in very hot weather, components may overheat.

DO NOT tamper with the electric system, Doing so may create a short circuit, causing the fuse to trip.

POSSIBLE CAUSE: Wheel nuts are loose.

If the nuts are not tight, the wheels will not engage the forward gears. Tighten the nut with the nut wrench.

POSSIBLE CAUSE: Battery connector or wires are loose.

Make Sure the battery connectors are firmly plugged in to each other.

POSSIBLE CAUSE: Battery is dead.

Have you properly maintained the battery according to the directions? Is the battery old? Your battery may need to be replaced.

POSSIBLE CAUSE: Electric system is damaged.

Water may have corroded the system, or loose dirt, gravel or sand might have jammed the switch.

POSSIBLE CAUSE: Motor is damaged.

The motor needs professional repair.

■ PROBLEM: The battery will not recharge.

POSSIBLE CAUSE: Battery connector or adapter connector is loose.

Make sure the battery connector and adapter connector are firmly plugged together.

POSSIBLE CAUSE: Charger is not plugged in.

Make sure the charger is plugged into the wall outlet and the power flow to the outlet is on.

POSSIBLE CAUSE: Charger is not working.

Is the charger warm while charging? If not, the charger may be broken and may need to be replaced.

Troubleshooting Guide

■ **PROBLEM: The vehicle does not run very long.**

POSSIBLE CAUSE: Battery may be undercharged.

You may not be charging the battery long enough. After each use, or once a month minimum, charge the battery for 8 to 12 hours. Do not leave the battery on the charger for more than 20 hours.

POSSIBLE CAUSE: Battery is old.

The battery will eventually lose the ability to hold a charge. Depending on the amount of use, and varying conditions, the battery should operate for one to three years. Replace the battery with a new One.

■ **PROBLEM: Battery buzzes or gurgles when charging.**

This is normal and not a cause for concern. It may also be silent when charging, which is also normal.

■ **PROBLEM: Charger feels warm when recharging battery.**

This is normal and not a cause for concern.

Maintaining Your Vehicle

- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using, Must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be until that damage had been properly removed.
- Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.
- Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle Raider is not being used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel which could damage moving parts, motors or the electric system.
- When not using, all the electrical source should be turn off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

Disposal Of Battery

Disposal Of Battery

- Your sealed lead-acid battery must be recycled or disposed of in an environmentally sound manner.
- Do not dispose of your lead-acid battery in a fire. The battery may explode or leak.
- Do not dispose of a lead-acid battery in your regular, household trash. The incineration, land filling or mixing of sealed lead-acid batteries with household trash is prohibited by law.
- Return an exhausted battery to your local approved lead-acid battery recycle, such as a local seller of automotive batteries.
- Contact your local waste management officials for other information regarding the environmentally sound recycling and disposal of lead-acid batteries.
- The battery must be charged only by adult .Please charge the product before using!
- The toy should not be connected to excessive powers (more than the quantity specified herein), and it should not be operated during charging process.
- Any rechargeable battery must only be charged under adult's supervision.
- Battery charger shall regularly check the wires, plugs. casing and other parts for damage and found damage should stop using and restored.
- Open the battery cover on the remote control, and put two pieces of batteries,paying attention to batteries polarity. Replace the battery cover and lock with screws (please replace the battery according to the above steps and should be done by adult) .
- All batteries should be inserted with the correct polarity.
- Non-rechargeable battery should not be charged, please remove any running-off battery from the toy.
- Do not use old and new batteries together, or mix different types of batteries.
- The battery charger used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until that damage had been repaired.

Our products are suitable for


ASTM F963; GB6675,GB19865; EN71 and EN62115 standard.

AIYAPLAY

IN250400187V01_IT

370-415V90

IT



PER BAMBINI MACCHINA GIOCATTOLO ELETTRONICA

AVVISO

- Adatto a bambini di 3+anni
- Peso massimo utente: 30 kg
- Il montaggio deve essere effettuato da un adulto



Leggere e comprendere l'intero manuale prima dell'uso!

Conservare questo manuale per future consultazioni poiché contiene informazioni importanti.

Prima del primo utilizzo, caricare la batteria per almeno 8-12 ore, non più di 20 ore.

MANUALE DI ISTRUZIONI

Contenuti

1. *Informazioni sulla vostra nuova moto*
2. *Elenco delle parti*
3. *Schema delle parti*
4. *Fasi di assemblaggio*
5. *Come utilizzare la moto*
6. *Ricarica della moto*
7. *Guida alla risoluzione dei problemi*
8. *Manutenzione della moto*
9. *Smaltimento della batteria*

Informazioni sulla vostra nuova moto

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti, vogliamo che il tuo bambino possa godersi questo prodotto per molti anni. Tieni a mente questi punti mentre leggi questa guida:















| | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|
| Età consigliata: | 3 ⁺ years | Batteria: | DC 12 V 4.5 AH *1 |
| Capacità di carico: | sotto 30KG | Dimensioni dell'auto: | 1050*685*580mm |
| Velocità: | 2,5-4,5Km/h | Dimensioni del cartone: | 1090*570*315mm |
| Materiale: | PP | Ottimale Temperatura: | Sotto i 40°C Evitare l'uso sotto il sole cocente |
| Caricabatterie: | Ingresso: Indicato sul caricabatterie | Tempo di ricarica: | 8-12 ore, al massimo 20 ore |
| | Uscita: DC12V | Fusibile: | F7A, Autoripristinante |
| | Corrente: DC 0,5A | | |

ATTENZIONE!

PER LA SICUREZZA DEL VOSTRO BAMBINO, LEGGERE TUTTE LE AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI MONTAGGIO/USO. CONSERVARE QUESTA GUIDA PER RIFERIMENTI FUTURI.

- **IL MONTAGGIO DEVE ESSERE EFFETTUATO DA UN ADULTO.** Il prodotto contiene parti piccole destinate esclusivamente al montaggio da parte di adulti. Tenere lontani i bambini durante le fasi di montaggio.
- Rimuovere sempre il materiale protettivo e i sacchetti di polietilene e smaltirli prima del montaggio.

Elenco Parti

| PARTE NO. | NOME PARTE | FIGURA | Qta' (pz) | NOTE | PARTE NO. | NOME PARTE | FIGURA | Qta' (pz) | NOTE |
|-----------|-------------------------|---|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------------|---|-----------|---------------------------------------|
| 1 | Carrozzeria del veicolo |  | 1 | | 2 | Parabrezza |  | 1 | |
| 3 | Sedile A |  | 1 | | 4 | Sedile A |  | 1 | |
| 5 | Cambio |  | 2 | | 6 | Volante |  | 2 | |
| 7 | Ruota |  | 2 | | 8 | Mozzo della ruota |  | 4 | |
| 9 | Volante |  | 1 | | 10 | Albero dello sterzo |  | 1 | |
| 11 | Rondella |  | 6 | Placés dans l'essieu arrière et avant | 12 | Dado |  | 4 | Placés dans l'essieu arrière et avant |
| 13 | Bullone |  | 1 | Placés dans le volant | 14 | Dado M5 |  | 1 | Placés dans le volant |

Elenco Parti








| Pacchetto di assemblaggio | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|---|-----------|-------------------|-----------|----------------|---|-----------|------------------------------|
| PARTE NO. | NOME PARTE | FIGURA | Qta' (pz) | NOTE | PARTE NO. | NOME PARTE | FIGURA | Qta' (pz) | NOTE |
| 15 | Specchietto retrovisore |  | 1 paio | Sinistra & destra | 16 | Vite M3.5X14 |  | 2 | Placés nel sedile |
| 17 | Manuale di istruzioni |  | 1 | | 18 | Caricabatterie |  | 1 | |
| 19 | Chiave inglese |  | 2 | | 20 | Telecomando |  | 1 | Batteria AAA1.5V non inclusa |

Diagramma delle parti

| | | | |
|----|---------------------------|----|-----------------------|
| 1 | Carrozzeria del veicolo*1 | 2 | Parabrezza*1 |
| 3 | Sedile A*1 | 4 | Sedile B*1 |
| 5 | Cambio*2 | 6 | Roue motrice*2 |
| 7 | Ruota*2 | 8 | Mozzo della ruota*4 |
| 9 | Volante*1 | 10 | Albero dello sterzo*1 |
| 11 | Rondella*6 | 12 | Dado*4 |
| 13 | Bullone*1 | 14 | Dado M5*1 |
| 15 | Specchietto retrovisore*2 | 16 | Vite M3.5X14*2 |

AVVISO: Alcune parti mostrate sono assemblate su entrambi i lati del veicolo



Utensili necessari




Cacciavite (non incluso)



Pinze (non incluse)




Martello (non incluso)



Chiave a bocca


Fasi di assemblaggio

1. Installare le ruote posteriori.



- Come mostrato nell'immagine, installare la scatola del cambio sul lato.
- Inserire la ruota motrice attraverso l'asse posteriore, quindi installare le rondelle su entrambi i lati e fissare con i dadi.
- Fissare il mozzo della ruota su entrambi i lati.


2. Installare la ruota anteriore.



- Rimuovere il dado e la rondella sull'asse anteriore.
- Come mostrato nell'immagine, fissare la rondella, la ruota, la rondella e il dado sull'asse nell'ordine corretto.
- Fissare il mozzo della ruota.
- Fissare un'altra ruota sull'altro lato.


Fasi di assemblaggio

3. Installare l'albero dello sterzo.



- Mettere il veicolo su un fianco.
- Inserire l'estremità dritta dell'albero dello sterzo attraverso il foro nella carrozzeria del veicolo e farla uscire dal foro nel cruscotto.
- Inserire l'estremità piegata nel foro dell'assale anteriore.


4. Installare il volante.



- Come mostrato nell'immagine, rimuovere il dado e il bullone dal volante, collegare il volante e il connettore centrale del quadro strumenti.
- Come mostrato nell'immagine, installare il volante e fissarlo con dado e bullone.


Fasi di assemblaggio

5. Collegare l'alimentazione.



- Come mostrato nell'immagine, collegare il connettore del filo.
- Inserire il connettore di alimentazione nel terminale della batteria come mostrato.


6. Installare il sedile A.



- Come mostrato nell'immagine, premere il sedile A verso il basso per fissarlo.


Fasi di assemblaggio

7. Installare il sedile B.



- Come mostrato nell'immagine, installare il sedile B nel posto corrispondente e fissarlo con le viti.


8. Installare il parabrezza.




- Come mostrato nell'immagine, premere il parabrezza verso il basso per fissarlo.

Fasi di assemblaggio

9. Installare lo specchietto retrovisore.



- Come mostrato nell'immagine, spingere lo specchietto retrovisore nella direzione della freccia e assicurarsi che sia ben posizionato.



GAP

INTEGRAZIONE IMPORTANTE AL MANUALE DI ISTRUZIONI

Dopo aver assemblato una ruota agli assi, si prega di controllare lo spazio tra la filettatura della vite e il collassabile (vedere l'immagine sottostante). Se lo spazio è troppo grande, aggiungere due o tre rondelle all'interno della ruota. Tuttavia, dopo aver stretto il dado all'esterno della ruota, girare la ruota con il dito per verificare se può girare senza intoppi; questo è molto importante, perché se la ruota gira senza problemi, va bene, ma se il dado preme sulla ruota e questa non gira bene, il motore si romperà facilmente! In tal caso, è necessario rimuovere una o due rondelle per assicurarsi che la ruota possa girare senza problemi!

Come Operare il Tuo Veicolo

AVVERTENZA!

PREVENIRE INFORTUNI E DECESSI:

- NON LASCIARE MAI IL BAMBINO INCUSTODITO. È RICHIESTA LA SUPERVISIONE DIRETTA DI UN ADULTO. Tenere sempre il bambino sotto controllo quando si trova nel veicolo.
- Non utilizzare mai su strade, vicino a veicoli, su o vicino a pendenze ripide o gradini, piscine o altri specchi d'acqua.
- Indossare sempre le scarpe e non permettere mai più di un passeggero.
- Sedersi sempre sul sedile.
- Adatto per età 3+ anni; peso massimo dell'utente 30 kg.
- Non utilizzare nel traffico. Questo giocattolo non ha freni.
- Questo giocattolo non è adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni a causa della sua velocità massima.
- La batteria del veicolo non è sostituibile.

Deve essere confermato prima dell'uso che il seguente lavoro sia già stato completato:

- **Importante! Prima di utilizzare il veicolo per la prima volta, la batteria deve essere caricata per 8-12 ore, e per non più di 20 ore. La batteria può essere caricata o ricaricata solo da un adulto.**
- **Completamento dell'assemblaggio della moto secondo i passaggi descritti nel manuale. La batteria rimovibile è già stata inserita correttamente e l'alimentazione è già stata collegata.**
- **Tutti i punti in cui sono necessarie le viti sono già stati bloccati in posizione.**


Regole per una guida sicura

LEGGI QUESTE REGOLE AD ALTA VOCE AL TUO BAMBINO E AI SUOI COMPAGNI DI GIOCO E ASSICURATI CHE LE CAPISCANO!

- Questo giocattolo non è un freno. Indossa sempre un casco e abbigliamento protettivo quando guidi.
- Supervisione diretta di un adulto richiesta.
- Tenere i bambini all'interno di aree di guida sicure.
- Non guidare mai sulla carreggiata, vicino a veicoli a motore, su prati, vicino a pendii ripidi o gradini, piscine o altri specchi d'acqua.
- Usare il giocattolo solo su superfici piane, come all'interno della casa, in giardino o nel parco giochi.
- Non usare mai al buio. Un bambino potrebbe incontrare ostacoli imprevisti e avere un incidente. Usare il veicolo solo di giorno o in un'area ben illuminata.
- Non è consigliato guidare il veicolo su superfici bagnate o su pendenze superiori a 15 gradi.
- Non utilizzare questo veicolo all'aperto quando piove o nevicata.
- Assicurati di fermarti completamente prima di cambiare direzione da avanti a indietro..
- Si prega di rispettare i limiti corretti di peso ed età consentiti per guidare questo veicolo.
- È vietato modificare il circuito o aggiungere altre parti elettriche.
- Ispezionare periodicamente i fili e le connessioni del veicolo.
- Per evitare incidenti, assicurarsi che il veicolo sia sicuro prima di guidare.
- Non lasciare che alcun bambino tocchi le ruote o si avvicini a esse quando l'auto è in movimento.
- Questo veicolo ha cinture di sicurezza regolabili. Si prega di istruire i bambini su come allacciare la cintura di sicurezza prima dell'uso, garantendo la sicurezza.

Come Operare il Tuo Veicolo

Uso Operativo (Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia acceso)



IMPORTANTE!


Fermare sempre il veicolo quando si cambia la velocità o la direzione per evitare danni al cambio e al motore.

- (1) Accendere prima l'interruttore generale di alimentazione, la musica può essere riprodotta.
- (2) Avanti
Premere l'"interruttore avanti e indietro" nella posizione " ↑ ".
Premere il pedale.
Il veicolo procede in avanti.
- (3) Fermarsi
Togliere il piede dall'acceleratore per fermare l'auto.
- (4) Retromarcia
Premere l'"interruttore avanti e indietro" nella posizione " ↓ ".
Premere il pedale.
Il veicolo si muove all'indietro.
- (5) Accendere l'interruttore generale di alimentazione, quindi è possibile ascoltare la musica premendo qualsiasi pulsante musicale.
- (6) Accendere l'interruttore "FAST and SLOW", controllare la velocità dell'auto.
- (7) Spegnerne l'"interruttore della luce", la luce non è luminosa.

Durante la "Modalità di Controllo Manuale", la funzione di "Modalità di Controllo Remoto" è disabilitata e il telecomando non può controllare l'auto in "Modalità di Controllo Manuale".

Come Operare il Tuo Veicolo

(8) Come usare il telecomando:



A. Spostare l'interruttore REMOTE e MANUAL su posizione "REMOTE".

- "REMOTE" per la modalità di controllo remoto (da parte del genitore con telecomando)
- "Manual" per la modalità di controllo manuale (da parte del bambino con controllo a pedale)

Durante la "Modalità di Controllo Remoto", la funzione della "Modalità di Controllo Manuale" è disabilitata e il bambino non può controllare l'auto da solo/a.

Controllo remoto prima. Controllo remoto prima Quando l'interruttore rotante è impostato su "REMOTE", indica lo stato di controllo remoto e non può essere usato il pedale. In questo momento, le tre spie sono costantemente accese. Manuale operativo: Estrarre il telecomando, aprire il vano batterie sul retro del telecomando e inserire due batterie alcaline AAA LRO3. Prestare attenzione alla polarità delle batterie. Quando la luce di allineamento e la spia della velocità si accendono, indica che la batteria è stata installata correttamente. Questo prodotto non fornisce batterie a secco.

Descrizione dei pulsanti:

(1) Premere a lungo il tasto frequenza (M) per 2-4 secondi, la spia LED della bassa velocità lampeggia.

Accendere l'alimentazione dell'auto, la spia LED della bassa velocità continua a lampeggiare fino ad accendersi fissa, quindi la frequenza è stata associata con successo. Se l'associazione della frequenza fallisce (la spia LED della bassa velocità lampeggia), rimuovere la batteria e ripetere i passaggi.

M: Premere a lungo per abbinare il codice, premere brevemente per frenare.


S: Velocità: premere per cambiare velocità (bassa, media e alta velocità)

" ▲ " Avanti, " ▼ " Indietro. Ⓞ Interruttore a manopola.

" ◀ " Sinistra, " ▶ " Destra.

Come Operare il Tuo Veicolo

(8) Come usare il telecomando:



(2) Pulsante del freno: premilo per fermarti; premilo di nuovo per muoverti.

(3) Tasto di selezione della velocità e indicazione della velocità: usato per selezionare la velocità dell'auto. Premi il tasto una volta per cambiare la velocità una volta. Le 3 velocità si alternano ciclicamente, e la sequenza di commutazione è: bassa-media-alta. L'indicatore di velocità è disposto dall'alto verso il basso sul telecomando: spia alta velocità, spia media velocità, spia bassa velocità; quando si passa a una velocità, si accende la spia corrispondente. Nota: il livello di velocità cambia solo quando si procede in avanti.

(4) Tasti avanti/indietro: usati per il controllo del movimento avanti e indietro. Quando uno dei tasti viene premuto, la velocità di movimento aumenterà lentamente fino a raggiungere il livello di velocità impostato. Pertanto i bambini non subiranno un impatto improvviso.

(5) Tasto svolta a sinistra/svolta a destra: usato per il controllo della direzione a sinistra e a destra.


(6) Interruttore a manopola: controlla la modalità manuale pura e la modalità di controllo remoto. Quando la freccia al centro della manopola del telecomando punta a "REMOTE", indica lo stato di controllo remoto e non può essere operato manualmente. In questo momento, le tre spie luminose sono costantemente accese. Quando la freccia al centro della manopola del telecomando punta a "Manual", indica lo stato manuale e non può essere controllato da remoto. In questo momento, le tre spie luminose lampeggiano.

Nota: senza operazioni dopo 10 secondi, la luce di indicazione si spegnerà entrando in modalità di risparmio energetico.

Avvertenza: Il telecomando non è un giocattolo. È destinato all'uso da parte di adulti e non deve essere utilizzato da bambini. È sempre richiesta una stretta supervisione da parte di un adulto. La portata di ricezione può variare significativamente in base al meteo, alla batteria e ad altre condizioni ambientali.

Come Operare il Tuo Veicolo

(8) Come usare il telecomando:




Come passare il veicolo a guida manuale senza un telecomando Se il telecomando è scarico o perso, e la manopola "RC-Manual" sul telecomando è nella posizione "Remote", il prodotto non può essere controllato manualmente in questo momento. Se è necessario passare il prodotto alla modalità di controllo manuale, seguire questi passaggi:

1. Rimuovere il cuscino del sedile e individuare il ricevitore.
2. Premere il pulsante di reset sul telecomando o sul ricevitore (con un'etichetta indicativa accanto al pulsante) e il prodotto tornerà alla modalità manuale.

Come Operare il Tuo Veicolo

(9) Come usare il sistema audio e l'indicatore della batteria




- 1. Slot per dispositivo di archiviazione.
- 2. Pulsante modalità: Trasforma l'auto tra la modalità di riproduzione musicale e la modalità di connessione intelligente.

Nota: L'auto può essere cercata e connessa con il cellulare in modalità di connessione intelligente, per riprodurre la sorgente audio del cellulare.

- 3. Pulsante Musica: Premi per riprodurre la musica.
- 4. Abbassa il volume.
- 5. Alza il volume.
- 6. Display di Alimentazione: Mostra il livello della batteria e della carica.

Come Operare il Tuo Veicolo

Schema elettrico



Caricare il tuo veicolo

SOLO UN ADULTO PUÒ CARICARE E RICARICARE LA BATTERIA!

- non ricaricare le batterie non ricaricabili;
- non mischiare tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate;
- le batterie devono essere inserite rispettando la polarità;
- le batterie scariche devono essere rimosse dalla moto giocattolo;
- i terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto;
- le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere caricate;
- i trasformatori o il caricatore utilizzati con il giocattolo devono essere regolarmente esaminati per rilevare eventuali danni al cavo, alla spina, alla custodia e ad altre parti e, in caso fossero danneggiati, non devono essere utilizzati finché non sono stati riparati.

⚠ AVVERTENZA!

• PREVENIRE INCENDI E SCOSSE ELETTRICHE:

- Utilizzare esclusivamente la batteria ricaricabile e il caricatore forniti con il veicolo. Non sostituire MAI la batteria o il caricatore con quelli di un'altra marca. L'utilizzo di un'altra batteria o caricatore potrebbe provocare un incendio o un'esplosione.
- Non utilizzare la batteria o il caricatore per nessun altro prodotto. Potrebbe comportare surriscaldamenti, incendi o esplosioni.
- Non modificare MAI il circuito elettrico. La manomissione del circuito elettrico può provocare scosse, incendi, esplosioni o danneggiare permanentemente l'impianto elettrico.
- Non consentire il contatto diretto tra i terminali della batteria. Potrebbe comportare incendi o esplosioni.

Caricare il tuo veicolo

AVVERTENZA!

•PREVENIRE INCENDI E SCOSSE ELETTRICHE:

- Non lasciare che alcun tipo di liquido venga a contatto con la batteria o i suoi componenti.
- Durante la ricarica si genereranno gas esplosivi. Non ricaricare vicino a fonti di calore o materiali infiammabili. Ricaricare la batteria SOLO in un'area ben ventilata.
- Non afferrare MAI la batteria dai cavi o dal caricatore. La batteria potrebbe subire danni e potreste provocare un incendio. Afferrare la batteria SOLO dalla custodia.
- Ricaricare la batteria SOLO in un'area asciutta.
- I poli, i terminali e i relativi accessori della batteria contengono piombo e composti di piombo, sostanze chimiche note allo Stato della California come causa di cancro e danni all'apparato riproduttivo. Lavarsi le mani dopo la manipolazione della batteria.
- Non aprire la batteria. La batteria contiene acido al piombo e altri materiali tossici e corrosivi.
- Non aprire il caricatore. I cavi e i circuiti esposti all'interno della custodia possono provocare scosse elettriche.

Solo gli adulti possono maneggiare o ricaricare la batteria. Non permettere MAI ai bambini di maneggiare o ricaricare la batteria.

La batteria è pesante e contiene acido di piombo (elettrolita).

- Non far cadere la batteria. Potrebbero verificarsi danni permanenti alla batteria o causare gravi lesioni personali.
- Prima di ricaricare la batteria, verificare eventuali segni di usura o danni alla batteria, al caricatore, al cavo di alimentazione e ai connettori. NON ricaricare la batteria qualsiasi parte e' danneggiata.
- Non lasciare che la batteria si scarichi completamente. Ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo o una volta al mese se non utilizzata regolarmente.
- Non ricaricare la batteria capovolta.
- Fissare sempre la batteria al supporto. La batteria può cadere e ferire un bambino se il veicolo si ribalta.
- E' consigliata la supervisione dei bambini piccoli da parte di un adulto.
- Il giocattolo deve essere utilizzato con cautela poiché è necessaria abilità per evitare cadute o collisioni che possano causare lesioni personali al conducente o a terzi.

Caricare il vostro veicolo

- La porta di ingresso per la ricarica e' situata SOTTO IL SEDILE.
- L'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE deve essere portato in posizione OFF durante la ricarica.
- Prima del primo utilizzo, caricare la batteria per 8-12 ore. Non ricaricare la batteria per più di 20 ore per evitare di surriscaldare il caricatore.
- Quando il veicolo inizia a funzionare lentamente, ricaricare la batteria.
- Dopo ogni utilizzo o una volta al mese, il tempo di ricarica minimo è compreso tra 8 e 12 ore, e più di 20 ore.



1. Trova la presa di ingresso per la ricarica sotto il sedile;
2. Inserisci la porta del caricatore nella presa di ingresso;
3. Inserisci la spina del caricatore in una presa a muro. La batteria inizierà a caricarsi.

Guida alla risoluzione dei problemi


■ PROBLEMA: Il veicolo non funziona

CAUSA DEL PROBLEMA: La batteria potrebbe essere scarica.

Dopo ogni utilizzo, o almeno una volta al mese, caricare la batteria per 8-12 ore. Non lasciare la batteria nel caricatore per più di 20 ore.

POSSIBILE CAUSA: Il fusibile termico è scattato.

Il veicolo è dotato di fusibile auto-ripristinante. Quando il veicolo è sovraccarico o utilizzato in modo errato; il fusibile auto-ripristinante interromperà il funzionamento del veicolo per 5-20 secondi prima di diventare nuovamente operativo. Il fusibile auto-ripristinante si trova sotto il sedile (come mostrato in figura).



Per evitare che il fusibile interrompa l'alimentazione, seguire queste linee guida:

NON sovraccaricare il veicolo, peso massimo consentito: 30 kg

NON trainare nulla dietro il veicolo.

NON guidare su pendii ripidi.

NON guidare contro oggetti fissati a terra, che potrebbero causare lo slittamento delle ruote, provocando il surriscaldamento del motore.

NON guidare in climi molto caldi, i componenti potrebbero surriscaldarsi.

NON manomettere l'impianto elettrico, ciò potrebbe creare un cortocircuito, facendo scattare il fusibile

POSSIBILE CAUSA: i dadi delle ruote sono allentati.

Se i dadi non sono stretti, le ruote non innesteranno la marcia in avanti. Stringere il dado con la chiave apposita

POSSIBILE CAUSA: Il connettore o i cavi della batteria sono allentati.

Assicurarsi che i connettori della batteria siano saldamente collegati tra loro.

POSSIBILE CAUSA: La batteria è scarica.

E' stata effettuata la corretta manutenzione della batteria secondo le istruzioni? La batteria è vecchia? Potrebbe essere necessario sostituire la batteria.

POSSIBILE CAUSA: L'impianto elettrico è danneggiato.

L'acqua potrebbe aver corrosato l'impianto oppure sporco, ghiaia o sabbia potrebbero aver bloccato l'interruttore.

POSSIBILE CAUSA: Il motore è danneggiato.

Il motore necessita di una riparazione presso un professionista.

■ PROBLEMA: la batteria non si ricarica.

POSSIBILE CAUSA: Il connettore della batteria o il connettore dell'adattatore sono allentati. Assicurarsi che il connettore della batteria e il connettore dell'adattatore siano saldamente collegati insieme.

Guida alla risoluzione dei problemi

POSSIBILE CAUSA: Il caricatore non è collegato.

Assicurarsi che il caricatore sia collegato alla presa di corrente a muro e che il flusso di corrente verso la presa sia attivo.

POSSIBILE CAUSA: Il caricatore non funziona.

Il caricatore si scalda durante la ricarica? In caso contrario, il caricatore potrebbe essere rotto e potrebbe essere necessario sostituirlo.

Guida alla risoluzione dei problemi

■ **PROBLEMA: il veicolo non funziona a lungo.**

POSSIBILE CAUSA: La batteria potrebbe essere scarica.

La batteria potrebbe non essere stata caricata abbastanza a lungo. Dopo ogni utilizzo, o almeno una volta al mese, caricare la batteria per 8-12 ore. Non lasciare la batteria sul caricatore per più di 20 ore.

■ **POSSIBILE CAUSA: La batteria è vecchia.**

La batteria col tempo perderà la capacità di trattenere la carica. A seconda della quantità di utilizzo e delle condizioni variabili, la batteria dovrebbe funzionare da uno a tre anni. Sostituire la batteria con una nuova.

■ **PROBLEMA: la batteria ronza o emette suoni durante la ricarica.**

Ciò è normale e non è motivo di preoccupazione. Potrebbe anche essere silenziosa durante la ricarica, il che è normale.

■ **PROBLEMA: il caricatore si scalda durante la ricarica della batteria.**

Ciò è normale e non è motivo di preoccupazione.

Manutenzione della moto

- È responsabilità dei genitori controllare le parti principali del giocattolo prima dell'uso. Esaminare regolarmente eventuali rischi potenziali, come lo stato di batteria, caricatore, cavo, spina, viti che fissano la custodia di altre parti e che, in caso di ciò, danni, il giocattolo non deve essere utilizzato finché il danno non sia stato adeguatamente rimosso.
- Assicurarsi che le parti in plastica del veicolo non siano incrinare o rotte.
- Utilizzare occasionalmente un olio leggero per lubrificare le parti mobili come le ruote.
- Parcheggiare il veicolo al coperto o coprirlo con un telo per proteggerlo dalla pioggia.
- Tenere il veicolo lontano da fonti di calore, come stufe e caloriferi. Le parti in plastica potrebbero sciogliersi.
- Ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo. La batteria può essere maneggiata solo da un adulto. Ricaricare la batteria almeno una volta al mese quando il veicolo non viene utilizzato a lungo.
- Non lavare il veicolo con una canna dell'acqua. Non lavare il veicolo con acqua e sapone. Non guidare il veicolo in caso di pioggia o neve. L'acqua danneggerà il motore, l'impianto elettrico e la batteria.
- Pulire il veicolo con un panno morbido e asciutto. Per ridare brillantezza alle parti in plastica, utilizzare un lucidante per mobili senza cera. Non utilizzare cera per auto. Non utilizzare detergenti abrasivi.
- Non guidare il veicolo su terreni sciolti, sabbia o ghiaia fine che potrebbero danneggiare le parti mobili, i motori o l'impianto elettrico.
- Quando non in uso, tutte le fonti di alimentazione elettrica devono essere spente. Spegnerre l'interruttore di alimentazione e scollegare il connettore della batteria.

Smaltimento della batteria

Smaltimento della batteria



- La batteria al piombo sigillata deve essere riciclata o smaltita in modo rispettoso dell'ambiente e della salute umana.
- Non smaltire la batteria al piombo nel fuoco. La batteria potrebbe esplodere o perdere liquido.
- Non smaltire la batteria al piombo insieme ai normali rifiuti domestici. E' vietato lo smaltimento in discarica o la miscelazione delle batterie al piombo sigillate con i rifiuti domestici.
- Restituire una batteria esaurita al centro di riciclaggio locale approvato per la raccolta di batterie al piombo-acido, ad esempio il rivenditore locale di batterie per autoveicoli.
- Contattare i funzionari locali per ottenere informazioni sulla gestione dei rifiuti per altre informazioni riguardanti il riciclaggio e smaltimento ecologicamente corretto delle batterie al piombo-acido.
- La batteria deve essere caricata solo da un adulto. Caricare il prodotto prima dell'uso!
- Il giocattolo non deve essere collegato a potenze elettriche eccessive (superiori a quanto specificato nel manuale), e non deve essere acceso durante il processo di ricarica.
- Qualsiasi batteria ricaricabile deve essere caricata solo sotto la supervisione di un adulto.
- Controllare regolarmente i cavi e le spine del caricatore, nonché l'involucro e altre parti per rilevare eventuali danni. Interrompere l'uso e riparare.
- Aprire il coperchio della batteria sul telecomando e inserire due batterie, facendo attenzione alla polarità corretta. Riposizionare il coperchio della batteria e bloccarlo con le viti (sostituire la batteria secondo i passaggi precedenti, operazione eseguita da un adulto).
- Tutte le batterie devono essere inserite secondo la polarità corretta.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere caricate. Rimuovere eventuali batterie scariche dal giocattolo.
- Non utilizzare batterie vecchie e nuove insieme, né mischiare tipi diversi di batterie.
- Il caricatore utilizzato con il giocattolo deve essere regolarmente esaminato per rilevare eventuali danni al cavo, alla spina, alla custodia e ad altre parti e, in caso di tali danni, non deve essere utilizzato finché il danno non è stato riparato.

In nostri prodotti rispettano gli standard
ASTM F963; GB6675,GB19865; EN71 e EN62115.

| | | |
|-------------------------------|-------------------|----|
| Model identifie | | |
| Input voltage | 110-240 ~ | V |
| Input AC frequency | 50 | Hz |
| Output voltage | 12 $\overline{=}$ | V |
| Output current | 0.5 | A |
| Output power | 7.3 | W |
| Average active efficiency | 96 | % |
| Efficiency at low load (10 %) | 70 | % |
| No-load power consumption | <0.1 | W |

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

UK

If you have any questions, please contact our customer care centre.
Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

